

TESLA

# REFRIGERATOR

RS1100M1/G  
RS1100MB/G

## User Manual

ENG

BiH/  
CG

BG

FIN

GR

HR

HU

MK

RO

SLO

SRB

SWE



Product images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.



## DEAR CUSTOMER:

Thank you for buying this refrigerator. To ensure that you get the best results from your new refrigerator, please take time to read through the simple instructions in this booklet.

Please ensure that the packing material is disposed of in accordance with the current environmental requirements.

When disposing of any refrigerator equipment please contact your local waste disposal department for advice on safe disposal.


This appliance must be only used for its intended purpose.

### CAUTION:

The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

## GENERAL

This type of refrigerator is widely used in places such as hotels ,offices, student dormitories and houses. It is mostly suitable for preserving foods such as fruits and beverage. It enjoys the advantages of small size, lightweight, low electric consumption and easy use.



### Main configuration:

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1. Thermostat     | 4. Crisper     |
| 2. Glass shelf    | 5. Leveler leg |
| 3. Plastic pallet |                |

# UNPACKING YOUR REFRIGERATOR

**WARNING: Use two or more people to move refrigerator.**

**Failure to do so can result in back or other injury.**

- Remove tape and any labels from your refrigerator before using (except the rating label).
- To remove any remaining tape or glue, rub the area briskly with your thumb.
- Tape or glue residue can also be easily removed by rubbing a small amount of liquid dish soap over the adhesive with your fingers. Wipe with warm water and dry.
- Do not use sharp instruments, rubbing alcohol, flammable fluids, or abrasive cleaners to remove tape or glue. These products can damage the surface of your refrigerator.
- When moving the refrigerator, do not tilt the refrigerator beyond 45° from upright position.

## CLEANING BEFORE USE:

After you remove all of the packaging materials, especially the foam between outside condenser and cabinet should be removed clean the inside of your refrigerator before using it.

## SPACE REQUIREMENTS

**WARNING: Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from refrigerator.**

**Failure to do so can result in death, explosion, fire or burns.**

- To ensure proper ventilation for your refrigerator, allow for 200mm space on each side between walls, 200mm space between back of your refrigerator and the wall, and 300mm space between counter top and the roof or ceiling.
- If you are installing your refrigerator next to a fixed wall, leave sufficient space on the hinge side to allow for the door to swing open.
- Never install your refrigerator near a heat source and direct sun light.

## ELECTRICAL REQUIREMENT

**WARNING: DO NOT REMOVE GROUND PRONG.**

**DO NOT USE AN ADAPTOR.**

**DO NOT USE EXTENSION CORD.**

Failure to follow these instructions can result in death, fire or electrical shock.

Before you move your refrigerator into its final location, it is important to make sure you have the proper electrical connection.

### **Recommended Earthing Method**

A 220~240 Volt /50 Hz AC only 10 ampere fused and properly earthed electrical supply is required. It is recommended that a separate circuit serving only this appliance be provided. Use a receptacle which cannot be turned off with a switch or pull chain. Do not use an extension cord.

**NOTE:** Before performing any type of installation, disconnect the refrigerator from the electrical source. When you are finished, connect the refrigerator to the electrical source and reset the control to the desired setting.

## LEVELING

If the refrigerator is not leveled during installation. The doors may not close or seal properly, causing cooling, frost, or moisture problems. It is very important of the refrigerator to be level in order to function properly. To level your refrigerator you may either turn the level leg clockwise to raise that side to the refrigerator or turn counter - clockwise to lower that side.

**NOTE:** Having someone push against the top of the refrigerator take some weight off the leveling leg. This makes it easier to adjust the leveling leg.

## USE OF THE APPLIANCE

To obtain the best possible results form your refrigerator, it is important that you operate it properly.

### Temperature Control

Controls for the refrigerator and freezer are located at the top shelf of the refrigerating compartment.

**When you first install your refrigerator, set the Thermostat knob at 3.** Give your refrigerator time to cool down completely before adding food. It is best to wait 24 hours before adding food.

The thermostat knob controls the temperature. The higher number setting, the longer the compressor will run to keep the temperature colder.

When the thermostat control knob is set to **OFF**, the refrigerator is not running,

### Fresh Food Storage

Wrap or store food in the refrigerator in airtight and moisture - proof material. This prevents food odor and taste transfer throughout refrigerator.

Fruit	Wash, let dry and store in refrigerator in plastic bags or crisper.
Leafy vegetables	Remove wrapping and trim or tear off bruised and discolored areas, wash in cold water and drain. Place in plastic bag or plastic container and store in crisper.
Fish	Use fresh fish the same day as purchased.
Meat	Store most meat in original wrapping as long as it is airtight and moistureproof. Rewrap if necessary.
Leftovers	Over leftovers with plastic wrap or aluminum foil. Plastic containers with tight lied can also be used.

### Frozen Food Storage

The freezer compartment is designed for storing frozen food and for freezing food at home.

Successful freezing depends on the correct packaging. When you close and seal the package you must not allow air or moisture in or out. If you do, you could have food odor and taste transfer throughout the refrigerator, and also dry out frozen food.

**Note:** Never put bottled food or drinks in the freezer compartment. For best performance, leave enough space in the freezer and refrigerator compartment for air to circulate around the packages. Also let enough room at the front so the door can close tightly.

### Defrosting

Refrigerator compartment	Defrosting process is automatic by thermostat knob. Melted frost flows into the drip tray and evaporates.
Freezer compartment	Defrosting for the freezer compartment is by manual process.

- Turn the thermostat knob to set at OFF position and leave open the freezer door.
- Remove all foods, ice cube tray and shelf or transfer to refrigerating compartment.
- Clean and wipe out the melted frost with a cloth.
- After defrosting, turn thermostat knob to origin position.

**Note:** To avoid damaging the freezing compartment wall, do not use any sharp objects to remove the frost or separate the frozen food.

### Cleaning your refrigerator

Before you start to clean your refrigerator remove the mains plug from the power supply.

Use a clean sponge or soft and a mild detergent in warm water. Do not use abrasive or harsh cleaners.

Hand wash, rinse and dry all surfaces thoroughly.

Do not use cleaning waxes, concentrated detergents, bleaches or cleaners containing petroleum on plastics and rubber parts.

Never use paper towels, window sprays, scouring cleansers or flammable fluids on plastic parts as these can scratch or damage material.

Clean with a cloth soaked in this solution and then dry with a soft cloth.

## PROLONGED OFF PERIODS

If the refrigerator is not in use for a long period of time, proceed as follows: Disconnect the refrigerator from the main supply by removing the plug from the wall socket.

Clean and dry the inside as instructed under the heading of cleaning the refrigerator.

Leave the door open to prevent any unpleasant smells from building up while the refrigerator is not in use.

## TROUBLESHOOTING

In case of malfunction, you can solve many common problems easily.

If your refrigerator will not operate, check if:

- The power supply cord is unplugged.
- The thermostat knob is set to **OFF** position.

If the light is not working, check if:

- The power supply cord is unplugged.
- The thermostat knob is set to OFF position.
- A light bulb is loose in the socket.
- A light bulb has burned out.

If food in the refrigerator compartment is freezing, check if:

- The thermostat knob is set too cold.
- The position of food stored touches the refrigerant power of refrigerator back wall.

If food in the refrigerator compartment is not cold, check if:

- The air vents are blocked in the compartment. This prevents the movement of cold air.
- The door(s) are opened too often or not close properly.
- A large amount of food has just been added to the refrigerator or refrigerator compartment.
- The position of thermostat knob is adjusted too low.

If melted frost leak over compartment inside or on floor, check if:

- The drain - off mouth entrance is blocked.
- Evaporator pan is in place

If the refrigerator seems to make unusual noise, check if:

- The refrigerator is leveled on the floor.
- The body of the refrigerator touches the wall.
- The drip tray is not placed properly

If there is interior moisture build - up, check if:

- The air vents are blocked in the refrigerator.
- The door is opened often.
- The room is humid.
- The food is not packaged correctly.
- The control is not set correctly of the surrounding conditions.

If the doors will not close completely, check if:

- The shelves are out of position
- The gaskets are dirty.
- The fridge is not level.

1. **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
2. **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
3. **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.
4. **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
5. The appliance has to be unplugged after use and before carrying out user maintenance on the appliance.
6. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
7. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
8. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
9. Please abandon the refrigerator according to local regulators for its use flammable blowing gas and refrigerant.
10. Please according to local regulations regarding disposal of the appliance for its flammable refrigerant and blowing gas. Before you scrap the appliance, please take off the doors to prevent children trapped.




#### Correct Disposal of this product


This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

## Refrigerator door install guidelines about swapping left&right

1. Disassemble the screws behind the fixed roof with cross-slot screwdriver and remove the cover from the refrigerator.




2. Remove the screws fixed the top-hinge with cross-slot screwdriver.






3. Replace the top-hinge and the door limit block and the door bearing bush to the other side  
A. Replace the top-hinge.




- B. Replace the door bearing bush and the limit block.




4. Disassemble the screws fixed the bottom-hinge with cross-slot screwdriver and replace the hinge to the other side then fix it with screws.


**Note:** The refrigerator incline angle less 45°.



5. Replace the leveler to the other side and adjust it to make sure the cabinet level



6. Set the door right position, fix the top-hinge and then the roof cover.



- Ensure the Appliance is unplugged and empty.
- Adjust the two leveling feet to their highest position.
- We recommend you have someone to assist you.

**NOTE:**

To take the door off it is necessary to tilt the Appliance backward.

You should rest the Appliance on something solid e.g.a chair just below the top panel.

Do not lay the Appliance completely flat as this may damage the coolant system.

## Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016 with regard to energy labelling of refrigerating appliances

**Supplier's name or trade mark:** Tesla

**Supplier's address:** Tesla Electronics, Litjiska 47, 1000 Ljubljana, SI

**Model identifier:** RS1100MB/G / RS1100M1/G

**Type of refrigerating appliance:**

Low-noise appliance:	No	Design type:	freestanding
Wine storage appliance:	No	Other refrigerating appliance:	Yes

**General product parameters:**

Parameter		Value	Parameter	Value
Overall dimensions (millimetre)	Height	845	Total volume (dm <sup>3</sup> or l)	113
	Width	553		
	Depth	574		
EEL		124	Energy efficiency class	F
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		39	Airborne acoustical noise emission class	C
Annual energy consumption (kWh/a)		175	Climate class:	temperate, subtropical
Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable		16	Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	38
Winter setting		No		

**Compartment Parameters:**

		Compartment parameters and values			
Compartment type		Compartment Volume (dm <sup>3</sup> or l)	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3	Freezing capacity (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)
Pantry	No	-	-	-	-

Wine storage	No	-	-	-	-
Cellar	No	-	-	-	-
Fresh food	Yes	97,0	4	-	M
Chill	No	-	-	-	-
0-star or ice-making	No	-	-	-	-
1-star	No	-	-	-	-
2-star	No	-	-	-	-
3-star	No	-	-	-	-
4-star	Yes	16,0	-18	2,0	M
2-star section	No	-	-	-	-
Variable temperature compartment	-	-	-	-	-
<b>For 4-star compartments</b>					
Fast freeze facility			No		
<b>Light source parameters:</b>					
Type of light source			-		
Energy efficiency class			-		
<b>Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer: 24 months</b>					
<b>Additional information:</b>					
Weblink to the manufacturer's website, where the information in point4(a) Annex of Commission Regulation (EU) 2019/2019 is found: tesla.info					

## POŠTOVANOM POTROŠAČU:

Hvala što ste kupili ovaj frižider. Da biste na najbolji način koristili svoj novi frižider, odvojite vrijeme da pročitate jednostavna uputstva sadržana u ovoj brošuri.

Uvjerite se da je odlaganje pakovanog materijala obavljeno u skladu sa važećim zahtjevima o zaštiti životne sredine.

Prilikom odlaganja bilo kakve opreme za frižider, za savjete o bezbjednom odlaganju se obratite svom lokalnom sektoru za odlaganje otpada.

Ovaj uređaj se mora koristiti isključivo u svrhe za koje je namjenjen.


### OPREZ:

Ovaj uređaj ne treba da bez nadzora koriste mala djeca ili nemoćne osobe.

Malu djecu je potrebno nadgledati kako biste bili sigurni da se ne igraju uređajem.

## OPŠTI PODACI

Ovaj tip frižidera je u širokoj upotrebi u objektima poput hotela, kancelarija, studentskih domova i u domaćinstvima. Najpogodniji je za čuvanje hrane poput voća i pića. Njegova prednost su male dimenzije, mala težina, mala potrošnja električne energije i jednostavna upotreba.



### Glavna konfiguracija:

- |                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1. Termostat        | 4. Crisper fioka za čuvanje svježine |
| 2. Staklena polica  | 5. Nožica za nivelisanje             |
| 3. Plastična polica |                                      |

# RASPAKIVANJE VAŠEG FRIŽIDERA

**UPOZORENJE: Frižider treba da pomjeraju dvije ili više osoba.**

**Ukoliko se ne pridržavate ovog upozorenja, možete povrijediti leđa ili izazvati neku drugu povredu.**

- Prije upotrebe, uklonite selotejp i sve naljepnice (osim naljepnice sa razredom).
- Kako biste uklonili preostali selotejp ili ljepak, energično protrljajte površinu palcem.
- Ostaci selotejpa ili ljepka se lako mogu ukloniti i utrljavanjem male količine tečnosti za posude prstima preko sloja ljepka. Obrišite toplom vodom i osušite.
- Ne upotrebljavajte oštre predmete i ne utrljavajte alkohol, zapaljive tečnosti ili abrazivna sredstva za čišćenje da uklonite selotejp ili ljepak. Pomenuti proizvodi mogu da oštete površinu vašeg frižidera.
- Prilikom premještanja frižidera, ne naginjite ga više od 45° u odnosu na njegov uspravni položaj.

## ČIŠĆENJE PRIJE UPOTREBE:

Nakon što uklonite sav pakovani materijal (treba posebno povesti računa da se ukloni pjenasta zaštita između spoljašnjeg kondenzatora i vitrine), a prije upotrebe frižidera, očistite njegovu unutrašnjost.

## ZAHTJEVI U VEZI SA PROSTOROM

**UPOZORENJE: Zapaljive materijale i isparenja, poput plina, držite dalje od frižidera.**

**Ukoliko ovo ne učinite, možete izazvati smrt, eksploziju, požar ili opekotine.**

- Kako biste osigurali odgovarajuću ventilaciju frižidera, ostavite razmak od 200 mm sa obje strane frižidera, 200 mm između zadnjeg dijela frižidera i zida, i 300 mm između gornje površine uređaja i površine koja ga natkriva ili plafona.
- Ukoliko svoj frižider postavljate pored fiksnog zida, ostavite dovoljno prostora za otvaranje vrata na strani na kojoj se nalaze šarke.
- Nikada ne postavljajte frižider u blizini izvora toplote i na mjestima izloženim direktnim sunčevim zrakama.

## ZAHTJEV U VEZI SA ELEKTRONIKOM

**UPOZORENJE: NE UKLANJAJTE KRAK ZA UZEMLJENJE.**

**NE UPOTREBLJAVAJTE ADAPTER.**

**NE UPOTREBLJAVAJTE PRODUŽNI KABL.**

Ukoliko se ne pridržavate pomenutih uputstava, možete izazvati smrt, požar ili strujni udar.

Prije nego što svoj frižider donesete na njegovu trajnu lokaciju, važno je provjeriti da li raspolazete odgovarajućim električnim priključcima.

### Preporučeni način uzemljenja

Potrebna je dovod struje od 220~240 volti /50 Hz AC, koji je povezan na osigurač od 10 ampera i propisno uzemljen. Preporučuje se da se za ovaj uređaj obezbijedi posebna strujna linija. Upotrebljavajte utičnicu koja se ne isključuje prekidačem ili lancem. Ne upotrebljavajte produžni kabl.

**NAPOMENA:** Prije nego što započnete sa bilo kakvom instalacijom, isključite frižider iz struje. Kada završite, priključite frižider na struju i podesite kontrole na željena podešavanja.

## NIVELISANJE

Ukoliko frižider tokom instalacije nije iznivelisan vrata se možda neće dobro zatvarati ili neće dobro naleći, što izaziva probleme sa hlađenjem, formiranjem leda ili vlagom. Da bi radio pravilno, veoma je važno da frižider bude iznivelisan. Da iznivelirate svoj frižider, okrećite nožicu za nivelisanje u smjeru kretanja kazaljke na satu kako biste podigli tu stranu frižidera, ili u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu kako biste spustili tu stranu frižidera.

**NAPOMENA:** Neka vam neko pomogne tako što će odgurnuti gornji deo frižidera, i na taj način umanjiti težinu koja pritiska nožicu za nivelisanje. Tako ćete lakše podesiti nožicu za nivelisanje.

## UPOTREBA UREĐAJA

Da biste frižider koristili na najbolji način, važno je da njime rukujete na odgovarajući način.

### Kontrola temperaturnih vrijednosti

Kontrolni tasteri za frižider i zamrzivač nalaze se na najvišoj polici rashladne pregrade. **Prilikom prvog postavljanja frižidera, dugme termostata podesite na 3.** Prije nego što počnete da odlažete hranu, ostavite frižider da se potpuno ohladi. Najbolje je sačekati 24 sata prije stavljanja hrane u frižider. Dugmetom termostata se kontroliše temperatura. Što je podešeni broj veći, kompresor će duže raditi da temperaturu zadrži na što nižem nivou.

Ukoliko je dugme za kontrolu termostata podešeno na **ISKLUČENO (OFF)**, frižider neće raditi..

### Čuvanje svježih hrane

Hranu čuvajte u frižideru bilo umotanu, bilo u hermetički zatvorenim posudama, otpornim na vlagu. Na ovaj način sprječavate da se miris i ukus hrane širi frižiderom.

Voće	Operite, ostavite da se osuši i držite u frižideru u plastičnim kesama ili u Crisper fioci za čuvanje svježine.
Lisnato povrće	Skinite omotač i odsijecite ili otkinite dijelove koji su oštećeni ili koji su promijenili boju, operite hladnom vodom i ocijedite. Stavite u plastičnu kesu ili plastičnu posudu i čuvajte u Crisper fioci za čuvanje svježine.
Riba	Svježu ribu upotrebite istog dana kada je i kupite.
Meso	Većinu mesa čuvajte u originalnoj ambalaži ukoliko je hermetički zatvorena i otporna na vlagu. Po potrebi, ponovo umotajte.
Ostaci hrane	Ostatke hrane pokrijte plastičnom ili aluminijumskom folijom. Mogu se koristiti i plastične posude sa poklopcem koji čvrsto naliježe.

### Čuvanje smrznute hrane

Pregrada za zamrzavanje je napravljena za čuvanje smrznute hrane i za zamrzavanje hrane u domaćinstvu. Da li će proces zamrzavanja biti uspješan zavisi od toga u kojoj mjeri je pakovanje odgovarajuće. Kada hermetički zatvorite pakovanje, vazduh ili vlaga ne smiju ulaziti u ili izlaziti iz pakovanja. Ukoliko se dogodi suprotno, miris i ukus hrane se može proširiti frižiderom, ali i dovesti do sušenja smrznute hrane.

**Napomena:** Nikada ne stavljajte flaširanu hranu ili pića u pregradu zamrzivača. Za najbolji učinak, ostavite dovoljno prostora u pregradama zamrzivača i frižidera kako bi vazduh mogao da cirkuliše oko pakovanja. Također, ostavite dovoljno prostora u prednjem dijelu kako bi vrata mogla da se dobro zatvore.

### Otapanje

Pregrada frižidera	Postupak otapanja se obavlja automatski pomoću dugmeta termostata. Otopljeni led se sliva u posudu za skupljanje vode i automatski isparava.
Pregrada zamrzivača	Otapanje pregrade zamrzivača se vrši ručno.



- Okrenite dugme termostata i postavite ga u poziciju **ISKLJUČENO (OFF)**, a vrata zamrzivača ostavite otvorena.
- Uklonite svu hranu, posudu za kocke leda i police ili sve ovo prebacite u rashladnu pregradu.
- Otopljeni led očistite i obrišite krpom.
- Nakon otapanja, vratite dugme termostata na prethodnu poziciju.

**Napomena:** Kako biste izbjegli oštećenje zidova pregrade za zamrzavanje, ne upotrebljavajte oštre predmete za uklanjanje leda ili odvajanje smrznute hrane.

### Čišćenje vašeg frižidera

Prije nego što počnete da čistite frižider, izvucite utikač iz struje.

Koristite čistu spužvu ili mekanu krpu i blagi deterdžent rastvoren u toploj vodi. Ne upotrebljavajte abrazivna ili agresivna sredstva za čišćenje.

Rukom temeljno operite, isperite i osušite sve površine.

Ne upotrebljavajte paste za poliranje, koncentrovane deterdžente, izbjeljivače ili sredstva za čišćenje koja sadrže naftu pri čišćenju plastičnih i gumenih dijelova.

Nikada ne upotrebljavajte papirne ubruse, tečnost za pranje prozora, abrazivna sredstva za čišćenje ili zapaljive tečnosti pri čišćenju plastičnih dijelova, jer mogu izgubiti ili oštetiti materijal.

Očistite krpom potopljenom u pomenuti rastvor, a zatim osušite mekanom krpom.

## PERIODI DUŽE NEUPOTREBE

Ukoliko se frižider ne upotrebljava tokom dužeg vremenskog perioda, pristupite sljedećim koracima:

- Isključite frižider iz struje tako što ćete utikač izvući iz utičnice.
- Očistite i osušite unutrašnjost uređaja na način predstavljen u odjeljku koji se bavi čišćenjem frižidera.
- Vrata ostavite otvorena kako biste spriječili stvaranje neprijatnih mirisa tokom perioda neupotrebe frižidera.

## OTKLANJANJE PROBLEMA

U slučaju kvara, mnoge uobičajene probleme možete lako otkloniti.

Vaš frižider ne radi, provjerite da li je:

- Kabl za napajanje isključen iz struje.
- Dugme termostata podešeno na **ISKLJUČENO (OFF)**.

Lampica ne radi, provjerite da li je:

- Kabl za napajanje isključen iz struje.
- Osigurač ili sklopka iskočila.
- Sijalica izgubila kontakt sa grlom.
- Sijalica pregorjela.

Hrana se ledi unutar pregrade frižidera, provjerite da li je:

- Dugme termostata podešeno tako da uređaj pretjerano hladi.
- Hrana u frižideru pozicionirana tako da dodiruje dio kojim cirkuliše rashladno sredstvo na zadnjem zidu frižidera.

Hrana unutar pregrade frižidera nije hladna, provjerite sljedeće:

- Da li su ventilacioni otvori unutar pregrade blokirani. Na ovaj način se sprječava cirkulisanje hladnog vazduha.
- Da li se vrata previše često otvaraju ili se ne zatvaraju pravilno.
- Da li je u frižider ili u pregradu frižidera nedavno ostavljena velika količina hrane.
- Da li je dugme termostata postavljeno na pretjerano male vrijednosti.

Led koji se otopio je procureo po unutrašnjosti pregrade ili na pod, provjerite da li je:

- Otvor slivnika blokiran.
- Posuda za isparavanje na svom mjestu.

Čini se da frižider pravi neobičnu buku, provjerite da li je:

- Frižider iznivelisan.
- Tijelo frižidera postavljeno tako da dodiruje zid.
- Posuda za skupljanje vode pravilno postavljena.

Dolazi do formiranja vlage u unutrašnjosti uređaja, provjerite sledeće:

- Da li su ventilacioni otvori unutar frižidera blokirani.
- Da li se vrata često otvaraju.
- Da li je vlažnost u prostoriji povišena.
- Da li je hrana nepravilno spakovana.
- Da li su kontrolna podešavanja neodgovarajuća za okolne uslove.

Vrata se ne zatvaraju u potpunosti, provjerite sledeće:

- Da li su police nepravilno postavljene
- Da li su zaptivke zaprljane.
- Da li je frižider iznivelisan.

1. **UPOZORENJE** - Povedite računa da ventilacioni otvori ne budu blokirani unutar ugradbenog dijela ili ugradbene konstrukcije za uređaj.
2. **UPOZORENJE** - Ne upotrebljavajte mehanička sredstva ili druge postupke za ubrzavanje procesa otapanja, ukoliko nisu preporučeni od strane proizvođača.
3. **UPOZORENJE** - Ne oštećujte instalacije za rashladno sredstvo.
4. **UPOZORENJE** - Ne upotrebljavajte električne uređaje unutar pregrada za čuvanje hrane ovog uređaja, osim ukoliko su u pitanju tipovi preporučeni od strane proizvođača.
5. Uređaj je potrebno isključiti iz struje nakon upotrebe, a prije njegovog korisničkog održavanja.
6. Ovaj uređaj ne treba da upotrebljavaju osobe (uključujući djecu) sa umanjnim fizičko-senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ukoliko su pod nadzorom ili ako ih je za korištenje uređaja obučila osoba odgovorna za njihovu bezbjednost.
7. Djecu je potrebno nadgledati kako biste bili sigurni da se ne igraju uređajem.
8. Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, potrebno je da njegovu zamjenu obaví proizvođač, njegov ovlašteni servisér ili lica sa sličnim kvalifikacijama kako bi se izbjegao nastanak opasnosti.
9. Frižider odložite u skladu sa lokalnim propisima jer se za njegov rad upotrebljavaju zapaljivi eksplozivni gas i rashladno sredstvo.
10. Poštujte lokalne propise prilikom odlaganja uređaja, jer se za njegov rad upotrebljavaju zapaljivo rashladno sredstvo i eksplozivni gas. Prije nego što odložite uređaj, skinite vrata kako biste spriječili zatvaranje djece unutar uređaja.




#### Pravilno odlaganje ovog proizvoda


Ova oznaka ukazuje da u EU ovaj proizvod ne treba odlagati zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Kako biste spriječili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi nastalu nekontrolisanim odlaganjem otpada, odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Molimo Vas da svoj polovni uređaj vratite putem sistema za vraćanje i prikupljanje otpada ili da kontaktirate prodavnicu u kojoj ste proizvod kupili. Ovim putem se proizvod može reciklirati na način bezbjedan po životnu sredinu.

## Smjernice za postavljanje vrata frižidera prilikom promjene strane na kojoj se nalaze


1. Pomoću krstastog odvijača, skinite šarafe iza pričvršćene gornje površine i skinite poklopac sa frižidera.




2. Pomoću krstastog odvijača, uklonite šarafe kojima je pričvršćena gornja šarka.



3. Premjestite gornju šarku i graničnik za vrata, kao i nosač vrata na drugu stranu.  
A. Ponovo postavite gornju šarku.




- B. Ponovo postavite nosač vrata i graničnik.




4. Pomoću krstastog odvijača, skinite šarafe kojima je pričvršćena donja šarka i premjestite šarku na drugu stranu, a zatim je pričvrstite šarafima.


**Napomena:** ugao naginjanja frižidera je manje od 45°.



5. Premjestite nivelator na drugu stranu i podesite ga tako da budete sigurni da je vitrina iznivelisana.



6. Postavite vrata u odgovarajuću poziciju, pričvrstite gornju šarku i poklopac na vrhu frižidera.



- Uvjerite se da je uređaj isključen iz struje i ispražnjen.
- Dvije nožice za nivelisanje podesite na najvišu poziciju.
- Preporučujemo vam da pronađete nekoga ko bi vam u ovome pomogao.

**NAPOMENA:**

Da biste skinuli vrata, uređaj morate nakrenuti unazad.

Uređaj bi trebalo da oslonite na neki čvrst predmet, npr. stolicu, dijelom koji se nalazi odmah ispod gornje površine.

Ne poležite uređaj na pod jer se tako može oštetiti sistem za rashlađivanje.

## УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛЮ,:

Благодарим Ви, че закупихте този хладилник. За да сте сигурни, че ще се възползвате в максимална степен от възможностите на новия си хладилник, моля, отделете време да прочетете обикновените инструкции, съдържащи се в тази брошура.

Моля, уверете се, че опаковъчният материал се изхвърля в съответствие с приложимите понастоящем екологични изисквания.

Когато отстранявате от употреба каквото и да е хладилно оборудване се свържете се с местните институции за изхвърляне на отпадъци за съвет относно безопасното отстраняване от употреба.


Този уред трябва да се използва изключително за целите, за които е предназначен.

### ВНИМАНИЕ:

Това устройство не трябва да се използва от малки деца или инвалиди без надзор. Малките деца трябва да бъдат наблюдавани, за да се уверите, че те не си играят с уреда.

## ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Този тип хладилник се използва широко на места като хотели, офиси, студентски общежития и домакинства. Той е подходящ най-вече за охлаждане и съхранение на храни като плодове и напитки. Неговите предимства са малките размери, лекотата, ниската консумация на енергия и лесната употреба.



### Основна конфигурация:

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1. Термостат       | 4. Прозрачно отделение, за съхранение на плодове и зеленчуци |
| 2. Стъклен рафт    | 5. Нивелиращи крачета  |
| 3. Пластмасов рафт |  |

## РАЗОПАКОВАНЕ НА ВАШИЯ ХЛАДИЛНИК

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Хладилникът трябва да бъде преместван от двама или повече души. Неспазването на това предупреждение може да доведе до нараняване на гърба или друга травма.**

- Преди употреба отстранете лентата с маркировките и всички етикети (с изключение на етикета за класа на уреда).
- За да отстраните останалата самозалепваща лента или лепило, разтъркайте енергично повърхността с палец.
- Остатъците от тиксо или лепило могат лесно да бъдат отстранени като разтриете с пръсти малко количество течност за миене на съдове върху слоя лепило. Забършете с кърпа и топла вода и подсушете.
- Не използвайте остри предмети и не търкайте с алкохол, запалими течности или абразивни почистващи препарати, за да отстраните тиксото или лепилото. Тези материали могат да повредят повърхността на Вашия хладилник.
- Когато премествате хладилника, не го наклоняйте повече от 45° от вертикалното положение

## ПОЧИСТВАНЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА:

След като отстраните целия опаковъчен материал, особено защитата от пяна между външния кондензатор и корпуса, почистете вътрешността му преди да използвате хладилника.

## ИЗИСКВАНЕ ОТНОСНО ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ОТСТРАНЯВАЙТЕ ЗАЗЕМЯВАЩИЯ ЩИФТ.  
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ АДАПТЕР.  
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ УДЪЛЖИТЕЛ И РАЗКЛОНИТЕЛ.**

Неспазването на тези инструкции може да доведе до смърт, пожар или токов удар. Преди да поставите хладилника на постоянното му място, е важно да се уверите, че са налице подходящите електрически връзки.

## БАРАЊА ВО ВРСКА СО ЕЛЕКТРИКАТА

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: НЕ ГО ОТСТРАНУВАЈТЕ КРАКОТ ЗА ЗАЗЕМЈУВАЊЕ.  
НЕ УПОТРЕБУВАЈТЕ АДАПТЕР.  
НЕ УПОТРЕБУВАЈТЕ ПРОДОЛЖЕН КАБЕЛ.**

### Препоръчителен метод на заземяване

Необходимо е електрическо захранване от 220 ~ 240 волта/50 Hz променлив ток, предпазител от 10 ампера и правилно заземяване. Препоръчително е да осигурите отделна линия за захранване на това устройство. Използвайте контакт, който не се изключва с превключвател. Не използвайте удължаващ кабел.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Изключете хладилника от контакта, преди да започнете каквато и да е работа по инсталацията му. Когато приклучите, свържете хладилника към на електрозахранване и задайте желаната настройка.

## НИВЕЛИРАНЕ

Ако хладилникът не бъде нивелиран по време на монтажа, вратата може да не се затваря добре или да не уплътнява добре, което ще причини проблеми с охлаждането, образуване на лед или влага. Много е важно хладилникът да е нивелиран, за да функционира правилно. За да нивелирате хладилника, завъртете нивелиращото краче по посока на часовниковата стрелка, за да повдигнете тази страна на хладилника, или обратно на часовниковата стрелка, за да снижите тази страна на хладилника.



**ЗАБЕЛЕЖКА:** Може някой ви помогне, като повдигне горната част на хладилника, като по този начин намали тежестта върху нивелиращото краче. Това ще улесни регулирането на нивелиращото краче.

## УПОТРЕБА НА УРЕДА

За да използвате хладилника по най-добрия начин, е важно да боравите правилно с него.

### Контрол на температурата

Устройствата за управление на хладилника и фризера са разположени на горния рафт на хладилното отделение.

**Когато настройвате хладилника за първи път, нагласете термостата на позиция 3.** Оставете хладилника да се охлади напълно, преди да поставите в него храна. Най-добре е да изчакате 24 часа, преди да приберете храната в хладилника.

Температурата се контролира чрез циферблата на термостата. Колкото по-висока е зададената стойност, толкова по-дълго ще работи компресорът, за да поддържа температурата възможно най-ниска.

Когато циферблата на термостата е в положение **OFF** (изключено), хладилникът няма да работи.

### Съхранение на прясна храна

Съхранявайте храната в хладилника опакована в херметически затворени съдове, устойчиви на влага. По този начин предотвратявате разпространението на миризмата и вкуса на храната във вътрешността на хладилника.

<b>Плодове</b>	Измийте, оставете ги да изсъхнат и ги съхранявайте в хладилника в найлонови торбички или в отделението за съхранение на плодове и зеленчуци.
<b>Листни зеленчуци</b>	Отстранете опаковката и подрежете или откъснете натъртените и обезцветени листа, измийте със студена вода и отцедете. Поставете ги в найлонови торбички или в пластмасов контейнер и ги съхранявайте отделението за съхранение на плодове и зеленчуци.
<b>Риба</b>	Използвайте прясната риба в същия ден, в който сте я закупили.
<b>Месо</b>	Съхранявайте по-голямо количество месо в оригиналната му опаковка, ако е херметично затворена и устойчива на влага. Ако е необходимо, увийте отново.
<b>Остатъци от храна</b>	Покрийте остатъците с пластмасово или алуминиево фолио. Могат да се използват и пластмасови контейнери с плътна затварящ се капак.

### Съхранение на замразена храна

Фризерното отделение е предназначено за съхранение на замразени храни и за замразяване на храни в домашни условия.

Дали процесът на замразяване ще бъде успешен зависи от това, доколко е подходяща опаковката. Когато затворите и запечатате опаковката, не трябва да допускате преминаването на въздух или влага навътре или навън. Ако не го направите, миризмата и вкусът на храната могат да се разпространят в хладилника, а също така да доведат до изсушаване на замразените храни.

**Забележка:** Никога не поставяйте бутилирана храна или напитки във фризерното отделение. За най-добра ефективност, оставете достатъчно място в във фризерното отделение и хладилника, за да може въздухът да циркулира около опаковките. Освен това оставете достатъчно място отпред, за да може вратата да се затвори плътно.

### Размразяване

Хладилно отделение	Процесът на размразяване се извършва автоматично чрез циферблата на термостата. Разтопеният лед се изсипва в тавичката за оттичане на вода и се изпарява.
Фризерно отделение	Фризерното отделение се размразява ръчно.

- Завъртете циферблата на термостата в положение **OFF** и оставете отворена вратата на фризера.
- Извадете цялата храна, формичките за ледени кубчета и рафта или прехвърлете всичко това в хладилното отделение.
- Почистете и избършете разтопения лед с кърпа.
- След размразяване завъртете циферблата на термостата в предишното положение.

**Забележка:** За да избегнете повреда на стените на фризерното отделение, не използвайте остри предмети за отстраняване на лед или отделяне на замразени храни.

### ПОЧИСТВАНЕ НА ХЛАДИЛНИКА

Преди да започнете да почиствате хладилника си, извадете щепсела от контакта. Използвайте чиста гъба или мека кърпа и мек почистващ препарат, разтворен в топла вода. Не използвайте абразивни или агресивни почистващи препарати. Измийте, изплакнете и изсушете старателно ръчно всички повърхности.

Не използвайте полиращи пасты, концентрирани препарати, избелващи препарати или почистващи препарати на маслена основа, когато почиствате пластмасови и гумени части. Никога не използвайте хартиени кърпи, препарат за почистване на прозорци, абразивни почистващи препарати или запалими течности, когато почиствате пластмасови части, тъй като те могат да надраскат или повредят материала.

Почистете с кърпа, потопена в такъв разтвор, и след това подсушете с мека кърпа.

## ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИ, В КОИТО УРЕДЪТ НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА

Ако хладилникът няма да бъде използван дълго време, постъпете по следния начин: Изключете хладилника от основното захранване, като извадите щепсела от контакта.

Почистете и подсушете вътрешността, както е указано в раздела за почистване на хладилника. Оставете вратата отворена, за да предотвратите възникването на неприятни миризми, докато хладилникът не се използва.

## ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

В случай на неизправност можете лесно да разрешите сами някои често срещани проблеми.

Ако хладилникът не работи, проверете дали:

- Захранващият кабел не е изключен.
- Циферблатът на термостата не е в положение **OFF**.

Ако лампата не свети, проверете дали:

- Захранващият кабел не е изключен.
- Циферблатът на термостата не е в положение OFF.
- Крушката не е загубила контакт с фасунгата.
- Крушката не е изгоряла.

Ако храната в хладилното отделение замръзва, проверете дали:

- Циферблатът на термостата не е настроено така, че уредът да се охлажда прекомерно.
- Храната в хладилника е разположена така, че да допира частта, през която хладилният агент циркулира по задната стена на хладилника.

Ако храната в хладилното отделение не се изстудява, проверете дали:

- Дали вентилационните отвори в отделението не са блокирани. Това възпрепятства движението на студен въздух.
- Дали вратата не се отваря твърде често или не се затваря правилно.
- В хладилника или във фризерното отделение на хладилника наскоро е добавено голямо количество храна.
- Циферблатът на релето термостата не е настроено на прекалено ниска стойност

If melted frost leak over compartment inside or on floor, check if:

- Входът на улея за оттичане на водата е запушен
- Тавичката на изпарителя е на мястото си

Ако Ви се струва, че хладилникът издава необичаен шум, проверете дали

- Дали хладилникът е нивелиран.
- Корпусът на хладилника допира стената.
- Тавичката за оттичане не е поставена правилно

Ако има наличие на влага във вътрешността, проверете дали:

- Дали вентилационните отвори в хладилника не са блокирани.
- Дали вратата не се отваря често.
- Дали влажността в помещението не е повишена
- Дали храната е правилно опакована.
- Дали настройките са подходящи за околните условия.

Ако вратите не се затворят напълно, проверете дали:

- Дали рафтовете са монтирани правилно
- Дали уплътненията не са замърсени.
- Дали хладилникът е нивелиран.

1. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Пазете вентилационните отвори в корпуса на хладилника или вградената конструкция от запушване или покриване.
2. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не използвайте механични устройства или други устройства, за да ускорите процеса на размразяване, различни от тези, препоръчани от производителя на устройството.
3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Внимавайте да не повредите охладителната система.
4. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не използвайте електрически уреди във вътрешността на отделенията за съхранение на храна, освен ако те не са от типа, препоръчан от производителя.
5. Уредът трябва да бъде изключван от контакта когато не е в употреба и преди извършване на поддръжка на уреда от потребителя.
6. Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако те не са под надзор или не са им били дадени инструкции преди това по отношение на използването на уреда от лице, което да е отговорно за тяхната безопасност
7. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се уверите, че те не си играят с уреда.
8. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен агент или от лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
9. Моля, отстранявайте хладилника от употреба в съответствие с местните разпоредби, тъй като той съдържа запалим газ и хладилен агент
10. Моля, отстранявайте хладилника от употреба в съответствие с местните разпоредби, тъй като той съдържа запалим газ и хладилен агент. Преди да извършвате уреда, моля, свалете вратите, за да предотвратите затварянето на деца вътре в уреда.




#### Правилно отстраняване от употреба на този продукт:


Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци в целия ЕС. За да предотвратите възможни щети върху околната среда или човешкото здраве поради неконтролираното изхвърляне на отпадъци, рециклирайте ги отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използваното устройство, използвайте системата за връщане събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Те могат да вземат от Вас този продукт и да го рециклират безопасно.

## Указания за монтиране на вратата на хладилника за смяна на отваряне наляво и надясно


1. Демонтирайте винтовете зад неподвижния горен капак с кръстатата отвертка и отстранете капака от хладилника.




2. С помощта на кръстатата отвертка отстранете винтовете, които фиксират горната панта.



3. Преместете горната панта и ограничителния блок на вратата и лагерната втулка вратата от другата страна  
А. Преместете горната панта.




- В. Преместете лагерната втулка на вратата и ограничителния блок.




4. С помощта на кръстата отвертка отстранете винтовете, които закрепват долната панта и преместете пантата от другата страна, след което я закрепете с винтовете.


**Забележка:** Ъгълът на наклон на хладилника трябва да е по-малък от  $45^\circ$ .



5. Преместете нивелиращото краче от другата страна и го регулирайте, за да сте сигурни, че хладилникът е нивелиран.



6. Поставете вратата в правилната позиция, фиксирайте горната панта и след това горния капак на хладилника



- Уверете се, че уредът е изключен и празен.
- Регулирайте двете нивелиращи крачета в най-високата им позиция.
- Препоръчваме ви да намерите някого, който да Ви съдейства.

**ЗАБЕЛЕЖКА:**

За да свалите вратата, е необходимо да наклоните уреда назад.

Трябва да облегнете уреда върху здрав опора, например стол точно под горния панел.

Не поставяйте уреда напълно легнал, тъй като това може да повреди охладителната система.

## Продуктов информационен лист

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2016 НА КОМИСИЯТА по отношение на енергийното етикетирание на хладилни уреди

Име или търговска марка на доставчика: Tesla

Адрес на доставчика: Tesla Electronics, Litjiska 47, 1000 Ljubljana, SI

Идентификатор на модела: RS1100MB/G / RS1100M1/G

Тип хладилен уред:

Уред с ниско ниво на шума:	Не	Тип конструкция:	свободностоящ
Охладител за вино:	Не	Други хладилни уреди:	Да

Общи параметри на продукта:

Параметър	Стойност	Параметър	Стойност
Общи размери (милиметри)	Височина	Общ обем (dm <sup>3</sup> или l)	113
	Ширина		
	Дълбочина		
ИЕЕ	124	Клас на енергийна ефективност	F
Излъчван въздушен шум (dB(A) при нулево ниво 1 pW)	39	Клас по излъчван въздушен шум	C
Годишна консумация на енергия (kWh/год.)	175	Климатичен клас:	умерен, субтропичен
Минимална околна температура (°C), за която хладилният уред е подходящ	16	Максимална околна температура (°C), за която хладилният уред е подходящ	38
Зимни настройки	Не		

Параметри на отделението:

Тип отделение	Параметри и стойности на отделението			
	Обем на отделението (dm <sup>3</sup> или l)	Препоръчителна температура за оптимално съхранение на хранителните продукти (°C) Тези настройки не трябва да противостоят	Капацитет на замразяване (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)



			речат на условията за съхранение, определени в таблица 3 от приложение IV		
Трайни продукти	Не	-	-	-	-
Съхранение на вино	Не	-	-	-	-
Зимник	Не	-	-	-	-
Пресни храни	Да	97,0	4	-	М
Лесно развалящи се храни	Не	-	-	-	-
0 звезди или ледогенератор	Не	-	-	-	-
1 звезди	Не	-	-	-	-
2 звезди	Не	-	-	-	-
3 звезди	Не	-	-	-	-
4 звезди	Да	16,0	-18	2,0	М
Секция 2 звезди	Не	-	-	-	-
Отделение с променлива температура	-	-	-	-	-
<b>За отделения 4 звезди</b>					
Функция за бързо замразяване			Не		
<b>Параметри на светлинния източник:</b>					
Тип на светлинния източник			-		
Клас на енергийна ефективност			-		
<b>Минимален срок на гаранцията, предложена от доставчика: 24 месеци</b>					
<b>Допълнителна информация:</b>					
Връзка към уебсайта на производителя, където се намира информацията по точка 4, буква а) от приложение към Регламент (ЕС) 2019/2019 на Комисията: <a href="https://tesla.info">tesla.info</a>					

## HYVÄ ASIAKAS:

Kiitos, että ostit tämän jääkaapin. Varmistaaksesi, että saat parhaimman mahdollisen hyödyn uudesta jääkaapistasi, lue rauhassa läpi nämä yksinkertaiset ohjeet.

Varmista, että pakkausmateriaali hävitetään voimassa olevien ympäristövaatimusten mukaisesti.

Kun hävität jääkaappilaitteita, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoyksikköön saadaksesi neuvoja turvallisesta hävittämisestä.


Tätä laitetta saa käyttää vain sille tarkoitettuun tarkoitukseen.

### VAROITUS:

Laitetta ei ole tarkoitettu pienten lasten tai heikkokuntoisten henkilöiden käyttöön ilman valvontaa. Pieniä lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.

## YLEISTÄ

Tämäntyyppisiä jääkaappeja käytetään laajalti esimerkiksi hoteleissa, toimistoissa, opiskelija-asuntoloissa ja kotitalouksissa. Se soveltuu lähinnä elintarvikkeiden, kuten hedelmien ja juomien, säilyttämiseen. Sen etuja ovat pieni koko, keveys, alhainen sähkönkulutus ja helppokäyttöisyys.



### Tärkeimmät osat:

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 1. Termostaatti | 4. Vianneslokero |
| 2. Lasihylly    | 5. Tasausjalka   |
| 3. Ovihylly     |                  |

# JÄÄKAAPIN PURKAMINEN PAKKAUKSESTA

**VAROITUS: Kahden tai useamman henkilön tulee osallistua jääkaapin siirtämiseen. Muussa tapauksessa voi aiheutua selkä- tai muita vammoja.**

- Poista teippi ja kaikki tarrat jääkaapista ennen käyttöä (lukuun ottamatta arvokilpeä).
- Poista jäljellä oleva teippi tai liima hankaamalla aluetta reippaasti peukalolla.
- Teippi- tai liimajäämät voidaan poistaa helposti myös hieromalla sormilla pieni määrä nestemäistä astianpesuainetta liiman päälle. Pyyhi lämpimällä vedellä ja kuivaa.
- Älä käytä teipin tai liiman poistamiseen teräviä esineitä, alkoholia, syttyviä nesteitä tai hankaavia puhdistusaineita. Nämä tuotteet voivat vahingoittaa jääkaapin pintaa.
- Kun siirrät jääkaappia, älä kallista jääkaappia yli 45° pystyasennosta.

## PUHDISTUS ENNEN KÄYTTÖÄ:

Kun olet poistanut kaikki pakkausmateriaalit, erityisesti ulkolauhduttimen ja kaapin välissä oleva vaahtomuovi on poistettava, puhdista jääkaapin sisäpuoli ennen käyttöä.

## TILAVAATIMUKSET

**VAROITUS: Pidä syttyvät materiaalit ja höyryt, kuten bensiini, kaukana jääkaapista. Laiminlyönti voi johtaa kuolemaan, räjähdykseen, tulipaloon tai palovammoihin.**

- Jääkaapin asianmukaisen ilmanvaihdon varmistamiseksi, varaa 200 mm tilaa kummallekin puolelle seinien väliin, 200 mm tilaa jääkaapin takaosan ja seinän väliin ja 300 mm tilaa työtason ja katon väliin.
- Jos asennat jääkaapin kiinteän seinän viereen, jätä riittävästi tilaa saranapuolelle, jotta ovi voi kääntyä auki.
- Älä koskaan asenna jääkaappia lämmönlähteen ja suoran auringonvalon lähelle

## SÄHKÖVAATIMUKSET

**VAROITUS: ÄLÄ POISTA MAADOITUSTA. ÄLÄ KÄYTÄ ADAPTEREITA. ÄLÄ KÄYTÄ JATKOJOHTOA.**

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman, tulipalon tai sähköiskun. Ennen kuin siirrät jääkaapin lopulliseen sijoituspaikkaansa, on tärkeää varmistaa, että sähköliitännät ovat kunnossa.

### Suositteltu maadoitusmenetelmä

Tarvitaan 220~240 V / 50 HZ AC 10 ampeerin sulakkeella varustettu ja asianmukaisesti maadoitettu pistorasia. On suositeltavaa, että käytössä on erillinen virtapiiri, joka palvelee vain tätä laitetta. Käytä pistorasiaa, jota ei voi kytkeä pois päältä kytkimellä. Älä käytä jatkojohtoa.

**HUOMAUTUS:** Irrota jääkaappi virtalähteestä ennen minkään tyyppistä asennusta. Kun olet valmis, kytke jääkaappi virtalähteeseen ja palauta säädin haluttuun asetukseen.

# SUORISTUS

Jos jääkaappia ei ole suoristettu asennuksen aikana, ovi ei ehkä sulkeudu tai tiivisty kunnolla, mikä voi aiheuttaa jäähdytys-, huurtumis- tai kosteusongelmia. On erittäin tärkeää, että jääkaappi on vaakatasossa, jotta se toimii oikein. Jääkaapin suoristamiseksi voit joko kääntää taseausjalkaa myötöpäivään korottaaksesi jääkaapin kyseistä puolta tai kääntää vastapäivään laskeaksesi kyseistä puolta.

**HUOMAUTUS:** Jos joku työntää jääkaapin yläosaa, tasoitusjalan paino vähenee. Tämä helpottaa taseusjalan säätämistä.

## LAITTEEN KÄYTTÖ

Jotta saat jääkaapistasi parhaan mahdollisen hyödyn, on tärkeää, että käytät sitä oikein.

### Lämpötilan säätö

Jääkaapin ja pakastimen säätimet sijaitsevat kylmätilan ylähyllyllä. **Kun asennat jääkaapin ensimmäistä kertaa, aseta termostaatin säädin asentoon 3.** Anna jääkaapin jäähtyä kokonaan ennen elintarvikkeiden lisäämistä. On parasta odottaa 24 tuntia ennen ruoan lisäämistä.

Termostaatin nappi säätää lämpötilaa. Mitä suurempi numeroasetus, sitä kauemmin kompressori käy pitäkseen lämpötilan kylmänä.

Kun termostaatin säätönappi on **OFF**-asennossa, jääkaappi ei ole käynnissä.

### Tuoreiden elintarvikkeiden varastointi

Säilytä elintarvikkeet jääkaapissa ilmatiivissä rasioissa. Tämä estää ruoan hajun ja maun siirtymisen koko jääkaappiin.

Hedelmät	Pese, anna kuivua ja säilytä jääkaapissa muovipusseissa tai vihanneslokerossa.
Vihannekset	Poista kääreet, leikkaa tai revi vaurioituneet/värjäytyneet osat, pese kylmässä vedessä ja valuta. Laita muovipussiin tai muoviasiaan ja säilytä vihanneslokerossa.
Kala	Käytä tuore kala ostopäivänä.
Liha	Säilytä useimmat lihat alkuperäisessä kääreessä, kunhan se on ilmatiivis ja kosteudenkestävä. Pakkaa tarvittaessa uudelleen.
Tähteet	Peitä tähteet muovikelmulla tai alumiinifoliolla. Myös tiiviitä muovirasioita voidaan käyttää.

### Pakastettujen elintarvikkeiden säilyttäminen

Pakastinlokero on tarkoitettu pakastettujen elintarvikkeiden säilytykseen ja ruoan pakastamiseen kotona.

Pakastamisen onnistuminen riippuu oikeasta pakkauksesta. Kun suljet ja sinetit pakkauksen, et saa päästä ilmaa tai kosteutta sisään tai ulos. Jos näin tapahtuu, ruoan haju ja maku voivat siirtyä koko jääkaappiin ja pakastettu ruoka voi myös kuivua.

**Huomautus:** Älä koskaan laita pulloitettuja elintarvikkeita tai juomia pakastelokeroon. Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi jätä pakastin- ja jääkaappiosastoon riittävästi tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään pakkausten ympärillä. Jätä myös riittävästi tilaa etupuolelle, jotta ovi voi sulkeutua tiiviisti.

## Sulatus

Jääkaappi Sulatusprosessi tapahtuu automaattisesti termostaatin säätimen toimesta. Sulanut huurre valuu tippalokeroon ja haihtuu.

Pakastinlokero Pakastinlokeron sulatus tapahtuu manuaalisesti.

- Käänä termostaatin nuppi OFF-asentoon ja jätä pakastimen ovi auki.
- Poista kaikki elintarvikkeet, jääpalalevy ja hylly tai siirrä ne jääkaappiosastoon.
- Puhdista ja pyyhi sulanut huurre pois liinalla.
- Sulatuksen jälkeen käänä termostaatin nuppi alkuperäiseen asentoon.

**Huomautus:** Älä käytä teräviä esineitä huurteen poistamiseen tai pakastettujen elintarvikkeiden erottamiseen, jotta pakastelokeron seinämä ei vahingoittuisi.

### Jääkaapin puhdistaminen

Ennen kuin aloitat jääkaapin puhdistamisen, irrota verkkopistoke virtalähteestä.

Käytä puhdasta pesusientä tai rättiä ja mietoa pesuainetta sekä lämmintä vettä. Älä käytä hankaavia tai voimakkaita puhdistusaineita. Pese, huuhtele ja kuivaa kaikki pinnat huolellisesti käsin.

Älä käytä muovi- ja kumiosiin puhdistusvahoja, väkeviä pesuaineita, valkaisuaineita tai öljyä sisältäviä puhdistusaineita.

Älä koskaan käytä paperipyyhkeitä, ikkunasuihkeitä, hankaavia puhdistusaineita tai syttyviä nesteitä muoviosiin, sillä ne voivat naarmuttaa tai vahingoittaa materiaalia.

Puhdista pesuliukseen kastetulla liinalla ja kuivaa sitten pehmeällä liinalla.

## PITKÄT KÄYTTÖTAUOT

Jos jääkaappi ei ole käytössä pitkään aikaan, toimi seuraavasti: Irrota jääkaappi verkkovirrasta irrottamalla pistoke pistorasiasta.

Puhdista ja kuivaa sisäpuoli ”jääkaapin puhdistaminen” -kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Jätä ovi auki, jotta ei pääse muodostumaan epämiellyttäviä hajuja.

## VIANETSINTÄ

Vian ilmaantuessa, voit usein helposti ratkaista ongelman itse:

Laite ei toimi

- Pistoke on irrotettu pistorasiasta.
- Termostaatin nuppi on asetettu **OFF**-asentoon.

Valo ei pala

- Pistoke on irrotettu pistorasiasta.
- Termostaatin nuppi on asetettu OFF-asentoon.
- Polttimo on irronnut kontaktistaan.
- Polttimo on palanut.

Elintarvikkeet jääkaappiosiossa jäätyvät

- Termostaatin säädin on asetettu liian kylmäksi.
- Säilytettävät elintarvikkeet on asetettu jääkaapin takaseinää vasten.

Elintarvikkeet jääkaappiosiossa eivät ole kylmiä

- Ilmanvaihtoaukot ovat tukossa. Tämä estää kylmän ilman liikkumisen.
- Ovi avataan liian usein tai se ei sulkeudu kunnolla.
- Jääkaappiin tai pakastinlokeroon on juuri lisätty suuri määrä ruokaa.
- Termostaatin säätimen asento on säädetty liian matalalle.

Sulatusvettä valuu kotelosta laitteen sisälle tai lattialle

- Viemäröinnin suuaukko on tukossa.
- Höyrystinallas on pois paikaltaan.

Laitte pitää epänormaalia ääntä

- Jääkaappia ei ole tasoitettu lattialle.
- Jääkaapin runko koskettaa seinää.
- Tippa-allas ei ole sijoitettu oikein.

Laitteen sisälle kertyy kosteutta

- Jääkaapin tuuletusaukot ovat tukossa.
- Ovi avataan usein.
- Huone on kostea.
- Ruokaa ei ole pakattu oikein.
- Termostaattia ei ole asetettu oikein olosuhteiden mukaan.

Ovet eivät sulkeudu kunnolla

- Hyllyt eivät ole paikoillaan.
- Tiivisteet ovat likaiset.
- Jääkaappia ei ole suoritettu.

1. **VAROITUS:** Pidä laitteen kotelossa tai rakenteessa olevat ilmanvaihtoaukot vapaina.
2. **VAROITUS:** Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemaa mekaanisia laitteita tai muita keinoja sulatusprosessin nopeuttamiseksi.
3. **VAROITUS:** Älä vahingoita kylmäainepiiriä.
4. **VAROITUS:** Älä käytä sähkölaitteita laitteen elintarvikeseäilytysosastojen sisällä, elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
5. Laite on irrotettava pistorasiasta käytön jälkeen ja ennen kuin laitteelle tehdään käyttäjän toimesta huoltotoimenpiteitä.
6. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on heikentyneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole antanut heille valvontaa tai ohjeita laitteen käytöstä.
7. Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.
8. Jos syöttöjohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
9. Hävitä jääkaappi paikallisten säädösten mukaisesti, sillä se sisältää syttyvää eristettä ja kylmäainetta.
10. Noudata paikallisia määräyksiä laitteen hävittämisestä sen syttyvän kylmäaineen ja eristeen osalta. Ennen kuin hävität laitteen, ota ovet pois, jotta lapset eivät jää loukkuun.




#### Tuotteen asianmukainen hävittäminen


Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana koko EU:n alueella. Jotta vältät valvomattomasta jätteiden hävittämisestä mahdollisesti aiheutuvat haitat ympäristölle tai ihmisten terveydelle, kierrätä se vastuullisesti materiaalivarojen kestävän uudelleen käytön edistämiseksi. Voit palauttaa käytetyn laitteen käyttämällä palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu. He voivat ottaa tämän tuotteen ympäristön kannalta turvalliseen kierrätykseen.

## Oven kätisyyden vaihtaminen


1. Irrota kannen takana olevat ruuvit ristipääruuvimeisselillä ja irrota kansi jääkaapista.




2. Irrota yläsaranan ruuvit ristipääruuvimeisselillä



3. Siirrä yläsarana, oven rajoitinlohko sekä oven laakeriholkki toiselle puolelle. A. Yläsaranan siirtäminen.  
A. Yläsaranan siirtäminen.




- B. Siirrä oven laakeriholkki ja rajoitinlohko.






4. Irrota ruuvit, joilla pohjasarana on kiinnitetty, ristipääruuvimeisselillä ja vaihda sarana toiselle puolelle ja kiinnitä se sitten ruuveilla.


**Huomautus:** Jääkaapin kallistuskulman tulee olla alle 45°.



5. Siirrä tasausjalat toiselle puolelle ja säädä niin, että laite pysyy tasaisena.



6. Aseta ovi oikeaan asentoon, kiinnitä yläsarana ja sitten kansi.



- Varmista, että laite on tyhjennetty ja irrotettu pistorasiasta.
- Säädä kaksi tasotusjalkaa korkeimpaan asentoonsa.
- Suosittelemme, että joku avustaa sinua.

**HUOMAA:**

Oven irrottaminen edellyttää laitteen kallistamista taaksepäin.

Laite kannattaa tukea vasten jotain tukevaa, juuri kannen alapuolelta.

Älä aseta laitetta vaakatasoon, sillä se voi vahingoittaa jäähdytysjärjestelmää.

## Tuoteseloste

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2016 kylmäsäilytyslaitteiden energiamerkitöjen osalta

**Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki:** Tesla

**Tavarantoimittajan osoite:** Tesla Electronics, Litijska 47, 1000 Ljubljana, SI

**Mallitunniste:** RS1100MB/G / RS1100M1/G

**Kylmäsäilytyslaitteen tyyppi:**

Hiljainen laite:	Ei	Suunnittelun tyyppi:	vapaasti seisova
Viinikaappi:	Ei	Muu kylmäsäilytyslaite:	Kyllä

**Yleiset tuoteparametrit:**

Parametri		Arvo	Parametri	Arvo
Kokonaismitat (mm)	Korkeus	845	Kokonaistilavuus (dm <sup>3</sup> tai l)	113
	Leveys	553		
	Syvyyys	574		
EEI		124	Energiatehokkuusluokka	F
Äänitaso (dB(A) re 1 pW)		39	Äänitasoluokka	C
Vuotuinen energiankulutus (kWh/v)		175	Ilmastoluokka:	lauhkea, subtrooppinen
Ympäristön vähimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva		16	Ympäristön enimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva	38
Talviasetuskytkin		Ei		

**Osaston parametrit:**

Osastotyyppi	Osaston parametrit ja arvot			
	Osaston tilavuus (dm <sup>3</sup> tai l)	Suosittelutempötila-asetus elintarvikkeiden säilytyksen optimoimiseksi (°C) Nämä asetukset eivät saa olla ristiriidassa liitteessä IV olevassa taulukossa 3 esitettyjen säilyty-	Pakastuskyky (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

		sedellytysten kanssa			
Ruokakaappiosasto	Ei	-	-	-	-
Viinikaappiosasto	Ei	-	-	-	-
Viileäkaappiosasto	Ei	-	-	-	-
Tuore-elintarvikeosasto	Kyllä	97,0	4	-	M
Jäähdytysosasto	Ei	-	-	-	-
Ei tähtimerkintää tai jäänvalmistus	Ei	-	-	-	-
1 tähden	Ei	-	-	-	-
2 tähden	Ei	-	-	-	-
3 tähden	Ei	-	-	-	-
4 tähden	Kyllä	16,0	-18	2,0	M
2 tähden lohko	Ei	-	-	-	-
Muuttuvalämpötilainen osasto	-	-	-	-	-
<b>Neljän tähden osastoille</b>					
Pikapakastus			Ei		
<b>Valonlähteen parametrit:</b>					
Valonlähteen tyyppi			-		
Energiatehokkuusluokka			-		
<b>Valmistajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto: 24 kuukautta</b>					
<b>Lisätiedot:</b>					
Linkki valmistajan verkkosivuille, joilla löytyy komission asetuksen (EU) 2019/2019 liitteessä olevan 4 kohdan a alakohdan mukaiset tiedot: <a href="https://tesla.info">tesla.info</a>					

## ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΕΛΑΤΗ:

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το ψυγείο. Για να διασφαλίσετε την αποτελεσματικότερη απόδοση του νέου ψυγείου σας, παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τις απλές οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Βεβαιωθείτε ότι τα υλικά συσκευασίας απορρίπτονται σύμφωνα με τις τρέχουσες απαιτήσεις σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος.

Για την απόρριψη οποιουδήποτε εξοπλισμού ψύξης, επικοινωνήστε με το τμήμα διάθεσης αποβλήτων της περιοχής σας για συμβουλές σχετικά με την ασφαλή απόρριψη.


Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό της.

### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από μικρά παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες χωρίς επιτήρηση. Τα μικρά παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

## ΓΕΝΙΚΑ

Αυτό ο τύπος ψυγείου χρησιμοποιείται ευρέως σε μέρη όπως ξενοδοχεία, γραφεία, φοιτητικές εστίες και οικίες. Είναι ως επί το πλείστον κατάλληλος για τη συντήρηση τροφίμων, όπως φρούτα και ποτά. Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του μικρού μεγέθους, του χαμηλού βάρους, της μικρής κατανάλωσης ενέργειας και της εύκολης χρήσης.



### Κύρια διαμόρφωση συσκευής

- |                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| 1. Θερμοστάτης   | 4. Συρτάρι φρούτων και λαχανικών |
| 2. Γυάλινο ράφι  | 5. Πόδι οριζοντίωσης             |
| 3. Πλαστικό ράφι |                                  |

# ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη μεταφορά του ψυγείου απαιτούνται δύο ή περισσότερα άτομα.**

**Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός στην πλάτη ή αλλού.**

- Αφαιρέστε την ταινία και τυχόν ετικέτες από το ψυγείο πριν από τη χρήση της (εκτός από την ετικέτα ονομαστικών στοιχείων).
- Για να αφαιρέσετε τυχόν υπολειπόμενη ταινία ή ποσότητα κόλλας, τρίψτε την περιοχή με γρήγορες κινήσεις χρησιμοποιώντας τον αντίχειρά σας.
- Τα υπολείμματα ταινίας ή κόλλας μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα τρίβοντας μικρή ποσότητα υγρού σαπουνιού πάνω στην κόλλα με τα δάχτυλά σας. Σκουπίστε το σημείο με ένα πανί εμποτισμένο σε ζεστό νερό και κατόπιν στεγνώστε.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, οινόπνευμα, εύφλεκτα υλικά ή λιπαντικά καθαριστικά για την αφαίρεση της ταινίας ή της κόλλας. Τέτοιου είδους προϊόντα μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια του ψυγείου.
- Κατά τη μεταφορά του ψυγείου, μην το γέρετε περισσότερο από 45°.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:

Αφού αφαιρέσετε όλα τα υλικά συσκευασίας, ειδικά τα αφρώδη υλικά ανάμεσα στην εξωτερική επιφάνεια του συμπυκνωτή και το πλαίσιο, καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου προτού το χρησιμοποιήσετε.

## ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κρατήστε εύφλεκτα υλικά και ατμούς, όπως βενζίνη, μακριά από το ψυγείο.**

**Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί θάνατος, έκρηξη, πυρκαγιά ή εγκαύματα.**

- Για να διασφαλίσετε τον επαρκή αερισμό του ψυγείου, αφήστε κενό 200 mm εκατέρωθεν του ψυγείου, 200 mm ανάμεσα στο πίσω μέρος του ψυγείου και τον τοίχο και 300 mm ανάμεσα στο επάνω μέρος και την οροφή ή την επιφάνεια του ντουλαπιού.
- Εάν τοποθετείτε το ψυγείο σε σταθερό τοίχο, αφήστε αρκετό χώρο στην πλευρά του μεντεσέ ώστε η πόρτα να μπορεί να ανοίξει ελεύθερα.
- Μην εγκαθιστάτε το ψυγείο κοντά σε πηγές θερμότητας και σε σημεία που εκτίθενται άμεσα στο ηλιακό φως.

## ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΗ ΓΕΙΩΣΗ.**

**ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ.**

**ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ**

Σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των οδηγιών, μπορεί να προκληθεί θάνατος, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Προτού μετακινήσετε το ψυγείο στην τελική του θέση, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις έχουν γίνει με σωστό τρόπο.

### **Συνιστώμενη μέθοδος γείωσης**

Απαιτείται ηλεκτρική παροχή 220~240 Volt /50 Hz AC έντασης μόνο 10 ampere με ασφάλεια και κατάλληλη γείωση. Συνιστάται η χρήση ξεχωριστού κυκλώματος που εξυπηρετεί μόνο αυτή τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε μια υποδοχή που δεν μπορεί να τερματίζει εκτός λειτουργίας μζέσας συμβατικού διακόπτη ή διακόπτη τύπου αλυσίδας έλξης. Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε εργασίας εγκατάστασης, αποσυνδέστε το ψυγείο από την παροχή ρεύματος. Μόλις ολοκληρώσετε την εκάστοτε εργασία, συνδέστε το ψυγείο στην παροχή ρεύματος και επαναφέρετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις.

## ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣΗ

Εάν το ψυγείο δεν είναι σωστά οριζοντιωμένο κατά την εγκατάσταση. Οι πόρτες ενδέχεται να μην κλείνουν ή να σφραγίζουν σωστά προκαλώντας προβλήματα σχετιζόμενα με την ψύξη, τη συσσώρευση πάγου ή την υγρασία. Η οριζοντίωση του ψυγείου είναι πολύ σημαντική για την ορθή λειτουργία του. Για την οριζοντίωση του ψυγείου, μπορείτε είτε να αυξήσετε είτε να μειώσετε την απόσταση του από το δάπεδο γυρίζοντας το εκάστοτε πόδι δεξιόστροφα και αριστερόστροφα, αντίστοιχα.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Συνιστάται η άσκηση πίεσης στο επάνω μέρος του ψυγείου προκειμένου να ανασηκωθεί ελαφρώς και να είναι ευκολότερη η ρύθμιση του ποδιού.

## ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Προκειμένου να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή απόδοση του ψυγείου, είναι σημαντικό να την λειτουργείτε σωστά.

### Ρύθμιση θερμοκρασίας

Οι διατάξεις ρύθμισης της θερμοκρασίας των διαμερισμάτων ψύξης και κατάψυξης βρίσκονται στο επάνω ράφι του διαμερίσματος ψύξης. **Κατά την εγκατάσταση του ψυγείου σας, ρυθμίστε αρχικά τον θερμοστάτη στη θέση 3.** Πριν προσθέσετε τρόφιμα, δώστε χρόνο στο ψυγείο σας να ψυχθεί πλήρως. Συνιστάται να περιμένετε 24 ώρες προτού τοποθετήσετε τρόφιμα στη συσκευή. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας γίνεται μέσω του επιλογέα του θερμοστάτη. Όσο πιο μεγάλος είναι ο αριθμός ρύθμισης τόσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια λειτουργίας του συμπίεστη προκειμένου να διατηρήσει πιο χαμηλή τη θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής. Όταν ο θερμοστάτης ρυθμιστεί στη θέση OFF (Απενεργοποίηση), το ψυγείο δεν λειτουργεί.

### Συντήρηση φρέσκων τροφίμων

Τυλίξτε ή αποθηκεύστε τα τρόφιμα σε αεροστεγείς και υδατοστεγείς συσκευασίες. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται η ανάπτυξη δυσάρεστων οσμών και η διάχυσή τους σε όλο το ψυγείο

Φρούτα	Αφού πλύνετε και αφήσετε τα φρούτα να στεγνώσουν, τοποθετήστε τα σε πλαστικές σακούλες ή στο συρτάρι του ψυγείου.
Φυλλώδη λαχανικά	Αφαιρέστε τυχόν υλικά περιτύλιξης και κόψτε τα άκρα ή εντελώς αποχρωματισμένα σημεία των λαχανικών. Πλύνετε τα με κρύο νερό και αφήστε τα να στραγγίξουν. Τοποθετήστε σε πλαστικές σακούλες ή περιέκτες και μετά στο συρτάρι της συσκευής.
Ψάρι	Καταναλώστε τα φρέσκα ψάρια την ίδια μέρα που τα αγοράσατε.
Κρέας	Τοποθετήστε τα περισσότερα κρέατα με την αρχική τους συσκευασία στο ψυγείο, αρκεί να είναι αεροστεγής και υδατοστεγής. Εάν είναι απαραίτητο, τυλίξτε τα με επιπλέον στρώση.
Περισεύματα	Τυλίξτε τα περισεύματα φαγητού με πλαστική μεμβράνη ή αλουμινόχαρτο. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν πλαστικά δοχεία με καπάκια.

### Συντήρηση κατεψυγμένων τροφίμων

Το διαμέρισμα κατάψυξης είναι σχεδιασμένο για τη συντήρηση κατεψυγμένων τροφίμων και την κατάψυξη φαγητών.

Η επιτυχής κατάψυξη εξαρτάται από τον σωστό τρόπο συσκευασίας των τροφίμων. Όταν κλείνετε και σφραγίζετε τη συσκευασία, δεν πρέπει να αφήνετε αέρα ή υγρασία να εισέρχεται ή να εξέρχεται σε/από το εσωτερικό της. Σε αντίθετη περίπτωση, θα μπορούσαν να αναπτυχθούν δυσάρεστες οσμές και αυτές να διαχυθούν σε όλο το ψυγείο και επίσης τα κατεψυγμένα τρόφιμα να χάσουν μεγάλο μέρος της υγρασίας τους.

**Σημείωση:** Μην τοποθετείτε εμφιαλωμένα τρόφιμα ή ποτά 4 στο διαμέρισμα κατάψυξης. Για την καλύτερη δυνατή απόδοση, αφήνετε αρκετό χώρο ανάμεσα στις συσκευασίες για την κυκλοφορία του αέρα στα διαμερίσματα ψύξης και κατάψυξης. Επίσης, αφήνετε επαρκή χώρο στο μπροστινό μέρος της συσκευής ώστε η πόρτα να κλείνει καλά.

## Απόψυξη

Διαμερίσισμα ψύξης	Η διαδικασία απόψυξης ρυθμίζεται αυτόματα μέσω ενός θερμοστάτη. Το νερό από τον λιωμένο πάγο συγκεντρώνεται στον δίσκο αποστράγγισης και εξατμίζεται.
Διαμερίσισμα κατάψυξης	Η απόψυξη του διαμερίσματος κατάψυξης γίνεται με μη αυτόματο τρόπο.

- Γυρίστε τον θερμοστάτη στη θέση OFF (Απενεργοποίηση) και αφήστε την πόρτα του διαμερίσματος κατάψυξης ανοιχτή.
- Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα, τις παγοθήκες και τα ράφια ή μεταφερέτέ τα στο διαμέρισμα ψύξης.
- Καθαρίστε και σκουπίστε το νερό από τον λιωμένο πάγο με ένα πανί.
- Μετά την απόψυξη, γυρίστε τον θερμοστάτη στην αρχική του θέση.

**Σημείωση:** Για την αποφυγή τυχόν ζημιών στα τοιχώματα του διαμερίσματος ψύξης, μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τον συσσωρευμένο πάγο ή να διαχωρίσετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα μεταξύ τους.

### Καθαρισμός του ψυγείου

Προτού ξεκινήσετε τον καθαρισμό του ψυγείου, αποσυνδέστε το φινι του καλωδίου τροφοδοσίας από την παροχή ρεύματος.

Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό σφουγγάρι ή ένα μαλακό πανί εμποτισμένα σε απαλό καθαριστικό διαλυμένο σε ζεστό νερό. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά και σκληρά καθαριστικά.

Τρίψτε τη συσκευή με το χέρι, ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στεγνώστε καλά όλες τις επιφάνειες.

Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά κεριά, συμπτυκνωμένα καθαριστικά, λευκαντική ή καθαριστικά που περιέχουν πετρέλαιο σε πλαστικά μέρη και μέρη από καουτσούκ.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ χαρτί κουζίνας, καθαριστικά για τα τζάμια, λειαντικά καθαριστικά ή εύφλεκτα υλικά στα πλαστικά μέρη της συσκευής καθώς μπορούν να δημιουργήσουν εκδορές ή να τα καταστρέψουν.

Καθαρίστε τα με ένα πανί βρεγμένο σε διάλυμα καθαριστικού και νερού και στη συνέχεια σκουπίστε με ένα μαλακό πανί.

## ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Εάν το ψυγείο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάντε τις ακόλουθες ενέργειες: Αποσυνδέστε το ψυγείο από την παροχή ρεύματος αφαιρώντας το φινι από την πρίζα.

Καθαρίστε και σκουπίστε το εσωτερικό σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στη σχετική ενότητα για τον καθαρισμό του ψυγείου. Αφήστε την πόρτα ανοιχτή προκειμένου να μην αναπτυχθούν δυσάρεστες οσμές λόγω της μη λειτουργίας του ψυγείου.

## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, μπορείτε να επιχειρήσετε να επιλύσετε ορισμένα κοινά προβλήματα ακολουθώντας κάποια εύκολα βήματα.

Εάν το ψυγείο δεν λειτουργεί, ελέγξτε εάν:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.</li> <li>• Ο θερμοστάτης είναι ρυθμισμένος στη θέση <b>OFF</b> (Απενεργοποίηση).</li> </ul>
Εάν το φως δεν λειτουργεί, ελέγξτε εάν:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.</li> <li>• Ο θερμοστάτης είναι ρυθμισμένος στη θέση OFF (Απενεργοποίηση).</li> <li>• Ο λαμπτήρας έχει βιδωθεί καλά στην υποδοχή του.</li> <li>• Ο λαμπτήρας έχει καεί.</li> </ul>



Εάν τα τρόφιμα που τοποθετείτε στο διαμέρισμα ψύξης, καταψύχονται, ελέγξτε εάν:

- Ο θερμοστάτης είναι ρυθμισμένος σε υπερβολικά κρύα ρύθμιση.
- Τα αποθηκευμένα τρόφιμα έρχονται σε επαφή με το πίσω τοίχωμα του ψυγείου.

Εάν τα τρόφιμα που τοποθετείτε στο διαμέρισμα ψύξης, δεν ψύχονται, ελέγξτε εάν:

- Οι αεραγωγοί του διαμερίσματος ψύξης είναι φραγμένοι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της κυκλοφορίας του αέρα.
- Ανοίγετε υπερβολικά συχνά ή δεν κλείνετε καλά τις πόρτες.
- Έχετε προσθέσει παρά πολλά τρόφιμα στο διαμέρισμα ψύξης ή κατάψυξης του ψυγείου.
- Ο θερμοστάτης έχει ρυθμιστεί σε υπερβολικά χαμηλή θέση.

Εάν το νερό από τον πάγο που λιώνει στάζει στο εσωτερικό του διαμερίσματος ή στο δάπεδο, ελέγξτε εάν:

- Το στόμιο του μικρού σωλήνα αποστράγγισης είναι φραγμένο.
- Ο δίσκος συλλογής νερού βρίσκεται στη θέση του.

Εάν από το ψυγείο εκπέμπονται ασυνήθιστοι θόρυβοι, ελέγξτε εάν:

- Το ψυγείο είναι ευθυγραμμισμένο σε σχέση με το δάπεδο.
- Το πίσω μέρος του ψυγείου εφάπτεται στον τοίχο.
- Ο δίσκος αποστράγγισης δεν βρίσκεται στην θέση του.

Σε περίπτωση συσσώρευσης υγρασίας στο εσωτερικό της συσκευής, ελέγξτε εάν:

- Οι αεραγωγοί του ψυγείου είναι φραγμένοι.
- Η πόρτα ανοίγεται συχνά.
- Τα επίπεδα υγρασίας στον χώρο είναι υψηλά.
- Τα τρόφιμα δεν έχουν συσκευαστεί σωστά.
- Η συσκευή δεν έχει ρυθμιστεί σωστά με βάση τις συνθήκες του περιβάλλοντος.

Εάν οι πόρτες δεν κλείνουν εντελώς, ελέγξτε εάν:

- Τα ράφια δεν είναι σωστά τοποθετημένα στη θέση τους.
- Τα λάστιχα των πορτών είναι λερωμένα.
- Η συσκευή δεν είναι οριζοντιωμένη

1. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Διατηρήστε ελεύθερες τις σπές εξαερισμού που βρίσκονται στο περίβλημα της συσκευής ή στο ενσωματωμένο πλαίσιο αυτής απομακρύνοντας τυχόν εμπόδια.
2. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή οποιαδήποτε άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
3. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού.
4. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό των διαμερισμάτων αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν ανήκουν στα είδη των συσκευών που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
5. Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την πηγή τροφοδοσίας μετά από την χρήση και πριν από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης από τον χρήστη.
6. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) περιορισμένης σωματικής, αισθητηριακής ή νοητικής ικανότητας ή άτομα στερούμενα της κατάλληλης πείρας και γνώσης, παρά μόνο εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
7. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
8. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από ομοίως εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή τυχόν κινδύνων.
9. Απορρίψτε το ψυγείο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, διότι περιέχει εύφλεκτο αέριο εμφύσησης και ψυκτικό.
10. Τηρήστε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση της συσκευής, λόγω του εύφλεκτου ψυκτικού και του αερίου εμφύσησης. Προτού απορρίψετε τη συσκευή, αφαιρέστε τις πόρτες για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο εγκλωβισμού μικρών παιδιών.


### Ορθή απόρριψη του προϊόντος




Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να απορριπτείται με άλλα οικιακά απόβλητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποφευχθούν πιθανές ζημιές στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να προωθήσετε την αειφόρο επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη μεταχειρισμένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Εκεί μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

## Οδηγίες για αναστροφή της κατεύθυνσης ανοίγματος της πόρτας

1. Αφαιρέστε τις βίδες του σταθερού επάνω μέρος με ένα κατασβίδι σταυροειδούς κεφαλής και αφαιρέστε το κάλυμμα του ψυγείου.




2. Αφαιρέστε τις βίδες στερέωσης του επάνω μεντεσέ με ένα σταυροκατσάβιδο.




3. Επανατοποθετήστε τον επάνω μεντεσέ και το συγκρότημα αναστολέων της πόρτας και το έδρανο ολίσθησης της πόρτας στην αντίθετη πλευρά.

A. Επανατοποθετήστε τον επάνω μεντεσέ.




B. Επανατοποθετήστε το έδρανο ολίσθησης της πόρτας και το συγκρότημα των αναστολέων.




4. Αφαιρέστε τις βίδες συγκράτησης του κάτω μεντεσέ με το κατασβίδι σταυροειδούς κεφαλής και επανατοποθετήστε τον μεντεσέ στην άλλη πλευρά. Ύστερα, τοποθετήστε τις βίδες συγκράτησης.


**Σημείωση:** Γείρετε το ψυγείο λιγότερο από 45°.



5. Τοποθετήστε ξανά το αλφάδι στην άλλη πλευρά και ρυθμίστε τα πόδια οριζοντίωσης με τέτοιο τρόπο ώστε η συσκευή να είναι οριζοντιωμένη.



6. Προσαρτήστε την πόρτα στην κατάλληλη θέση και στη συνέχεια τοποθετήστε τον επάνω μεντεσέ και το κάλυμμα της συσκευής.



- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την τροφοδοσία και ότι είναι άδεια.
- Ρυθμίστε τα δύο πόδια οριζοντίωσης στο μέγιστο ύψος τους.
- Συνιστάται να το κάνετε με τη βοήθεια ενός άλλου ατόμου.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

Για να αφαιρέσετε την πόρτα, πρέπει να γείρετε τη συσκευή προς τα πίσω.

Θα πρέπει να εναποθέσετε τη συσκευή σε στέρεη επιφάνεια π.χ. καρέκλα ή ακριβώς κάτω από το επάνω πλαίσιο.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή εντελώς οριζόντια, διότι μπορεί να προκληθεί ζημιά στο σύστημα ψυκτικού.

## Δελτίο πληροφοριών προϊόντος

KAT' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2016 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των οικιακών ψυκτικών συσκευών

**Όνομα ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή:** Tesla

**Διεύθυνση του προμηθευτή:** Tesla Electronics, Litijska 47, 1000 Ljubljana, SI

**Αναγνωριστικό του μοντέλου:** RS1100MB/G / RS1100M1/G

**Τύπος ψυκτικής συσκευής:**

Συσκευή χαμηλού θορύβου: Όχι Τύπος σχεδιασμού: ελεύθερη

Συσκευή συντήρησης κρασιών: Όχι Άλλη ψυκτική συσκευή: Ναι

**Γενικές παράμετροι του προϊόντος:**

Παράμετρος	Τιμή	Παράμετρος	Τιμή
Συνολικές διαστάσεις (σε χιλιοστά)	Ύψος	845	Συνολικός όγκος (dm <sup>3</sup> ή l)
	Πλάτος	553	
	Βάθος	574	
ΕΕΙ	124	Τάξη ενεργειακής απόδοσης	F
Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου (dB(A) re 1 pW)	39	Τάξη εκπομπών αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου	C
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος)	175	Κλιματική κλάση:	εύκρατη, υποτροπική
Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C) στην οποία αρμόζει η ψυκτική συσκευή	16	Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C) στην οποία αρμόζει η ψυκτική συσκευή	38
Χειμερινή ρύθμιση	Όχι		

**Παράμετροι θαλάμου:**

Τύπος θαλάμου	Παράμετροι και τιμές του θαλάμου			
	Όγκος του θαλάμου (dm <sup>3</sup> ή l)	Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) Οι ρυθμίσεις αυτές δεν αντιβαίνουν στις συνθήκες συντή-	Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

			ρησης που καθορίζονται στον πίνακα 3 του παραρτήματος IV		
Προθήκη	Όχι	-	-	-	-
Συντήρησης κρασιών	Όχι	-	-	-	-
Δροσερός θάλαμος	Όχι	-	-	-	-
Νωπών τροφίμων	Ναι	97,0	4	-	M
Ψύκτης	Όχι	-	-	-	-
0 αστέρων ή παραγωγής πάγου	Όχι	-	-	-	-
1 αστέρος	Όχι	-	-	-	-
2 αστέρων	Όχι	-	-	-	-
3 αστέρων	Όχι	-	-	-	-
4 αστέρων	Ναι	16,0	-18	2,0	M
τμήμα 2 αστέρων	Όχι	-	-	-	-
Θάλαμος μεταβλητής θερμοκρασίας	-	-	-	-	-
<b>Για θαλάμους 4 αστέρων</b>					
Εγκατάσταση ταχείας κατάψυξης			Όχι		
<b>Παράμετροι φωτεινής πηγής:</b>					
Τύπος φωτεινής πηγής			-		
Τάξη ενεργειακής απόδοσης			-		
<b>Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο κατασκευαστής: 24 μήνες</b>					
<b>Συμπληρωματικές πληροφορίες:</b>					
Σύνδεσμος προς την ιστοσελίδα του κατασκευαστή όπου βρίσκονται οι πληροφορίες του σημείου 4 στοιχείο α) του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2019 της Επιτροπής: tesla.info					

## POŠTOVANOM POTROŠAČU:

Hvala što ste kupili ovaj hladnjak. Da biste na najbolji način koristili svoj novi hladnjak, odvojite vrijeme da pročitate jednostavna uputstva sadržana u ovoj brošuri.

Osigurajte da je odlaganje materijala za pakiranje izvršeno u skladu sa važećim zahtjevima zaštite okoliša. Prilikom odlaganja bilo kakve opreme za frižider, za savjete o sigurnom odlaganju se obratite svom lokalnom sektoru za odlaganje otpada.

Ovaj uređaj se mora koristiti isključivo u svrhe za koje je namjenjen.


### OPREZ:

Ovaj uređaj ne smije se koristiti bez nadzora koriste li mala djeca ili nemoćne osobe.

Malu djecu je potrebno nadgledati kako biste bili sigurni da se ne igraju uređajem.

## OPĆI PODACI

Ova vrsta hladnjaka je u širokoj upotrebi u objektima poput hotela, ureda, studentskih domova i u kućanstvima. Najpogodniji je za skladištenje hrane poput voća i pića. Njegova prednost su male dimenzije, mala težina, niska potrošnja električne energije i jednostavno korištenje.



### Glavna konfiguracija:

- |                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| 1. Termostat        | 4. Crisper ladica za čuvanje svježine |
| 2. Staklena polica  | 5. Nožica za niveliranje              |
| 3. Plastična polica |                                       |



# RASPAKIRANJE VAŠEG HLADNJAKA

**UPOZORENJE: Hladnjak trebaju pomicati dvije ili više osoba.**

**Ukoliko se ne pridržavate ovog upozorenja, možete povrijediti leđa ili izazvati neku drugu ozljedu.**

- Prije upotrebe, uklonite selotejp i sve naljepnice (osim naljepnice sa razredom).
- Kako biste uklonili preostali selotejp ili ljepilo, energično trljajte površinu palcem.
- Ostaci selotejpa ili ljepila se lako mogu ukloniti i utrljavanjem male količine tekućine za pranje posuda prstima preko sloja ljepila. Obrišite toplom vodom i osušite.
- Nemojte koristiti oštre predmete i ne trljajte alcohol, zapaljive tekućine ili abrazivna sredstva za čišćenje da biste uklonili mrlje ili ljepilo. Ovi proizvodi mogu oštetiti površinu Vašeg hladnjaka
- Prilikom premještanja frižidera, ne naginjite ga više od 45° u odnosu na njegov uspravni položaj.

## ČIŠĆENJE PRIJE UPOTREBE:

Nakon uklanjanja svih materijala za pakiranje ( posebnu pažnju treba posvetiti uklanjanju zaštite od pjene između vanjskog kondenzatora i kućišta), a prije upotrebe hladnjaka očistiti unutrašnjost.

## ZAHTEVI U VEZI SA PROSTOROM

**UPOZORENJE: Zapaljive materijale i isparenja, poput plina, držite dalje od frižidera.**

**Ukoliko ovo ne učinite, možete izazvati smrt, ekspoziju, požar ili opekotine.**

- Kako biste osigurali odgovarajuću ventilaciju frižidera, ostavite razmak od 200 mm sa obje strane frižidera, 200 mm između zadnjeg djela frižidera i zida, i 300 mm između gornje površine uređaja i površine koja ga natkriva ili stropa.
- Ukoliko svoj frižider postavljate pored fiksnog zida, ostavite dovoljno prostora za otvaranje vrata na strani na kojoj se nalaze šarke.
- Nikada ne postavljajte frižider u blizini izvora topline i na mjestima izloženim direktnim zracima sunca.

## ZAHTEV U VEZI SA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

**UPOZORENJE: NE UKLANJAJTE KRAK ZA UZEMLJENJE.**

**NE UPOTREBLJAVAJTE ADAPTER.**

**NE UPOTREBLJAVAJTE PRODUŽNI KABL.**

Ukoliko se ne pridržavate spomenutih uputstava, možete izazvati smrt, požar ili strujni udar.

Prije nego što svoj frižider donesete na njegovu trajnu lokaciju, važno je provjeriti da li raspoložete odgovarajućim električnim priključcima.

### Preporučeni način uzemljenja

Potrebna je dovod struje od 220~240 volti /50 Hz AC, koji je povezan na osigurač od 10 ampera i propisno uzemljen. Preporučuje se da se za ovaj uređaj osigura posebna strujna linija. Upotrebjavajte utičnicu koja se ne isključuje prekidačem ili lancem. Ne upotrebjavajte produžni kabl.

**NAPOMENA:** Prije nego što krenete sa bilo kakvom instalacijom, isključite frižider iz struje. Kada završite, priključite frižider na struju i podesite kontrole na željena podešavanja.

## NIVELIRANJE

Ukoliko frižider tokom instalacije nije izniveliran, vrata se možda neće dobro zatvarati ili neće dobro naleći, što izaziva probleme sa hlađenjem, formiranjem leda ili vlagom. Da bi radio pravilno, veoma je važno da frižider bude izniveliran. Da iznivelirate svoj frižider, okrećite nožicu za niveliranje u smjeru kretanja kazaljke na satu kako biste podigli tu stranu frižidera, ili u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu kako biste spustili tu stranu frižidera.

**NAPOMENA:** Neka vam neko pomogne tako što će odgurnuti gornji dio frižidera, i na taj način umanjiti težinu koja pritiska nožicu za niveliranje. Tako ćete lakše podesiti nožicu za niveliranje.

## UPOTREBA UREĐAJA

Da biste frižider koristili na najbolji način, važno je da njime rukujete na odgovarajući način.

### Kontrola temperaturnih vrijednosti

Kontrolni tipke za frižider i zamrzivač nalaze se na najvišoj polici rashladne pregrade. **Prilikom prvog postavljanja frižidera, tipku termostata podesite na 3.** Prije nego što počnete odlagati hranu, ostavite frižider da se potpuno ohladi. Najbolje je pričekati 24 sata prije stavljanja hrane u frižider. Tipkom termostata se kontrolira temperatura. Što je podešeni broj veći, kompresor će duže raditi da temperaturu zadrži na što nižem nivou.

Ukoliko je tipka za kontrolu termostata podešeno na **ISKLUČENO (OFF)**, frižider neće raditi.

### Čuvanje svježe hrane

Hranu čuvajte u frižideru bilo umotanu, bilo u hermetički zatvorenim posudama, otpornim na vlagu. Na ovaj način sprječavate da se miris i ukus hrane širi frižiderom.

Voće	Operite, ostavite da se osuši i držite u frižideru u plastičnim vrećicama ili u Crisper ladicu za čuvanje svježine.
Lisnato povrće	Skinite omotač i odsjecite ili otkinite dijelove koji su oštećeni ili koji su promijenili boju, operite hladnom vodom i ocjedite. Stavite u plastičnu vrećicu ili plastičnu posudu i čuvajte u Crisper ladicu za čuvanje svježine.
Riba	Svježu ribu upotrijebite istog dana kada je i kupite.
Meso	Većinu mesa čuvajte u originalnoj ambalaži ukoliko je hermetički zatvorena i otporna na vlagu. Po potrebi, ponovo umotajte
Ostaci hrane	Ostatke hrane pokrijte plastičnom ili aluminijumskom folijom. Mogu se koristiti i plastične posude sa poklopcem koji čvrsto naleže.

### Čuvanje smrznute hrane

Pregrada za zamrzavanje je napravljena za čuvanje smrznute hrane i za zamrzavanje hrane u kućanstvu.

Da li će proces zamrzavanja biti uspješan ovisi od toga u kojoj je mjeri ambalaža prikladna. Kada hermetički zatvorite pakiranje, zrak ili vlaga ne smiju ulaziti u ili izlaziti iz pakiranja. Ukoliko se dogodi suprotno, miris i okus hrane može se proširiti frižiderom, ali i dovesti do sušenja smrznute hrane.

**Napomena:** Nikada ne stavljajte hranu ili pića u pregradu zamrzivača. Za najbolji učinak, ostavite dovoljno prostora u pregradama zamrzivača i frižidera kako bi zrak mogao da cirkulira oko pakiranja. Također, ostavite dovoljno prostora u prednjem dijelu kako bi se vrata mogla dobro zatvoriti

### Otapanje

Pregrada frižidera	Postupak otapanja se obavlja automatski pomoću tipke termostata. Otopljeni led se slijeva u posudu za skupljanje vode i automatski isparava.
Pregrada zamrzivača	Otapanje pregrade zamrzivača se vrši ručno.

- Okrenite tipku termostata i postavite ga u poziciju **ISKLJUČENO (OFF)**, a vrata zamrzivača ostavite otvorena.
- Uklonite svu hranu, posudu za kocke leda i police ili sve ovo prebacite u rashladnu pregradu.
- Otopljeni led očistite i obrišite krpom.
- Nakon otapanja, vratite tipku termostata na prethodnu poziciju.

**Napomena:** Kako biste izbjegli oštećenje zidova pregrade za zamrzavanje, ne koristite oštre predmete za uklanjanje leda ili odvajanje smrznute hrane.

### Čišćenje vašeg frižidera

Prije nego što krenete čistiti frižider, izvucite utikač iz struje.

Koristite čistu spužvu ili meku krpu i blagi deterdžent otopljen u toploj vodi. Nemojte koristiti abrazivna ili agresivna sredstva za čišćenje.

Temeljito operate ruke, isperite i osušite sve površine.

Nemojte koristiti pastu za poliranje, koncentrirane deterdžente, izbjeljivače ili sredstva za čišćenje koja sadrže benzin pri čišćenju plastičnih i gumenih dijelova.

Nikada nemojte koristiti papirnate ručnike, tekućinu za pranje prozora, abrazivna sredstva za čišćenje plastičnih dijelova, jer oni mogu ogrepsi ili oštetiti material.

Očistite krpom namočenom u otopinu a zatim osušite mekom krpom.

## PERIODI DUŽEG PRESTANKA KORIŠTENJA UREĐAJA

Ukoliko se frižider ne upotrebljava tokom dužeg vremenskog perioda, pristupite sljedećim koracima:

- Isključite frižider iz struje tako što ćete utikač izvući iz utičnice.
- Očistite i osušite unutrašnjost uređaja na način predstavljen u odjeljku koji se bavi čišćenjem frižidera.
- Vrata ostavite otvorena kako biste spriječili nastanak neugodnih mirisa tokom perioda kada se uređaj ne upotrebljava.

## OTKLANJANJE PROBLEMA

U slučaju kvara, mnoge uobičajene probleme možete lako otkloniti.

Vaš frižider ne radi, provjerite da li je:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabl za napajanje isključen iz struje.</li> <li>• Tipka termostata podešena na <b>ISKLJUČENO (OFF)</b>.</li> </ul>
Lampica ne radi, provjerite da li je:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabl za napajanje isključen iz struje.</li> <li>• Osigurač ili sklopka iskočila.</li> <li>• Žarulja izgubila kontakt sa grlom.</li> <li>• Žarulja pregorila.</li> </ul>
Hrana se ledi unutar pregrade frižidera, provjerite da li je:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipka termostata podešena tako da uređaj pretjerano hladi.</li> <li>• Hrana u frižideru pozicionirana tako da dodiruje dio kojim cirkulira rashladno sredstvo na zadnjem zidu frižidera.</li> </ul>
Hrana unutar pregrade frižidera nije hladna, provjerite sljedeće:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Da li su ventilacijski otvori unutar pregrade blokirani. Na ovaj način se sprječava cirkuliranje hladnog zraka.</li> <li>• Da li se vrata previše često otvaraju ili se ne zatvaraju pravilno.</li> <li>• Da li je u frižider ili u pregradu frižidera nedavno ostavljena velika količina hrane.</li> <li>• Da li je tipka termostata postavljena na pretjerano male vrijednosti.</li> </ul>

Led koji se otopio je procurio po unutrašnjosti pregrade ili na pod, provjerite da li je:

- Ispusni otvor je blokiran.
- Posuda za isparavanje na svom mjestu.

Čini se da frižider pravi neobičnu buku, provjerite da li je:

- Frižider izniveliran.
- Tijelo frižidera postavljeno tako da dodiruje zid.
- Posuda za skupljanje vode pravilno postavljena.

Dolazi do formiranja vlage u unutrašnjosti uređaja, provjerite sljedeće:

- Da li su ventilacijski otvori unutar frižidera blokirani.
- Da li se vrata često otvaraju.
- Da li je vlažnost u prostoriji povišena.
- Da li je hrana nepravilno pakirana.
- Da li su kontrolna podešavanja neodgovarajuća za okolne uvjete.

Vrata se ne zatvaraju u potpunosti, provjerite sljedeće:

- Da li su police nepravilno postavljene.
- Da li su brtve zaprljane.
- Da li je frižider izniveliran.

1. **UPOZORENJE** - Povedite računa da ventilacijski otvori ne budu blokirani unutar ugradnog dijela ili ugradne konstrukcije za uređaj.
2. **UPOZORENJE** - Ne upotrebljavajte mehanička sredstva ili druge postupke za ubrzavanje procesa otapanja, ukoliko nisu preporučeni od strane proizvođača.
3. **UPOZORENJE** - Ne oštećujte instalacije za rashladno sredstvo.
4. **UPOZORENJE** - Ne upotrebljavajte električne uređaje unutar pregrada za čuvanje hrane ovog uređaja, osim ukoliko su u pitanju tipovi preporučeni od strane proizvođača.
5. Uređaj je potrebno isključiti iz struje nakon upotrebe, a prije njegovog korisničkog održavanja.
6. Ovaj uređaj ne bi trebale upotrebljavati osobe (uključujući djecu) sa umanjanim fizičko-senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ukoliko su pod nadzorom ili ako ih je za korištenje uređaja obučila osoba odgovorna za njihovu sigurnost.
7. Djecu je potrebno nadgledati kako biste bili sigurni da se ne igraju uređajem.
8. Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, potrebno je da njegovu zamjenu obavi proizvođač, njegov ovlašćeni serviser ili osobe sa sličnim kvalifikacijama kako bi se izbjegao nastanak opasnosti.
9. Frižider odložite u skladu sa lokalnim propisima jer se za njegov rad upotrebljavaju zapaljivi eksplozivni plin i rashladno sredstvo.
10. Poštujte lokalne propise prilikom odlaganja uređaja, jer se za njegov rad upotrebljavaju zapaljivo rashladno sredstvo i eksplozivni plin. Prije nego što odložite uređaj, skinite vrata kako biste spriječili zatvaranje djece unutar uređaja.




#### Pravilno odlaganje ovog proizvoda


Ova oznaka ukazuje da u EU ovaj proizvod ne treba odlagati zajedno sa ostalim otpadom iz kućanstava. Kako biste spriječili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi nastalu nekontroliranim odlaganjem otpada, odgovorno ga reciklirajte kako biste promovirali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Molimo Vas da svoj polovni uređaj vratite putem sistema za vraćanje i prikupljanje otpada ili da kontaktirate trgovinu u kojoj ste proizvod kupili. Ovim putem se proizvod može reciklirati na način siguran po životnu sredinu.

## Smjernice za postavljanje vrata frižidera prilikom promjene strane na kojoj se nalaze


1. Pomoću križnog odvijača, skinite vijke iza pričvršćene gornje površine i skinite poklopac sa frižidera.




2. Pomoću križnog odvijača, uklonite vijke kojima je pričvršćena gornja šarka.



3. Premjestite gornju šarku i graničnik za vrata, kao i nosač vrata na drugu stranu.  
A. Ponovo postavite gornju šarku.




- B. Ponovo postavite nosač vrata i graničnik.




4. Pomoću križnog odvijača, skinite vijke kojima je pričvršćena donja šarka i premjestite šarku na drugu stranu, a zatim je pričvrstite vijcima.


**Napomena:** ugao naginjanja frižidera je manje od 45°.



5. Premjestite nivelator na drugu stranu i podesite ga tako da budete sigurni da je vitrina iznivelirana.



6. Postavite vrata u odgovarajuću poziciju, pričvrstite gornju šarku i poklopac na vrhu frižidera.



- Uvjerite se da je uređaj isključen iz struje i ispražnjen.
- Dvije nožice za niveliranje podesite na najvišu poziciju.
- Preporučujemo vam da pronađete nekoga ko bi vam u ovome pomogao.

**NAPOMENA:**

Da biste skinuli vrata, uređaj morate okrenuti unazad.

Uređaj bi trebalo osloniti na neki čvrst predmet, npr. stolicu, dijelom koji se nalazi odmah ispod gornje površine.

Ne stavljajte uređaj polegnut na pod jer se tako može oštetiti sistem za rashlađivanje.



## Informacijski list proizvoda

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2016 u pogledu označivanja energetske učinkovitosti rashladnih uređaja

**Ime ili zaštitni znak dobavljača:** Tesla

**Adresa dobavljača:** Tesla Electronics, Litijaska 47, 1000 Ljubljana, SI

**Identifikacijska oznaka modela:** RS1100MB/G / RS1100M1/G

### Tip rashladnog uređaja:

Tihi rashladni uređaj:	Ne	Projektirani tip:	Samostojeće
Uređaj za čuvanje vina:	Ne	Drugi rashladni uređaj:	Da

### Opći parametri proizvoda:

Parametar	Vrijednost	Parametar	Vrijednost	
Ukupne dimenzije (mm)	Visina	845	Ukupna zapremnina (dm <sup>3</sup> ili l)	113
	Širina	553		
	Dubina	574		
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)	124	Razred energetske učinkovitosti	F	
Emisije buke koja se prenosi zrakom (dB(A) re 1 pW)	39	Razred emisija buke koja se prenosi zrakom	C	
Godišnja potrošnja energije (kWh/god)	175	Klimatski razred:	umjereni, suptropski	
Minimalna temperatura okoline (°C) za koju je rashladni uređaj prikladan	16	Maksimalna temperatura okoline (°C) za koju je rashladni uređaj prikladan	38	
Postavka za zimski način rada	Ne			

### Parametri odjeljka:

Vrsta odjeljka	Zapremnina odjeljka (dm <sup>3</sup> ili l)	Parametri i vrijednosti odjeljka			
		Preporučena postavka temperature za optimalno čuvanje hrane (°C) Te postavke ne smiju biti u suprotnosti s uvjetima čuvanja iz tablice 3. Priloga IV.	Kapacitet zamrzavanja (kg/24 sata)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)	
Odjeljak s uvjetima ostave	Ne	-	-	-	-

Odjeljak za čuvanje vina	Ne	-	-	-	-
Odjeljak s podrumskim uvjetima	Ne	-	-	-	-
Odjeljak za čuvanje svježe hrane	Da	97,0	4	-	M
Odjeljak svježe zone	Ne	-	-	-	-
Odjeljak s 0 zvjezdica ili odjeljak za pravilne leda	Ne	-	-	-	-
Odjeljak s jednom zvjezdicom	Ne	-	-	-	-
Odjeljak s dvije zvjezdice	Ne	-	-	-	-
Odjeljak s tri zvjezdice	Ne	-	-	-	-
Odjeljak s četiri zvjezdice	Da	16,0	-18	2,0	M
Prostor s dvije zvjezdice	Ne	-	-	-	-
Odjeljak s promjenjivom temperaturom	-	-	-	-	-
<b>Za odjeljke s četiri zvjezdice</b>					
Funkcija brzog zamrzavanja			Ne		
<b>Parametri izvora svjetlosti:</b>					
Vrsta izvora svjetlosti			-		
Razred energetske učinkovitosti			-		
<b>Minimalno trajanje jamstva koje nudi proizvođač: 24 (u mjesecima)</b>					
<b>Dodatne informacije:</b>					
Poveznica na internetsku stranicu proizvođača na kojoj se nalaze informacije iz točke 4. podtočke (a) Priloga Uredbi Komisije (EU) 2019/2019: <a href="http://tesla.info">tesla.info</a>					

## KEDVES VÁSÁRLÓNK:

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Annak érdekében, hogy új hűtőszekrénye a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa kérjük, szánjon időt arra, hogy átolvassa az ebben a füzetben található egyszerű utasításokat.

Kérjük, gondoskodjon arról, hogy a csomagolóanyagot a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

A hűtőszekrény berendezésének ártalmatlanításakor kérjük, forduljon a helyi hulladékkezelőhöz, ahol tanácsot kaphat a biztonságos kezeléssel kapcsolatban.

Ezt a készüléket csak rendeltetészerűen szabad használni.


### VIGYÁZAT:

A készüléket nem szabad kisgyermeknek vagy gyengén látó személyeknek felügyelet nélkül használniuk.

A kisgyermeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

## ÁLTALÁNOS

Ezt a típusú hűtőszekrényt széles körben használják például szállodákban, irodákban, kollégiumokban és otthonokban. Leginkább élelmiszerek, például gyümölcsök és italok tartására alkalmas. Előnye a kis méret, a könnyű súly, az alacsony elektromos fogyasztás és a könnyű használat.



### A készülék bemutatása

- |                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| 1. Termostát    | 4. Frissentartó rekesz |
| 2. Üvegpolc     | 5. Szintező láb        |
| 3. Műanyag polc |                        |

# A HŰTŐSZEKRENY KICSOMAGOLÁSA

**FIGYELMEZTETÉS: A hűtőszekrény mozgatásához kettő vagy több emberre van szükség. Ennek elmulasztása hát- vagy egyéb sérülést okozhat.**

- Használat előtt távolítsa el a hűtőszekrényről a ragasztószalagot és minden címkét (kivéve a teljesítményt jelző adattáblát).
- A maradék ragasztószalag vagy ragasztó eltávolításához dörzsölje erősen az ujjával.
- A szalag- vagy ragasztómaradványok úgy is könnyen eltávolíthatók, ha ujjával egy kis mennyiségű folyékony mosogatószerrel dörzsöli át a ragasztót. Törölje le meleg vízzel és szárítsa meg.
- Ne használjon éles eszközöket, alkoholt, gyúlékony folyadékokat vagy súrolószereket a szalagok vagy a ragasztó eltávolításához. Ezek a termékek károsíthatják a hűtőszekrény felületét.
- A hűtőszekrény mozgatásakor ne döntse a hűtőszekrényt a függőleges helyzethez képest 45°-nál nagyobb mértékben.

## TISZTÍTÁS HASZNÁLAT ELŐTT:

Miután eltávolította az összes csomagolóanyagot, a külső kondenzátor és a szekrény közötti habot el kell távolítani, valamint használat előtt tisztítsa meg a hűtőszekrény belsejét.

## HELYIGÉNY

**FIGYELEM: Tartsa távol a hűtőszekrénytől a gyúlékony anyagokat és gőzöket, például a benzint, mert ez halálos sérülést, robbanást, vagy égési sérüléseket okozhat.**

- A hűtőszekrény megfelelő szellőzésének biztosítása érdekében hagyjon mindkét oldalon 200 mm helyet az oldalaknál, 200 mm helyet a hűtőszekrény hátsó része és a fal között, valamint 300 mm helyet a pult teteje és a tető vagy a mennyezet között.
- Ha a hűtőszekrényt oldalról egy fal mellé helyezi el, ügyeljen rá, hogy elegendő hely maradjon a zsanér oldalán, hogy az ajtó ki tudjon nyílni.
- Soha ne telepítse hűtőszekrényét hőforrás és közvetlen napfény közelébe.

## ELEKTROMOS KÖVETELMÉNY

**FIGYELMEZTETÉS: NE TÁVOLÍTSA EL A VÉDŐFÖLDELÉST.  
NE HASZNÁLJON ADAPTERT.  
NE HASZNÁLJON HOSSZABBÍTÓT.**

Az utasítások be nem tartása halálos sérülést, tüzet vagy áramütést okozhat.

Mielőtt a hűtőszekrényt a végleges helyére helyezi, fontos, hogy megbizonyosodjon a megfelelő elektromos csatlakozásról.

### Ájánlott földelési módszer

220~240 Volt /50 Hz váltakozó áramú, 10 amperes biztosítókkal ellátott és megfelelően földelt elektromos hálózatra van szükség. Javasoljuk, hogy csak ezt a készüléket kiszolgáló külön áramkört biztosítsanak. Olyan csatlakozóaljzatot használjon, amelyet nem lehet külön kapcsolóval kikapcsolni. Ne használjon hosszabbítót.

**MEGJEGYZÉS:** Bármilyen típusú szerelés előtt válassza le a hűtőszekrényt az elektromos hálózatról. Ha végzett, csatlakoztassa a hűtőszekrényt az elektromos áramforráshoz, és állítsa vissza a vezérlőt a kívánt beállításra.

# SZINTEZÉS

Ha a hűtőszekrényt a telepítés során nem színtezték ki, akkor előfordulhat, hogy az ajtók nem záródnak vagy nem tömítenek megfelelően, ami hűtési, fagyási vagy páratartalom-problémákat okozhat. Nagyon fontos, hogy a hűtőszekrény vízszintes legyen. A hűtőszekrény vízszintbe állításához forgassa a szintezőlábat az óramutató járásával megegyező irányban, hogy megemelje, vagy az óramutató járásával ellentétesen, hogy leengedje az adott oldalt.

**MEGJEGYZÉS:** Ha valaki egy kicsit megbillenti a hűtőszekrényt, az leveszi a súlyt a kiegyenlítő lábról. Ez megkönnyíti a kiegyenlítő láb beállítását.

# A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Ahhoz, hogy hűtőszekrénye a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa fontos, hogy megfelelően működtesse azt.

## Hőmérséklet-szabályozás

A hűtőszekrény és a fagyasztó kezelőszervei a hűtőrekesz felső polcán találhatók.

**Amikor először kapcsolja be a hűtőszekrényt, állítsa a termosztát gombot a 3-as állásba.** Adjon időt a hűtőszekrénynek, hogy teljesen lehűljön, mielőtt az ételeket beletenné. A legjobb, ha 24 órát vár az ételek bepakolása előtt.

A termosztát gombja szabályozza a hőmérsékletet. Minél magasabb a beállított érték, annál hosszabb ideig működik a kompresszor, hogy a hőmérsékletet megfelelő szinten tartsa.

Ha a termosztát vezérlőgombja OFF állásban van, a hűtőszekrény nem működik.

## Friss élelmiszer tárolása

Az élelmiszereket a hűtőszekrényben légmentesen és nedvességálló anyagba csomagolja vagy tárolja. Ez megakadályozza, hogy erős illat terjengjen a hűtőszekrényben.

Gyümölcs	Mossa, majd szárítsa meg és műanyag tasakban, vagy a frissentartóban tárolja.
Leveles zöldségek	Távolítsa el a csomagolást, vágja le vagy tépje le a zúzódt és az elszíneződött részeket, mossa meg hideg vízben, és csepegtesse le. Tegye műanyag zacskóba vagy műanyag edénybe, hogy friss maradjon.
Hal	A friss halat a vásárlás napján használja fel.
Hús	A legtöbb húst az eredeti csomagolásban tárolja, amennyiben az légmentesen és nedvességtől védve van. Szükség esetén csomagolja újra.
Maradékok	A maradékok tetejére tegyen műanyag fóliát vagy alufóliát. Szorosan zárható műanyag edények is használhatók.

## Fagyasztott élelmiszerek tárolása

A fagyasztórekesz a fagyasztott élelmiszerek tárolására és otthoni fagyasztásra szolgál.

A sikeres fagyasztás a megfelelő csomagoláson múlik. Úgy zárja le a csomagot, hogy az ne engedje át a levegőt vagy a nedvességet. Ha mégis, akkor az étel szaga és íze átterjedhet az egész hűtőszekrényre, de akár a fagyasztott ételek ki is száradhatnak.

**Megjegyzés:** Soha ne tegyen palackozott ételt vagy italt a fagyasztórekeszbe. A legjobb teljesítmény érdekében hagyjon elegendő helyet a fagyasztó- és hűtőrekeszben, hogy a levegő keringessen az ételek körül. Elöl is biztosítson elég helyet az ajtó szoros záródásához.

## Leolvasztás

Hűtőszekrény rekesz	A leolvasztási folyamat automatikusan történik a termosztát gombjával. Az olvadt jég a csepptálcába folyik és elpárolog
Fagyasztórekesz	A fagyasztórekesz leolvasztása manuálisan történik..

- Fordítsa a termosztátgombot OFF állásba, és hagyja nyitva a fagyasztó ajtaját.
- Vegye ki az összes élelmiszert, a jégkockatartót és a polcot, vagy helyezze át a hűtőrekeszbe.
- Tisztítsa meg és törölje ki az olvadt jeget egy ronggyal.
- A leolvasztás után fordítsa a termosztátgombot az eredeti állásba.

**Megjegyzés:** A fagyasztórekesz falának sérülésének elkerülése érdekében ne használjon éles tárgyakat a jég eltávolításához vagy a fagyasztott ételek leválasztásához.

### A hűtőszekrény tisztítása

Mielőtt elkezdené a hűtőszekrény tisztítását, áramtalanítsa a készüléket.

Használjon tiszta szivacsot vagy egy rongyot, valamint langyos vízben lévő enyhe tisztítószeret. Ne használjon súroló vagy durva tisztítószereseket.

Minden felületet alaposan mosson meg, majd öblítse le és szárítsa meg.

Ne használjon tisztítóviaszokat, tömény mosószereket, fehérítőket vagy kőolajat tartalmazó tisztítószereseket a műanyag és gumi alkatrészekon.

Soha ne használjon papírtörölt, ablaktisztító folyadékot, súroló tisztítószereseket vagy gyúlékony folyadékokat a műanyag alkatrészekon, mivel ezek megkarcolhatják vagy károsíthatják az anyagot.

## HOSSZABB ÜZEMSZÜNET

Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig nem használja, az alábbiak szerint járjon el:

Áramtalanítsa a készüléket. Tisztítsa meg és szárítsa meg a hűtőszekrény belsejét a hűtőszekrény tisztítása címszó alatt leírtak szerint. Hagyja nyitva az ajtót, hogy megakadályozza a kellemetlen szagok kialakulását, amíg a hűtőszekrény nincs használatban.

## HIBAELHÁRÍTÁS

Meghibásodás esetén számos gyakori problémát könnyedén megoldhat.

Ha a hűtőszekrény nem működik, ellenőrizze, hogy:

- A tápkábel ki van-e húzva.
- A termosztát gombja OFF állásba van-e állítva.

Ha a lámpa nem működik, ellenőrizze, hogy:

- A tápkábel ki van-e húzva.
- A termosztát gombja OFF állásba van-e állítva.
- Az izzó meglazult-e a foglalatban.
- Az izzó kiégett-e.

Ha a hűtőszekrényben lévő ételek megfagnak, ellenőrizze, hogy:

- A termosztát gombja nincs-e túl hidegre állítva.
- A tárolt élelmiszer hozzáér-e a hűtőszekrény hátsó falának.

Ha a hűtőszekrényben lévő élelmiszer nem hideg, ellenőrizze, hogy:

- A szellőzőnyílások szabadok-e a rekeszben. Ha nem, akkor az megakadályozza a hideg levegő keringését.
- Az ajtó(ka)t túl gyakran nyitja ki, vagy nem záródnak megfelelően.
- Nagy mennyiségű élelmiszer került éppen a hűtőszekrénybe vagy a hűtőrekeszbe.
- A termosztátgomb túl alacsonyra van beállítva.

Ha víz szivárog a rekesz belsejében vagy a padlón, ellenőrizze, hogy:

- A lefolyónyílás eltömődött-e.
- Az elpárologtató tálcá a helyén van-e.

Ha úgy tűnik, hogy a hűtőszekrény szokatlan zajt ad ki, ellenőrizze, hogy:

- A hűtőszekrény megfelelően ki van-e szintezve.
- A hűtőszekrény teste a falhoz ér-e.
- A csepegtető tálcá megfelelően van-e elhelyezve.

Ha a belső térben nedvesség gyűlik össze, ellenőrizze, hogy:

- A hűtőszekrényben a szellőzőnyílások elzáródtak-e.
- Az ajtót túl gyakran nyitják ki.
- A helyiség párás-e.
- Az élelmiszer megfelelően van-e csomagolva.
- A szabályozó megfelelően van-e beállítva a környezeti feltételekhez.

Ha az ajtók nem záródnak be teljesen, ellenőrizze, hogy:

- A polcok a helyükön vannak-e.
- A tömítések tiszták-e.
- A hűtőszekrény vízszintes-e.

**FIGYELMEZTETÉS:** Az összes szellőzőnyílást tartsa szabadon.

**FIGYELMEZTETÉS:** A leolvasztási folyamat felgyorsítására ne használjon a gyártó által javasoltaktól eltérő mechanikus eszközöket vagy más eszközöket.

**FIGYELMEZTETÉS:** Ne rongálja meg a hűtőkört.

**FIGYELMEZTETÉS:** Ne használjon elektromos készülékeket a készülék élelmiszer tároló rekeszeiben, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusúak.

A készüléket használat után és a készüléken végzett felhasználói karbantartás előtt minden esetben áramtalanítani kell.

Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy oktatja őket a készülék használatára vonatkozóan.

A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártónak, szervizének vagy hasonlóan képzett személyeknek kell kicserélniük a veszély elkerülése érdekében.

A nem használt készüléket a helyi szabályozóknak megfelelően ártalmatlanítsa, mert gyúlékony hűtőközeget használ.

Mielőtt leselejtezi a készüléket, vegye le az ajtókat, hogy megakadályozza a gyermekek beszorulását.




### Hulladékkezelés


A fenti szimbólum azt jelzi, hogy a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően a készüléket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell a hulladékba helyezni. Ha a termék eléri élettartama végét, vegye a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőpontra. A készülék elkülönített módon történő gyűjtése és újrahasznosítása segít megóvni a természeti erőforrásokat, és biztosítja, hogy az újrahasznosítás az emberi egészség és a környezet védelmével összhangban történjen. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

## AJTÓNYITÁS IRÁNYÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA

1. Szedje ki a rögzített tető mögötti csavarokat csillag csavarhúzóval, és vegye le a fedelet a hűtőszekrényről.




2. Távolítsa el a felső zsanérhoz rögzített csavarokat csillag csavarhúzóval.






3. Cserélje ki a felső zsanér és az ajtónyitás határolót, valamint az ajtócsapágó perselyét.  
A. Cserélje ki a felső zsanért.




- B. Cserélje ki az ajtócsapágó csapot és a az ajtóhatárolót.




- Szerelje le az alsó zsanérhoz rögzített csavarokat csillag csavarhúzóval, és helyezze át a zsanért a másik oldalra, majd rögzítse a csavarokkal.


**Megjegyzés:** Ne döntse meg a készüléket 45°-nál nagyobb szögben.



- Cserélje vissza a szintezőlabát a másik oldalra és állítsa be, hogy a szekrény vízszintes legyen.



6. Állítsa be az ajtót a megfelelő pozícióba, rögzítse a felső zsanért, majd helyezze vissza a tetőt.



- Győződjön meg róla, hogy a készülék áramtalanítva van és üres.
- Állítsa a két szintező lábat a legmagasabb pozícióba.
- Javasoljuk, hogy valaki segítsen Önnek.

**MEGJEGYZÉS:**

Az ajtó levételéhez a készüléket hátrafelé kell dönteni.

A készüléket valamilyen szilárd tárgyra kell támasztani, pl. egy székre, közvetlenül a felső panel alatt.

Ne fektesse a készüléket teljesen vízszintesre, mert ez károsíthatja a hűtőfolyadék rendszert.

## Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2016 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a hűtőkészülékek energiacímkzéséről

**A szállító neve vagy védjegye:** Tesla

**A szállító címe:** Tesla Electronics, Litijška 47, 1000 Ljubljana, SI

**Modellazonosító:** RS1100MB/G / RS1100M1/G

**A hűtőkészülék típusa:**

Alacsony zajkibocsátású készülék:	Nem	Kialakítás típusa:	szabadon álló
Bortároló készülék:	Nem	Egyéb hűtőkészülék:	Igen

**Általános termékparaméterek:**

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
Teljes méret (milliméter)	Magasság	Teljes térfogat (dm <sup>3</sup> vagy liter)	113
	Szélesség		
	Mélység		
EEL	124	Energiahatékonysági osztály	F
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás [1 pW-ra vonatkoztatott dB(A)]	39	A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya	C
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	175	Klímaosztály:	mérsékelt, szubtrópusi
Az a környezeti hőmérsékleti minimum (°C), amelyre a hűtőkészülék alkalmas	16	Az a környezeti hőmérsékleti maximum (°C), amelyre a hűtőkészülék alkalmas	38
Téli üzemmód	Nem		

**Rekeszparaméterek:**

Rekeszparaméterek és -értékek			
Rekesztípus	Rekesztérfogat (dm <sup>3</sup> vagy liter)	Az élelmiszerek optimális tárolására szolgáló ajánlott hőmérséklet-beállítás (°C) Ezek a beállítások nem lehetnek ellen-	Fagyasztókapacitás (kg/24 óra)  Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

			tmondás- ban a IV. melléklet 3. táblázatában előírt tárolási fel- tételével.		
Kamra	Nem	-	-	-	-
Bortároló	Nem	-	-	-	-
Pincerekesz	Nem	-	-	-	-
Frissentartó	Igen	97,0	4	-	M
Hűtőrekesz	Nem	-	-	-	-
0-csillagos vagy jégké- szítés	Nem	-	-	-	-
1-csillagos	Nem	-	-	-	-
2-csillagos	Nem	-	-	-	-
3-csillagos	Nem	-	-	-	-
4-csillagos	Igen	16,0	-18	2,0	M
2-csillagos rész	Nem	-	-	-	-
Változtatható hőmér- sékletű rekesz	-	-	-	-	-
<b>4-csillagos rekeszek esetében</b>					
Gyorsfagyasztási lehetőség			Nem		
<b>A fényforrás paraméterei:</b>					
A fényforrás típusa			-		
Energiahatékonysági osztály			-		
<b>A gyártó által vállalt jótállás minimális időtartama: 24 hónap</b>					
<b>Kiegészítő információk:</b>					
Internetes hivatkozás a gyártó honlapjára, ahol az (EU) 2019/2019 bizottsági rendelet mellékletének 4. a) pontjában foglalt információ megtalálható: tesla.info					

## ПОЧИТУВАН КОРИСНИКУ:

Ви благодариме што го купивте овој фрижидер. За да можете на најдобар начин да го користите својот нов уред, одвојте време да ги прочитате едноставните упатства во оваа брошура.

Уверете се дека одложувањето на материјалот за пакување е извршено во согласност со важечките барања за заштита на животната средина.

При одложување на која било опрема на уредот, за совети околу безбедното одложување обратете се до својот локален сектор за одложување на отпад.

Овој уред мора да се користи исклучиво во цели за кои е наменет.


### ВНИМАНИЕ:

Уредот не треба да го користат мали деца или немоќни лица без надзор.

Малите деца е потребно да се надгледуваат како би биле сигурни дека не си играат со уредот.

## ОПШТИ ПОДАТОЦИ

Овој тип на фрижидер се користи за широка употреба во објекти како хотели, канцеларии, студентски домови и домаќинства. Најпогоден е за чување на храна, на пр., овошје и зеленчук. Негова предност се малите димензии, малата тежина, малата потрошувачка на електрична енергија и едноставната употреба.



### Главна конфигурација:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Термостат        | 4. Crisper фиока за чување на свежината |
| 2. Стаклена полица  | 5. Ногарка за нивелирање                |
| 3. Пластична полица |   |

# РАСПАКУВАЊЕ НА ВАШИОТ ФРИЖИДЕР

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Уредот треба да го поместат две или повеќе лица.**

**Доколку не се придржувате до ова предупредување, може да го повредите грбот или да предизвикате друга повреда.**

- Пред употреба, отстранете го селотејпот и сите налепници (освен налепниците со класа).
- Како би го отстраниле преостанатиот селотејп или лепак, енергично истријте ја површината со палецот.
- Остатоците од селотејп или лепак лесно може да се отстранат и со протривање мала количина на течност за садови со прстите преку слојот од лепак. Искристите со топла вода и исушете.
- Не употребувајте остри предмети и не протривајте со алкохол, запаливи течности или абразивни средства за чистење на селотејпот или лепакот. Споменатите производи може да го оштетат уредот.
- При преместување на фрижидерот, не го наклонувајте повеќе од 45° во однос на неговата исправена положба.

## ЧИСТЕЊЕ ПРЕД УПОТРЕБА:

Откако ќе ја отстраните целата амбалажа (особено водете сметка за отстранување на пенестата заштита меѓу надворешниот кондензатор и витрините), а пред употреба на уредот, искристите ја внатрешноста.

## БАРАЊА ВО ВРСКА СО ПРОСТОРОТ

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Запаливи и испарливи материјали, од типот на плин, држете ги подалеку од фрижидерот.**

**Доколку не го сторите тоа, може да предизвикате смрт, експлозија, пожар или изгореници.**

- Како би овозможиле соодветна вентилација на уредот, оставете простор од 200 mm од обете страни на фрижидерот, 200 mm меѓу задниот дел на уредот и ѕидот, и 300 mm меѓу горната површина на уредот и површината која го наткрилува или плафонот.
- Доколку уредот го поставите покрај фиксен ѕид, оставете доволно простор за отворање на вратата на страната каде се наоѓа шарката. Никогаш не го поставувајте фрижидерот во близина на извори на топлина и на места изложени на директни сончеви зраци.

## БАРАЊА ВО ВРСКА СО ЕЛЕКТРИКАТА

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: НЕ ГО ОТСТРАНУВАЈТЕ КРАКОТ ЗА ЗАЕМЈУВАЊЕ.**

**НЕ УПОТРЕБУВАЈТЕ АДАПТЕР.**

**НЕ УПОТРЕБУВАЈТЕ ПРОДОЛЖЕН КАБЕЛ.**

Доколку не се придржувате до споменатите упатства, може да предизвикате смрт, пожар или струен удар.

Пред уредот да го поставите на неговата трајна локација, важно е да проверите дали располагате со соодветен електричен приклучок.

### Препорачан начин на заземјување

Потребен е довод на струја од 220~240V /50Hz AC, поврзан на осигурувач од 10A и соодветно заземјен. Се препорачува за уредот да обезбедите посебна струјна линија. Користете штекер кој не се исклучува со прекинувач или ланец. Не користете продолжен кабел.

**НАПОМЕНА:** Пред да започнете со какво било инсталирање, исклучете го уредот од струја. Штом завршите, приклучете го уредот на струја и прилагодете ја контролата на посакуваните поставки.

## НИВЕЛИРАЊЕ

Ако уредот не е изнивелиран при инсталирањето, вратата можеби нема добро да се затвора или нема добро да налегне, што предизвикува проблеми со ладењето, формирање лед или влага. За да работи правилно, важно е уредот да биде изнивелиран. За таа цел, движете ги ногарките за нивелирање во насока на стрелките на часовникот како би ја подигнале таа страна на уредот, или во насока спротивна од стрелките на часовникот како би ја спуштиле таа страна на уредот.

**НАПОМЕНА:** Нека ви помогне некој така што ќе го подигне горниот дел на фрижидерот, и на тој начин ќе ја намали тежината која ги притиска ногарките за нивелирање, со што полесно ќе ги прилагодите.

## УПОТРЕБА НА УРЕДОТ

Како би го користеле фрижидерот на најдобар начин, важно е со него соодветно да ракувате.

### Контрола на температурните вредности

Контролните тастери за фрижидерот и замрзнувачот се наоѓаат на највисоката полица за ладење.

**При првото поставување на уредот, копчето на термостатот поставете го на 3.** Пред да почнете со складирање на храната, оставете уредот потполно да се излади. Најдобро е да се почека 24 часа пред ставање на храна во уредот.

Со копчето на термостатот се контролира температурата. Колку е повисок поставениот број, компресорот ќе работи подолго за да ја задржи температурата на што пониско ниво.

Доколку копчето за контрола на термостатот е поставено на **ИСКЛУЧЕНО (OFF)**, фрижидерот нема да работи.

### Чување на свежа храна

Храната во уредот чувајте ја или завиткана или во херметички затворени садови, отпорни на влага. На овој начин спречувате мирисот и вкусот на храната да се шири низ фрижидерот.

Овошје	Измијте го, оставете да се исуши и држете го во уредот во пластични кесиња или во Crisper фиоката за чување на свежината.
Зеленчук	Отстранете ја обвивката и отсечете ги или откинете ги деловите кои ја смениле бојата, измијте го со ладна вода и исушете го. Ставете го во пластични кесиња или во пластични садови и чувајте го во Crisper фиоката за чување на свежината.
Риба	Свежата риба искористете ја истиот ден штом ја купите.
Месо	Месото чувајте го во оригиналната амбалажа доколку е херметички затворена и отпорна на влага. По потреба, повторно завиткајте го.
Остатоци	Остатоците од храна покријте ги со пластична или алуминиумска фолија. Може да се користат и пластични садови со цврст капак.

### Чување на замрзната храна

Преградата за замрзнување е направена за чување на замрзната храна и за замрзнување на храна во домаќинството.

Дали процесот на замрзнување ќе биде успешен зависи од тоа во која мера е соодветно пакувањето. Кога херметички ќе го затворите пакувањето, воздух и влага не смее да влегуваат или излегуваат од него. Доколку се случи спротивното, мирисот и вкусот на храната може да се прошири низ уредот, но и да доведе до сушење на замрзнатата храна.



**Напомена:** Никогаш не ставајте флаширана храна или пијалаци во преградата на замрзнувачот. За најдобар ефект, оставете доволно простор во преградите на замрзнувачот и фрижидерот како воздухот би можел да циркулира околу пакувањето. Исто така, оставете доволно простор во предниот дел како вратата би можела добро да се затвори.

## Одмрзнување

Преграда на фрижидерот      Постапката на одмрзнување се врши автоматски со помош на копчето на термостатот. Одмрзнатиот лед се слева во садот за собирање вода.

Преграда на замрзнувачот      Одмрзнувањето на преградата се врши рачно.

- Свртете го копчето на термостатот и поставете го во позиција **ИСКЛУЧЕНО (OFF)**, а вратата на замрзнувачот оставете ја отворена.
- Тргнете ја сета храна, садот за лед и полиците или сето тоа префрлете го во преградата за ладење.
- Стопениот лед исчистете го и избришете го со крпа.
- По одмрзнувањето, вратете го копчето на претходната позиција.

**Напомена:** Како би избегнале оштетување на сидовите на преградата за замрзнување, не употребувајте остри предмети за отстранување на ледот или одвојување на замрзнатата храна.

## Чистење на Вашиот фрижидер

Пред да започнете со чистење на уредот, извадете го приклучокот од струја. Користете чист сунѓер или мека крпа и благ детергент растворен во топла вода. Не користете абразивни или агресивни средства за чистење.

Со рака темелно исчистете ги и избришете ги сите површини.

Не користете пасти за полирање, концентрирани детергенти, избелувачи или средства за чистење кои содржат нафта при чистење на пластичните и гумените делови.

Никогаш не користете хартиени крпи, течност за перење на прозорци, абразивни средства или запаливи течности при чистење на пластичните делови, бидејќи може да ја изгребат или оштетат нивната површина.

Исчистете со крпа потопена во споменатиот раствор, а потоа исушете со мека крпа.

## ПЕРИОДИ НА ПОДОЛГА НЕУПОТРЕБА

Доколку фрижидерот не се употребува подолг временски период, следете ги следните чекори:

- Исклучете го уредот од струја со извлекување на приклучокот од штекер.
- Исчистете ја и исушете ја внатрешноста на уредот на начин прикажан во одделот за чистење на фрижидерот.
- Вратата оставете ја отворена како би спречиле создавање на непријатна миризма во периодот на неупотреба на уредот.

## ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

Во случај на дефект, може лесно да ги отстраните вообичаените проблеми.

Вашиот уред не работи, проверете дали:

- Кабелот за напојување е исклучен од струја.
- Копчето на термостатот е поставено на **ИСКЛУЧЕНО (OFF)**.

Сијаличката не работи, проверете дали:

- Кабелот за напојување е исклучен од струја.
- Осигурувачот или склопката се извлечени.
- Сијаличката изгубила контакт со грлото.
- Сијаличката прегорела.

Храната се заледува во преградата на уредот, проверете дали:

- Копчето на термостатот е поставено така што уредот лади премногу.
- Храната во уредот е позиционирана така што го допира делот во кој циркулира средството за ладење на задниот сид на уредот.

Храната во преградата на уредот не е ладна, проверете:

- Дали вентилациските отвори во преградата се блокирани. На овој начин се спречува циркулирање на ладниот воздух.
- Дали вратата премногу често се отвора или не се затвора правилно.
- Дали во уредот или во преградата на уредот неодамна е оставена голема количина на храна.
- Дали копчето на термостатот е поставено на премали вредности.

Стопениот лед се шири во внатрешноста на преградата или на подот, проверете дали:

- Отворот за слевање е блокиран.
- Садот за слевање е на своето место.

Фрижидерот создава необична бучава, проверете дали:

- Фрижидерот е изнивелиран.
- Телото на фрижидерот е поставено така што го допира сидот.
- Садот за собирање на вода е правилно поставен.

Доаѓа до формирање влага во внатрешноста на уредот, проверете:

- Дали вентилациските отвори во рамки на уредот се блокирани.
- Дали вратата често се отвора.
- Дали влажноста во просторијата е зголемена.
- Дали храната е несоодветно спакувана.
- Дали контролните прилагодувања се несоодветни за околностите.

Вратата не се затвора во потполност, проверете:

- Дали полиците се неправилно поставени.
- Дали заптивката е извалкана.
- Дали фрижидерот е изнивелиран.


1. **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ** - Водете сметка вентилациските отвори да не бидат блокирани во рамки на вградениот дел или конструкции на уредот.
2. **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ** - Не употребувајте механички средства или други постапки за забрзување на процесот на одмрзнување, доколку не се препорачани од страна на производителот.
3. **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ** - Не ги оштетувајте инсталациите на средството за ладење.
4. **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ** - Не употребувајте електрични уреди во рамки на преградата за чување на храна во уредот, освен ако се работи за типови кои се препорачани од страна на производителот.
5. Уредот е потребно да го исклучите од струја по употребата, а пред неговото корисничко одржување.
6. Уредот не треба да го употребуваат лица (вклучувајќи деца) со намалени физичко-сензорни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење, освен ако се под надзор или ако за користење на уредот ги има обучено лице одговорно за нивната безбедност.
7. Децата е потребно да ги надгледувате како би биле сигурни дека не си играат со уредот.
8. Доколку кабелот за напојување е оштетен, потребно е негова замена да изврши производителот, негов овластен сервисер или лице со слични квалификации како би се избегнале опасности.
9. Уредот одложете го согласно локалните прописи бидејќи за неговото работење се користат запалив експлозивен гас и средство за ладење.
10. Почитувајте ги локалните прописи при одложување на уредот, бидејќи за неговото работење се користат запалив експлозивен гас и средство за ладење. Пред одложување на уредот, отстранете ја вратата како би спречиле затворање на децата во рамки на уредот.

### Правилно одложување на овој производ


Оваа ознака укажува дека во ЕУ овој производ не треба да се одложува заедно со останатиот отпад од домаќинството. Како би спречиле потенцијални штети по животната средина или здравјето на луѓето настанати со неконтролирано одложување на отпадот, рециклирајте го одговорно со што би ја промовирале одржливата повторна употреба на материјалните ресурси. Ве молиме својот половен уред да го вратите по пат на системот за враќање и собирање на отпад или да ја контактирате продавницата во која сте го купиле производот. Со тоа, производот ќе може да се рециклира на безбеден начин по животната средина.

### Насоки за поставување на вратата на уредот при промена на страната на која се наоѓа


1. Со помош на крстест одвртвач, отстранете ги шрафовите зад прицврстената горна површина и отстранете го капакот од фрижидерот.




2. Со помош на крстест одвртвач, отстранете ги шрафовите со кои е прицврстена горната шарка.



3. Преместете ги горната шарка и граничникот на вратата, како и носачот на вратата на другата страна.
- A. Повторно поставете ја горната шарка.




- B. Повторно поставете ги носачот на вратата и граничникот.




4. Со помош на крстест одвртувач, отстранете ги шrafoвите со кои е прицврстена долната шарка и преместете ја шарката на другата страна, а потоа прицврстете ги шrafoвите.


**Напомена:** аголот на наклонување на фрижидерот е помал од  $45^\circ$ .



5. Преместете го нивелаторот на другата страна и поставете го така што ќе бидете сигурни дека витрината е изнивелирана.



6. Поставете ја вратата во соодветна позиција, прицврстете ги горната шарка и капакот на врвот од фрижидерот.



- Уверете се дека уредот е исклучен од струја и испразнет.
- Двете ногарки за нивелирање поставете ги на највисока позиција.
- Ви препорачуваме некој да ви помогне во сето ова.

**НАПОМЕНА:**

За да ја отстраните вратата, уредот мора да го навалите наназад.

Уредот би требало да го потпрете на некој цврст предмет, пр. столица, на делот кој се наоѓа веднаш под горната површина.

Не го потпирајте уредот на под бидејќи така може да се оштети системот за ладење.

## DRAGĂ CUMPĂRĂTOR:

Vă mulțumim că ați cumpărat acest frigider. Pentru a vă asigura că obțineți cele mai bune rezultate de la noul dvs. frigider, vă rugăm să acordați timp pentru a citi instrucțiunile simple din această broșură.

Vă rugăm să vă asigurați că materialul de ambalare este eliminat în conformitate cu cerințele de mediu actuale.

Când aruncați orice echipament frigorific, vă rugăm să contactați departamentul local de eliminare a deșeurilor pentru sfaturi cu privire la eliminarea în siguranță.

Acest aparat trebuie utilizat numai pentru scopul propus.


### ATENȚIE:

Aparatul nu este destinat utilizării de către copii mici sau persoane înfirmе fără supraveghere.

Copiii mici trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

## GENERAL

Acest tip de frigider este utilizat pe scară largă în locuri precum hoteluri, birouri, cămine studențești și case. Este potrivit în special pentru conservarea alimentelor precum fructele și băuturile. Se bucură de avantajele dimensiunilor mici, ușor, consum redus de energie electrică și utilizare ușoară.



### Configurație principală:

- |                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| 1. Termostat        | 4. Sertar fructe/ legume  |
| 2. Raft de sticlă   | 5. Picioar de stabilizare |
| 3. Raft din plastic |                           |

## DESPACHETAREA FRIGIDERULUI

**ATENȚIE: Folosiți două sau mai multe persoane pentru a muta frigiderul.**

**Nerespectarea acestui lucru poate duce la vătămare la spate sau alte leziuni.**

- Scoateți banda și orice etichete din frigider înainte de utilizare (cu excepția etichetei de evaluare).
- Pentru a îndepărta orice bandă adezivă sau adeziv rămas, frecați zona rapid cu degetul mare.
- Banda sau reziduurile de lipici pot fi, de asemenea, îndepărtate cu ușurință, frecând cu degetele și o cantitate mică de săpun lichid pentru vase peste adeziv. Ștergeți cu apă caldă și uscați.
- Nu utilizați instrumente ascuțite, alcool pentru frecare, lichide inflamabile sau produse de curățare abrazive pentru a îndepărta banda sau lipiciul. Aceste produse pot deteriora suprafața frigiderului.
- Când mutați frigiderul, nu înclinați frigiderul peste 45 ° din poziția verticală.

## CURĂȚARE ÎNAINTE DE UTILIZARE:

După ce îndepărtați toate materialele de ambalare, în special spuma dintre condensatorul exterior și carcasă trebuie îndepărtată, curățați interiorul frigiderului înainte de al utiliza.

## CERINȚE SPAȚIU

**ATENȚIE: Păstrați materialele și vaporii inflamabili, cum ar fi benzina, departe de frigider.**

**Nerespectarea acestui lucru poate duce la moarte, explozie, amendă sau arsuri.**

- Pentru a asigura o ventilație adecvată frigiderului, lăsați spațiu de 200 mm pe fiecare parte între pereți, spațiu de 200 mm între spatele frigiderului și perete și spațiu de 300 mm între blat și acoperiș sau tavan.
- Dacă instalați frigiderul lângă un perete fix, lăsați suficient spațiu pe partea balamalei pentru a permite deschiderea ușii.
- Nu instalați niciodată frigiderul lângă o sursă de căldură și lumina directă a soarelui.

## CERINȚE ELECTRICE

**ATENȚIE: DO NOT REMOVE GROUND PRONG.**

**NU FOLOSIȚI UN ADAPTOR DE PRIZĂ**

**NU FOLOSIȚI UN PRELUNGITOR**

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la deces, incendiu sau electrocutare.

Înainte de a muta frigiderul în locația sa finală, este important să vă asigurați că aveți conexiunea electrică adecvată.

### Metoda de împământare recomandată

Este necesară o sursă de alimentare de la 220 ~ 240 Volt / 50 Hz AC doar 10 ampere fuzionată și împământată corespunzător. Se recomandă furnizarea unui circuit separat care să deservească numai acestui aparat. Utilizați un recipient care nu poate fi oprit cu un întrerupător sau cu un lanț de tragere. Nu utilizați un prelungitor.

**NOTĂ:** Înainte de a efectua orice tip de instalare, deconectați frigiderul de la sursa electrică. Când ați terminat, conectați frigiderul la sursa electrică și resetați comanda la setarea dorită.



## STABILIZARE

Dacă frigiderul nu este nivelat în timpul instalării. Este posibil ca ușile să nu se închidă sau să nu se sigileze corespunzător, cauzând probleme de răcire, îngheț sau umiditate. Este foarte important ca frigiderul să fie stabilizat pentru a funcționa corect. Pentru a vă echilibra frigiderul, puteți roti piciorul de nivel în sensul acelor de ceasornic pentru a ridica acea parte la frigider sau rotiți în sens invers acelor de ceasornic pentru a coborî acea parte.

**NOTĂ:** Făcând pe cineva să împingă partea superioară a frigiderului, ia o greutate de pe piciorul de nivelare. Acest lucru face mai ușoară reglarea piciorului de nivelare.

## UTILIZAREA APARATULUI

Pentru a obține cele mai bune rezultate posibile din frigiderul dvs., este important să îl utilizați corect.

### Controlul Temperaturii

Comenzile pentru frigider și congelator sunt amplasate în raftul superior al compartimentului frigorific.

**Când instalați frigiderul pentru prima dată, setați butonul termostatului la 3.** Acordați frigiderului timp să se răcească complet înainte de a adăuga alimente. Cel mai bine este să așteptați 24 de ore înainte de a adăuga alimente.

Butonul termostatului controlează temperatura. Cu cât setarea este mai mare, cu atât compresorul va funcționa mai mult pentru a menține temperatura mai rece.

Când butonul de control al termostatului este setat pe **OFF**, frigiderul nu funcționează,

### Depozitarea alimentelor proaspete

Înfășurați sau depozitați alimentele în frigider în materiale etanșe și rezistente la umiditate. Aceasta previne transferul mirosului și gustului alimentelor în frigider.

Fructe	Se spală, se lasă să se usuce și se păstrează la frigider în pungi de plastic.
Legume cu frunze	Îndepărtați ambalajul și tăiați sau rupeți zonele învinețite și decolorate, spălați-le în apă rece și scurgeți-le. Așezați-l într-o pungă de plastic sau într-un recipient din plastic.
Pește	Folosiți pește proaspăt în aceeași zi în care l-ați cumpărat.
Carne	Păstrați cea mai mare parte a cărnii în ambalaj original, atât timp cât este etanș și rezistent la umiditate. Reambalați dacă este necesar.
Resturi	Puneți peste resturi folie de plastic sau folie de aluminiu. De asemenea, pot fi folosite recipiente din plastic.

### Depozitarea alimentelor congelate

Compartimentul congelator este conceput pentru depozitarea alimentelor congelate și pentru congelarea alimentelor acasă.

Congelarea cu succes depinde de ambalajul corect. Când închideți și sigilați ambalajul, nu trebuie să lăsați aer sau umezeală să intre sau să iasă. Dacă faceți acest lucru, ați putea transfera mirosul și gustul alimentelor în frigider și, de asemenea, să uscați alimentele congelate.

**NOTĂ:** Nu puneți niciodată mâncare sau băuturi îmbuteliate în compartimentul congelatorului. Pentru cele mai bune performanțe, lăsați suficient spațiu în congelator și compartimentul frigider pentru ca aerul să circule în jurul ambalajelor. De asemenea, lăsați suficient spațiu în fațș, astfel încât ușa să se poată închide bine.

### Dezghețare

Compartiment Frigider	Procesul de dezghețare este automat prin butonul termostatului. Curge gheață topită în tava de scurgere și se evaporă.
Compartiment Congelator	Dezghețarea pentru compartimentul congelator se realizează manual.

- Rotiți butonul termostatului pentru a seta în poziția OFF și lăsați deschisă ușa congelatorului.
- Îndepărtați toate alimentele, tava de cuburi de gheață și raftul sau transferați-le în compartimentul frigorific.
- Curățați și ștergeți gheața topită cu o cârpă.
- După dezghețare, rotiți butonul termostatului în poziția de origine.

**NOTĂ:** Pentru a evita deteriorarea peretelui compartimentului de congelare, nu folosiți obiecte ascuțite pentru a îndepărta gheața sau a separa alimentele congelate.

### Curățarea Frigiderului

Înainte de a începe curățarea frigiderului, scoateți ștecherul de la sursa de alimentare.

Utilizați un burete curat sau moale și un detergent ușor în apă caldă. Nu utilizați produse de curățare abrazive sau dure. Spălați manual, clătiți și uscați bine toate suprafețele.

Nu utilizați ceruri de curățat, detergenți concentrați, înălbitori sau detergenți care conțin petrol pe piese din plastic și cauciuc.

Nu folosiți niciodată prosoape de hârtie, spray-uri pentru geamuri, produse de curățare sau lichide inflamabile pe piesele din plastic, deoarece acestea pot zgăria sau deteriora materialul.

Curățați cu o cârpă îmbibată în această soluție și apoi uscați cu o cârpă moale..

## PERIOADE LUNGI DE NEUTILIZARE

Dacă frigiderul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, procedați după cum urmează:

Deconectați frigiderul de la sursa principală scoțând ștecherul din priză de perete.

Curățați și uscați interiorul conform instrucțiunilor de la rubrica Curățarea frigiderului.

Lăsați ușa deschisă pentru a preveni formarea mirosurilor neplăcute în timp ce frigiderul nu este utilizat.

## DIAGNOSTICARE

În caz de defecțiune, puteți rezolva cu ușurință multe probleme comune.

Dacă frigiderul dvs. nu funcționează, verificați dacă:

- Cablul de alimentare este deconectat.
- Butonul termostatului este setat în poziția **OFF**.

Dacă lumina nu funcționează, verificați dacă:

- Cablul de alimentare este deconectat.
- Butonul termostatului este setat în poziția **OFF**.
- Un bec este slăbit în priză.
- S-a ars un bec.

Dacă alimentele din compartimentul frigiderului congelează, verificați dacă:

- Butonul termostatului este prea rece.
- Poziția alimentelor depozitate atinge puterea de agent frigorific a peretelui din spate al frigiderului.

Dacă alimentele din compartimentul frigiderului nu sunt reci, verificați dacă:

- Gurile de aerisire sunt blocate în compartiment. Acest lucru previne mișcarea aerului rece.
- Ușa (ușile) sunt deschise prea des pentru a nu se închide corect.
- Tocmai a fost adăugată o cantitate mare de alimente în frigider sau în compartimentul pentru frigider.
- Poziția butonului termostatului este reglată prea jos.

Dacă se scurge gheață topită peste compartimentul din interior sau pe podea, verificați dacă:

- Intrarea gurii de scurgere este blocată.
- Vasul evaporatorului este în poziție

Dacă frigiderul pare să facă zgomot neobișnuit, verificați dacă:

- Frigiderul este nivelat pe podea.
- Corpul frigiderului atinge perețele.
- Tava de scurgere nu este așezată corect

Dacă există umiditate interioară, verificați dacă:

- Aerisirile sunt blocate în frigider.
- Ușa este deschisă des.
- Camera este umedă.
- Mâncarea nu este ambalată corect.
- Controlul nu este setat corect pentru condițiile din jur.

Dacă ușile nu se vor închide complet, verificați dacă:

- Rafturile sunt deplasate
- Garniturile sunt murdare.
- Frigiderul nu este egal.

1. **ATENȚIE:** Păstrați deschiderile de ventilație, în carcasa aparatului sau în structura încorporată, ferite de obstacole.
2. **ATENȚIE:** Nu utilizați dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de dezghețare, altele decât cele recomandate de producător.
3. **ATENȚIE:** Nu deteriorați circuitul agentului frigorific.
4. **ATENȚIE:** Nu utilizați aparate electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor ale aparatului, decât dacă sunt de tipul recomandat de producător.
5. Aparatul trebuie deconectat de la priză după utilizare și înainte de a efectua întreținerea de către utilizator a aparatului.
6. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduce sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
7. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
8. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul de service sau de persoane calificate în mod similar pentru a evita un pericol.
9. Vă rugăm să abandonați frigiderul în conformitate cu autoritățile de reglementare locale, pentru că acesta folosește gaze inflamabile și agent frigorific.
10. Vă rugăm să respectați reglementările locale privind eliminarea aparatului pentru agentul frigorific inflamabil și gazul de suflare. Înainte de a deșeuza aparatul, vă rugăm să scoateți ușile pentru a preveni blocarea copiilor.




#### **Eliminarea corectă a acestui produs**


Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați distribuitorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot lua acest produs pentru reciclare sigură pentru mediu.

## Instrucțiuni de instalare a ușii frigiderului dinspre stânga și dreapta


1. Demontați șuruburile din spatele capacului fix cu o șurubelniță cu fantă transversală și scoateți capacul.




2. Scoateți șuruburile fixate de balama superioară cu șurubelniță cu fantă transversală.



3. Remontați balamaua superioară și blocul de limită al ușii și bucașa rulmentului ușii pe cealaltă parte  
A. Înlocuiți balamaua superioară.




- B. Înlocuiți bucașa rulmentului ușii și blocul de limită.




4. Demontați șuruburile fixate de balama inferioară cu șurubelniță cu fantă transversală și înlocuiți balamaua de cealaltă parte, apoi fixați-o cu șuruburi.


**NOTĂ:** Unghiul de înclinare a frigiderului este mai



5. Înlocuiți nivelatorul pe cealaltă parte și reglați-l pentru a vă asigura că este stabilizat.



6. Setezi poziția dreaptă a ușii, fixați balamaua superioară și apoi capacul



- Asigurați-vă că aparatul este deconectat și gol.
- Reglați cele două picioare de nivelare în poziția cea mai înaltă.
- Vă recomandăm să aveți pe cineva care să vă ajute.

**NOTĂ:**

Pentru a scoate ușa, este necesar să înclinați aparatul pe spate.

Ar trebui să sprijiniți aparatul pe ceva solid, de exemplu un scaun chiar sub panoul superior.

Nu așezați aparatul pe o suprafață complet plată, deoarece acest lucru poate deteriora sistemul de răcire.

## Fișă cu informații despre produs

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2016 AL COMISIEI cu privire la etichetarea energetică a aparatelor frigorifice

**Denumirea sau marca comercială a furnizorului:** Tesla

**Adresa furnizorului:** Tesla Electronics, Litijska 47, 1000 Ljubljana, SI

**Identificatorul de model:** RS1100MB/G / RS1100M1/G

**Tipul de aparat frigorific:**

Aparat cu nivel redus de zgomot:	Nu	Tip de proiectare:	de sine stătător
----------------------------------	----	--------------------	------------------

Aparat pentru păstrarea vinului:	Nu	Alt aparat frigorific:	Da
----------------------------------	----	------------------------	----

**Parametrii generali ai produsului:**

Parametru	Valoare	Parametru	Valoare
Dimensiuni globale (milimetri)	Înălțime	Volum total (dm <sup>3</sup> sau l)	113
	Lățime		
	Adâncime		
EEL	124	Clasa de eficiență energetică	F
Emisii acustice în aer [dB(A) re 1 pW]	39	Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer	C
Consumul anual de energie (kWh/a)	175	Clasa climatică:	temperată, subtropicală
Temperatura ambiantă minimă (°C) pentru care este adecvat aparatul frigorific	16	Temperatura ambiantă maximă (°C) pentru care este adecvat aparatul frigorific	38
Reglaj de iarnă	Nu		

**Parametri ai compartimentelor:**

Tipul de compartiment	Parametrii și valorile compartimentului			
	Volumul compartimentului (dm <sup>3</sup> sau l)	Reglajul recomandat al temperaturii pentru o păstrare optimizată a alimentelor (°C) Aceste reglaje nu trebuie să fie în contradicție cu	Capacitatea de congelare (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)



		condițiile de depozitare specificate în tabelul 3 din anexa IV			
Cămară	Nu	-	-	-	-
Păstrarea vinului	Nu	-	-	-	-
Cramă	Nu	-	-	-	-
Alimente proaspete	Da	97,0	4	-	M
Răcire	Nu	-	-	-	-
Fără stele sau pentru prepararea gheții	Nu	-	-	-	-
1 stele	Nu	-	-	-	-
2 stele	Nu	-	-	-	-
3 stele	Nu	-	-	-	-
4 stele	Da	16,0	-18	2,0	M
Secțiune cu 2 stele	Nu	-	-	-	-
Compartiment cu temperatură variabilă	-	-	-	-	-
<b>În ceea ce privește compartimentele cu 4 stele</b>					
Funcție de congelare rapidă			Nu		
<b>Parametrii sursei de lumină:</b>					
Tipul sursei de lumină			-		
Clasa de eficiență energetică			-		
<b>Durata minimă a garanției oferite de producător: 24 luni</b>					
<b>Informații suplimentare:</b>					
Link către site-ul web al producătorului, unde se găsesc informațiile de la punctul 4 litera (a) din anexa la Regulamentul (UE) 2019/2019 al Comisiei: <a href="http://tesla.info">tesla.info</a>					

## SPOŠTOVANI POTROŠNIK:

Hvala, ker ste kupili ta hladilnik. Da bi lahko svoj novi hladilnik uporabljali na kar najboljši način, si vzemite nekaj časa in preberite enostavna navodila v tej brošuri.

Poskrbite, da se embalažni material odstrani v skladu z veljavnimi predpisi za varovanje življenjskega okolja.

Pri odstranjevanju kakršnekoli opreme za hladilnik se za nasvete o varnem odstranjevanju obrnite na vašo lokalno organizacijo za odvoz odpadkov.

To napravo lahko uporabljate samo za njene namene.


### PREVIDNO:

Te naprave brez nadzora ne smejo uporabljati majhni otroci ali prizadete osebe.

Majhne otroke je potrebno nadzirati, da ste prepričani, da se ne igrajo z napravo.

## SPLOŠNI PODATKI

Ta naprava se običajno uporablja v objektih, kot so hoteli, pisarne, študentski domovi in gospodinjstva. Najprimernejša je za hranjenje živil, kot so sadje in pijače. Njegova prednost so majhne dimenzije, majhna teža, majhna poraba električne energije in enostavna uporaba.



### Glavna konfiguracija:

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| 1. Termostat        | 4. Predal za zelenjavo |
| 2. Steklena polica  | 5. Nožica za poravnavo |
| 3. Plastična polica |                        |

# RAZPAKIRANJE VAŠEGA HLADILNIKA

**OPOZORILO: Hladilnik morata prenašati vsaj dve osebi.**

**Če ne upoštevate tega navodila, si lahko poškodujete hrbet ali kaj drugega.**

- Pred uporabo odstranite lepilni trak in vse nalepke (razen nalepke z nazivnimi podatki naprave).
- Za odstranitev ostanka lepilnega traka ali lepila površino energično podrgnite s prstom.
- Ostanke lepilnega traka ali lepila lahko odstranite tudi z vtiranjem majhne količine tekočega sredstva za pomivanje posode v sloj lepila. Površine obrišite s toplo vodo in osušite.
- Za odstranjevanje lepilnega traku ali lepila ne uporabljajte ostrih predmetov in ne vtirajte alkohola, vnetljivih sredstev ali abrazivnih čistilnih sredstev. Te snovi lahko poškodujejo površino vašega hladilnika.
- Pri prestavljanju hladilnika ne nagnite preko 45° od njegovega pokončnega položaja.

## ČIŠČENJE PRED UPORABO:

Potem, ko odstranite ves embalažni material (pazite, da odstranite tudi penasto zaščito med zunanjim kondenzatorjem in vitrine) še pred uporabo hladilnika očistite njegovo notranjost.

## ZAHTEVE ZA PROSTOR

**OPOZORILO: Vnetljivih in hlapljivih snovi, kot je plin, ne smete imeti v bližini hladilnika.**

**V nasprotnem primeru lahko to povzroči smrt, eksplozijo, požar ali opekline.**

- Za ustrezno zračenje hladilnika pustite na obeh straneh razmik najmanj 200 mm, med zadnjo stranjo in steno najmanj 200 mm in med zgornjo površino hladilnika in površino, ki se nahaja nad njo ali stropom najmanj 300 mm.
- Če svoj hladilnik postavite bočno ob steno, pustite dovolj prostora za odpiranje vrat na strani, kjer se nahajajo tečaji.
- Nikoli ne postavljajte hladilnika na mesta, ki so v bližini virov toplote ali izpostavljena direktnim sončnim žarkom.

## ZAHTEVE ZA ELEKTRIČNO NAPELJAVO

**OPOZORILO: NE ODSTRANITE OZEMLJITVENEGA VODNIKA.**

**NE UPORABLJAJTE RAZDELILNIKOV.**

**NE UPORABLJAJTE KABELSKIH PODALJŠKOV.**

Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči smrt, požar ali udarec električnega toka.

Preden prenesete hladilnik na njegovo predvideno lokacijo, preverite ali razpolaga z ustreznim priključkom na električno omrežje.

### Priporočeni način ozemljitve

Potrebna je vtičnica z omrežno električna napetostjo 220~240 V /50 Hz AC, ki je priključena preko 10 A varovalke in je ozemljena v skladu s predpisi. Priporočamo, da za to napravo zagotovite ločen dovod električne energije. Uporabljajte vtičnico, ki se ne izklaplja s stikalom ali vrstico. Ne uporabljajte kabelskih podaljškov.

**OPOMBA:** Pre nego što započnete sa bilo kakvom instalacijom, izključite frižider iz struje. Kada završite, priključite frižider na struju i podesite kontrole na željena podešavanja.

## PORAVNAVANJE

Izvedite, če hladilnik pri postavitvi ni bil poravnan. Morebiti vrata se vrata ne bodo dobro zapirala ali ne bodo dobro nalegala, kar povzroča probleme pri hlajenju, nastajanje ivja ali vlage. Za pravilno delo hladilnika je zelo pomembno, da je vodoravno poravnan. Za poravnavo obračajte poravnalno nožico v smeri urnega kazalca za dvig tiste strani hladilnika ali v obratni smeri za njegov spust.

**OPOMBA:** Naj van nekdo pri tem pomaga tako, da potiska zgornji del hladilnika navzgor in s tem zmanjša težo, ki pritiska na poravnalno nožico. Tako boste nožico lažje nastavili.

## UPORABA NAPRAVE

Da boste frižider koristili na najboljši način, važno je da njime rukujete na odgovarajući način.

### Krmiljenje vrednosti temperatur

Krmilne tipke za hladilnik in zamrzovalnik se nahajajo na najvišji polici hladilnega predala. **Pri prvem vklopu hladilnika nastavite gumb termostata na 3.** Preden začnete vstavljati živila počakajte, da se hladilnik povsem ohladi. Pred vstavljanjem hrane je najbolje počakati 24 ur po vklopu hladilnika. Z gumbom termostata krmilite temperaturo. Pri večji nastavljeni številki bo kompresor deloval dalj čas, da bo obdržal temperaturo na nastavljenem nivoju. Če je krmilni gumb termostata nastavljen na **IZKLOPLJENO (OFF)**, hladilnik ne bo delal.

### Hranjenje svežih živil

Živila hranite v hladilniku zavita ali v hermetično zaprtih posodah, ki so odporne na vlago. Na ta način boste preprečili, da se vonj in okus živil razširi po hladilniku.

Sadje	Operite, počakajte, da se osuši in ga hranite v hladilniku v plastičnih vrečkah ali predalu za zelenjavo.
Listnata zelenjava	Snemite ovoj in odrežite poškodovane in razbarvane dele, operite pod hladno vodo in odcedite. Zelenjavo dajte v plastično vrečko ali plastično posodo in jo shranite v predal za zelenjavo.
Ribe	Sveže ribe porabite isti dan, ko ste jih kupili.
Meso	Večino mesa hranite v originalni embalaži, če je ta hermetično zaprta in odporna na vlago. Po potrebi ga ponovno zavijte.
Ostanki hrane	Ostanke hrane pokrijte s plastično ali aluminijasto folijo. Lahko uporabljate tudi plastične posode s pokrovom, ki se tesno nalega.

### Hranjenje zamrznjenih živil

Predal za zamrzovanje je narejen za hranjenje zamrznjenih živil in za zamrzovanje živil v gospodinjstvu. Uspešnost postopka zamrzovanja je odvisna od ustreznosti pakiranja. Ko pakiranje hermetično zaprete iz njega ali vanj ne smeta več prehajati zrak ali vlaga. Če temu ni tako, se lahko po hladilniku razširi vonj in okus živila, pride pa lahko tudi do sušenja zamrznjenega živila.

**Opomba:** V predal za zamrzovanje nikoli ne vstavljajte živil ali pijač v steklenici. Za najboljši učinek v predalih zamrzovalnika in hladilnika pustite dovolj prostora okoli živil, da bi hladen zrak lahko krožil okoli njih. Prav tako pustite dovolj prostora v sprednjem delu, da se lahko vrata dobro zaprejo.

### Odtajanje

Predal hladilnika	Postopek odtajanja poteka avtomatsko s pomočjo gumba termostata. Stopljeni led se zliva v posodo za zbiranje vode in avtomatsko izpareva.
Predal zamrzovalnika	Odtajanje predala zamrzovalnika poteka ročno.

- Zavrtite gumb termostata in ga postavite v položaj **IZKLOPLJENO (OFF)** in pustite vrata zamrzovalnika odprta.
- Odstranite vsa živila, posode za led v kockah in police ali pa vse prestavite v predal za ohlajevanje.
- Stopljeni led odstranite in površine obrišite s krpo.
- Po odtajanju obrnite gumb termostata v prejšnji položaj.

**Opomba:** Pri odtajanju ne uporabljajte ostrih predmetov za odstranjevanje ledu ali ločevanje zamrznjenih živil, da ne poškodujete sten predala za zamrzovanje.

### Čiščenje vašega hladilnika

Pred čiščenjem izvlecite vtič kabla iz električne vtičnice.

Uporabljajte čisto gobico ali mehko krpo in blago čistilno sredstvo, ki ste ga dodali v toplo vodo. Ne uporabljajte abrazivnih ali agresivnih čistilnih sredstev.

Ročno temeljito umijte, sperite in osušite vse površine.

Za čiščenje plastičnih in gumijastih delov ne uporabljajte polirne paste, koncentriranih pralnih praškov, belil ali sredstev, ki vsebujejo nafto.

Nikoli ne uporabljajte papirnih brisač, tekočin za umivanje oken, abrazivnih sredstev za čiščenje ali vnetljivih tekočin za čiščenje plastičnih delov, saj lahko opraskajo ali poškodujejo material.

Dele očistite s krpo, namočeno v navedeno raztopino in jih potem do suhega obrišite z mehko krpo.

## DALJŠA OBDOBJA NEUPORABE

Če hladilnika dalj časa ne boste uporabljali, ravnajte takole:

- Odklopite hladilnik iz električnega omrežja tako, da izvlečete vtič kabla iz električne vtičnice.
- Očistite in osušite notranjost hladilnika po navodilih iz poglavja o čiščenju hladilnika.
- Pustite vrata hladilnika odprta, da se v njem med mirovanjem ne morejo ustvarjati neprijetne vonjave.

## ODPRAVA NAPAK

V primeru okvare lahko sami enostavno odpravite veliko običajnih problemov.

Vah hladilnik ne dela. Preverite, ali je:

- Napajalni kabel izvlečen iz električne vtičnice.
- Gumb termostata nastavljen na **IZKLOPLJENO (OFF)**.

Lučka ne sveti. Preverite, ali je:

- Napajalni kabel izvlečen iz električne vtičnice.
- Varovalka staljena ali avtomatska varovalka izklopljena.
- Žarnica izgubila stik z grlom.
- Žarnica pregorela.

Živila v pregradi hladilnika ledenijo. Preverite, ali je:

- Gumb termostata nastavljen tako, da naprava preveč hladi.
- Hrana v hladilniku postavljena tako, da se dotika dela, v katerem kroži hladilno sredstvo na zadnji steni hladilnika.

Živila v pedalu hladilnika niso hladna, preverite naslednje:

- Ali so prezačevalne odprtine v predalu blokirane. To preprečuje kroženje hladnega zraka.
- Ali se vrata prepogosto odpirajo in ali se pravilno zapirajo.
- Je bila v hladilnik ali predal hladilnika pred časom vstavljena velika količina živil.
- Je gumb termostata nastavljen na pretirano majhno vrednost.

Staljeni led je stekel po notranjosti predala in na dno hladilnika. Preverite, ali je:

- Blokirana odprtina odtoka.
- Posoda za izparevanje na svojem mestu.

Zdi se, da hladilnik proizvaja nenavaden hrup. Preverite, ali je:

- Hladilnih poravnov (vodoraven).
- Telo hladilnika postavljeno tako, da se dotika zidu.
- Posoda za vodo pravilno vstavljena.

Prihaja do nastajanja vlage v notranjosti naprave, preverite naslednje:

- Ali so prezračevalne odprtine v predalu blokirane.
- Ali se vrata pogosto odpirajo.
- Ali je v prostoru povečana vlažnost zraka.
- Ali je hrana pravilno zapakirana.
- Ali so krmilne nastavitve neprimerne za razmere v okolju.

Vrata se ne zapirajo povsem, preverite naslednje:

- So police pravilno postavljene?
- So tesnila onesnažena?
- Je hladilnik poravnat?

1. OPOZORILO - Poskrbite, da prezračevalne odprtine ne bodo blokirane v notranjosti ohišja naprave ali v notranjosti vgrajene konstrukcije.
2. OPOZORILO - Ne uporabljajte mehanskih sredstev ali drugih postopkov za pospeševanje procesa taljenja, razen če jih proizvajalec posebej priporoča.
3. OPOZORILO - Ne poškodujte napeljave za hladilno sredstvo.
4. OPOZORILO - Ne uporabljajte električnih naprav med pregradami za čuvanje hrane za čuvanje hrane te naprave, razen če to njihov proizvajalec priporoča.
5. Napravo morate pred izvedbo vzdrževanja, ki ga izvaja uporabnik, odklopiti od električne napetosti.
6. Te naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroci) z zmanjšanimi fizično-čutnimi ali umskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali pa jih je o varni uporabi naprave poučila oseba, ki odgovarja za njihovo varnost.
7. Otroke je potrebno nadzirati, da ste prepričani, da se ne igrajo z napravo.
8. Če se električni priključni kabel poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov pooblaščen servisier ali oseba s podobnimi kvalifikacijami, da se prepreči nastanek nevarnosti.
9. Hladilnik neškodljivo odstranite v skladu z lokalnimi predpisi, saj za svoje delovanje uporablja vnetljivo hladilno sredstvo in eksplozivni plin.
10. Pri odstranjevanju naprave spoštujte lokalne predpise, saj se za njeno delovanje delo uporablja vnetljivo hladilno sredstvo in eksplozivni plin. Pred odstranjevanjem naprave snemite vrata, da se otroci ne morejo zapreti vanjo.


### Pravilno odstranjevanje tega proizvoda




Ta oznaka prikazuje, da tega proizvoda v EU ne smete odstraniti v odpadke iz gospodinjstva. Zaradi preprečitve morebitne škode za življenjsko okolje in zdravje ljudi, ki bi lahko nastala zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, napravo reciklirajte in s tem podprite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Prosimo, da vašo nerabno napravo predate v sistem za vračanje in zbiranje odpadkov ali pa se povežite s prodajalno, kjer ste napravo kupili. Na ta način se lahko proizvod reciklira na neškodljiv način za življenjsko okolje.

## Navodila za nameščanje vrat hladilnika pri spremembi strani odpiranja


1. S križnim izvijačem odvijte vijake, ki se nahajajo pod pritrjeno zgornjo površino in snemite pokrov hladilnika.




2. S križnim izvijačem odvijte vijake, s katerimi je pritrjen zgornji tečaj.



3. Prestavite zgornji tečaj in zgornji naslon vrat ter nosilec vrat na drugo stran.  
A. Ponovno namestite zgornji tečaj.




- B. Ponovno namestite nosilec vrat in naslon.






4. S križnim izvijačem snemite vijake, s katerimi je pritrjen spodnji tečaj in ga prestavite na drugo stran teg ga pritrдите z vijaki.


**Opomba:** Pri tem hladilnika ne smete nagniti preko 45°.



5. Prestavite vodno tehtnico na drugo stran in nastavite nožice tako, da bo naprava stala povsem vodoravno.



6. Prestavite zgornja vrata v ustrezen položaj, pritrdite zgornji tečaj in pokrov na vrhu hladilnika.



- Preverite, da je naprava odklopljena od električnega omrežja in prazna.
- Dve nožici za poravnavanje nastavite na najvišji položaj.
- Priporočamo, da vam pri tem nekdo pomaga.

**OPOMBA:**

Za snemanje vrat morate napravo nagniti nazaj.

Napravo naslonite na čvrst predmet, na primer kuhinjski stol z delom, ki se nahaja neposredno pod zgornjo površino.

Ne polagajte naprave na tla, saj lahko pri tem poškodujete sistem za hlajenje.

# Informacijski list izdelka

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2016 glede označevanja hladilnih aparatov z energijskimi nalepkami

ime dobavitelja ali blagovna znamka: Tesla

Naslov dobavitelja: Tesla Electronics, Litijska 47, 1000 Ljubljana, SI

Identifikacijska oznaka modela: RS1100MB/G / RS1100M1/G

Tip hladilnega aparata:

Nizkohrupni aparat:	Ne	Tip zasnov:	Prostostoječi
Aparat za shranjevanje vina	Ne	Drug hladilni aparat:	Da

Splošni parametri izdelka:

Parameter	Vrednost	Parameter	Vrednost
Skupne mere (v metrih)	Višina	Skupna prostornina (v dm <sup>3</sup> ali l)	113
	Širina		
	Globina		
EEI	124	Razred energijske učinkovitosti	F
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (dB(A) glede na 1 pW)	39	Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku	C
Letna poraba energije (kWh/a)	175	Klimatski razred:	zmerni, subtropski
Minimalna temperatura okolice (°C), za katero je hladilni aparat primeren	16	Maksimalna temperatura okolice (°C), za katero je hladilni aparat primeren	38
Zimska nastavitve	Ne		

Parametri predelka:

Tip predelka		Parametri in vrednosti predelka			
		Prostornina predelka (v dm <sup>3</sup> ali l)	Priporočena nastavitve temperature za optimizirano shranjevanje hrane (°C) Te nastavitve ne smejo biti v nasprotju s pogoji shranjevanja iz tabele 3 Priloge IV	Zmogljivost zamrzovanja (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)
Shrambni	Ne	-	-	-	-
Shranjevanje vina	Ne	-	-	-	-

Stran 1 / 2

Kletni	Ne	-	-	-	-
Sveža hrana	Da	97,0	4	-	M
Hlajenje	Ne	-	-	-	-
Brez zvezdic ali aparat za led	Ne	-	-	-	-
1 zvezdica	Ne	-	-	-	-
2 zvezdici	Ne	-	-	-	-
3 zvezdice	Ne	-	-	-	-
4 zvezdice	Da	16,0	-18	2,0	M
Predel z dvema zvezdicama	Ne	-	-	-	-
Predelek s spremenljivo temperaturo	-	-	-	-	-
<b>Za predelke s 4 zvezdicami</b>					
Funkcija hitrega zamrzovanja			Ne		
<b>Parametri svetlobnih virov:</b>					
Vrsta svetlobnega vira			-		
Razred energijske učinkovitosti			-		
<b>Minimalno trajanje garancije za hladilni aparat, ki jo nudi proizvajalec: 24 mesecev</b>					
<b>Dodatne informacije:</b>					
Spletna povezava na spletno mesto proizvajalca, na katerem so na voljo informacije iz točke 4(a) Priloge k Uredbi Komisije (EU) 2019/2019: tesla.info					

## POŠTOVANOM POTROŠAČU:

Hvala što ste kupili ovaj frižider. Da biste na najbolji način koristili svoj novi frižider, odvojite vreme da pročitate jednostavna uputstva sadržana u ovoj brošuri.

Uverite se da je odlaganje pakovnog materijala obavljeno u skladu sa važećim zahtevima o zaštiti životne sredine.

Prilikom odlaganja bilo kakve opreme za frižider, za savete o bezbednom odlaganju se obratite svom lokalnom sektoru za odlaganje otpada.

Ovaj uređaj se mora koristiti isključivo u svrhe za koje je namenjen.


### OPREZ:

Ovaj uređaj ne treba da bez nadzora koriste mala deca ili nemoćne osobe.

Malu decu je potrebno nadgledati kako biste bili sigurni da se ne igraju uređajem.

## OPŠTI PODACI

Ovaj tip frižidera je u širokoj upotrebi u objektima poput hotela, kancelarija, studentskih domova i u domaćinstvima. Najpogodniji je za čuvanje hrane poput voća i pića. Njegova prednost su male dimenzije, mala težina, mala potrošnja električne energije i jednostavna upotreba.



### Glavna konfiguracija:

- |                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| 1. Termostat        | 4. Crisper fioka za čuvanje svežine |
| 2. Staklena polica  | 5. Nožica za nivelisanje            |
| 3. Plastična polica |                                     |

## RASPAKIVANJE VAŠEG FRIŽIDERA

**UPOZORENJE: Frižider treba da pomeraju dve ili više osoba.**

**Ukoliko se ne pridržavate ovog upozorenja, možete povrediti leđa ili izazvati neku drugu povredu.**

- Pre upotrebe, uklonite selotejp i sve nalepnice (osim nalepnice sa razredom).
- Kako biste uklonili preostali selotejp ili lepak, energično protrljajte površinu palcem.
- Ostaci selotejpa ili lepka se lako mogu ukloniti i utrljavanjem male količine tečnosti za sudove prstima preko sloja lepka. Obrišite toplom vodom i osušite.
- Ne upotrebljavajte oštre predmete i ne utrljavajte alkohol, zapaljive tečnosti ili abrazivna sredstva za čišćenje da uklonite selotejp ili lepak. Pomenuti proizvodi mogu da oštete površinu vašeg frižidera.
- Prilikom premeštanja frižidera, ne naginjite ga više od 45° u odnosu na njegov uspravni položaj.

## ČIŠĆENJE PRE UPOTREBE:

Nakon što uklonite sav pakovni materijal (treba posebno povesti računa da se ukloni penasta zaštitna između spoljašnjeg kondenzatora i vitrine), a pre upotrebe frižidera, očistite njegovu unutrašnjost.

## ZAHTEVI U VEZI SA PROSTOROM

**UPOZORENJE: Zapaljive materijale i isparenja, poput plina, držite dalje od frižidera.**

**Ukoliko ovo ne učinite, možete izazvati smrt, eksploziju, požar ili opekotine.**

- Kako biste osigurali odgovarajuću ventilaciju frižidera, ostavite razmak od 200 mm sa obe strane frižidera, 200 mm između zadnjeg dela frižidera i zida, i 300 mm između gornje površine uređaja i površine koja ga natkriljuje ili plafona.
- Ukoliko svoj frižider postavljate pored fiksnog zida, ostavite dovoljno prostora za otvaranje vrata na strani na kojoj se nalaze šarke.
- Nikada ne postavljajte frižider u blizini izvora toplote i na mestima izloženim direktnim zracima sunca.

## ZAHTEV U VEZI SA ELEKTRIKOM

**UPOZORENJE: NE UKLANJAJTE KRAK ZA UZEMLJENJE.**

**NE UPOTREBLJAVAJTE ADAPTER.**

**NE UPOTREBLJAVAJTE PRODUŽNI KABL.**

Ukoliko se ne pridržavate pomenutih uputstava, možete izazvati smrt, požar ili strujni udar.

Pre nego što svoj frižider donesete na njegovu trajnu lokaciju, važno je proveriti da li raspoložete odgovarajućim električnim priključcima.

### **Preporučeni način uzemljenja**

Potreban je dovod struje od 220~240 volti /50 Hz AC, koji je povezan na osigurač od 10 ampera i propisno uzemljen. Preporučuje se da se za ovaj uređaj obezbedi posebna strujna linija. Upotrebljavajte utičnicu koja se ne isključuje prekidačem ili lancem. Ne upotrebljavajte produžni kabl.

**NAPOMENA:** Pre nego što započnete sa bilo kakvom instalacijom, isključite frižider iz struje. Kada završite, priključite frižider na struju i podesite kontrole na željena podešavanja

## NIVELISANJE

Ukoliko frižider tokom instalacije nije iznivelisan. Vrata se možda neće dobro zatvarati ili neće dobro naleći, što izaziva probleme sa hlađenjem, formiranjem leda ili vlagom. Da bi radio pravilno, veoma je važno da frižider bude iznivelisan. Da iznivelirate svoj frižider, okrećite nožicu za nivelisanje u smeru kretanja kazaljke na satu kako biste podigli tu stranu frižidera, ili u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu kako biste spustili tu stranu frižidera.

**NAPOMENA:** Neka vam neko pomogne tako što će odgurнути gornji deo frižidera, i na taj način umanjiti težinu koja pritiska nožicu za nivelisanje. Tako ćete lakše podesiti nožicu za nivelisanje.

## UPOTREBA UREĐAJA

Da biste frižider koristili na najbolji način, važno je da njime rukujete na odgovarajući način.

### Kontrola temperaturnih vrednosti

Kontrolni tasteri za frižider i zamrzivač nalaze se na najvišoj polici rashladne pregrade. **Prilikom prvog postavljanja frižidera, dugme termostata podesite na 3.** Pre nego što počnete da odlažete hranu, ostavite frižider da se potpuno ohladi. Najbolje je sačekati 24 sata pre stavljanja hrane u frižider. Dugmetom termostata se kontroliše temperatura. Što je podešeni broj veći, kompresor će duže raditi da temperaturu zadrži na što nižem nivou.

Ukoliko je dugme za kontrolu termostata podešeno na **ISKLUČENO (OFF)**, frižider neće raditi.

### Čuvanje sveže hrane

Hranu čuvajte u frižideru bilo umotanu, bilo u hermetički zatvorenim posudama, otpornim na vlagu. Na ovaj način sprečavate da se miris i ukus hrane širi frižiderom.

Voće	Operite, ostavite da se osuši i držite u frižideru u plastičnim kesama ili u Crisper fioci za čuvanje svežine.
Lisnato povrće	Skinite omotač i odsecite ili otkinite delove koji su oštećeni ili koji su promenili boju, operite hladnom vodom i ocedite. Stavite u plastičnu kesu ili plastičnu posudu i čuvajte u Crisper fioci za čuvanje svežine.
Riba	Svežu ribu upotrebite istog dana kada je i kupite.
Meso	Većinu mesa čuvajte u originalnoj ambalaži ukoliko je hermetički zatvorena i otporna na vlagu. Po potrebi, ponovo umotajte.
Ostaci hrane	Ostatke hrane pokrijte plastičnom ili aluminijumskom folijom. Mogu se koristiti i plastične posude sa poklopcem koji čvrsto naleže.

### Čuvanje smrznute hrane

Pregrada za zamrzavanje je napravljena za čuvanje smrznute hrane i za zamrzavanje hrane u domaćinstvu.

Da li će proces zamrzavanja biti uspešan zavisi od toga u kojoj meri je pakovanje odgovarajuće. Kada hermetički zatvorite pakovanje, vazduh ili vlaga ne smeju ulaziti u ili izlaziti iz pakovanja. Ukoliko se dogodi suprotno, miris i ukus hrane se može proširiti frižiderom, ali i dovesti do sušenja smrznute hrane.

**Napomena:** Nikada ne stavljajte flaširanu hranu ili pića u pregradu zamrzivača. Za najbolji učinak, ostavite dovoljno prostora u pregradama zamrzivača i frižidera kako bi vazduh mogao da cirkuliše oko pakovanja. Takođe, ostavite dovoljno prostora u prednjem delu kako bi vrata mogla da se dobro zatvore.

### Otapanje

Pregrada frižidera	Postupak otapanja se obavlja automatski pomoću dugmeta termostata. Otopljeni led se sliva u posudu za skupljanje vode i automatski isparava.
Pregrada zamrzivača	Otapanje pregrade zamrzivača se vrši ručno.

- Okrenite dugme termostata i postavite ga u poziciju **ISKLJUČENO (OFF)**, a vrata zamrzivača ostavite otvorena.
- Uklonite svu hranu, posudu za kocke leda i police ili sve ovo prebacite u rashladnu pregradu.
- Otopljeni led očistite i obrišite krpom.
- Nakon otapanja, vratite dugme termostata na prethodnu poziciju.

**Napomena:** Kako biste izbegli oštećivanje zidova pregrade za zamrzavanje, ne upotrebljavajte oštre predmete za uklanjanje leda ili odvajanje smrznute hrane.

### Čišćenje vašeg frižidera

Pre nego što počnete da čistite frižider, izvucite utikač iz struje.

Koristite čist sunder ili meku krpu i blagi deterdžent rastvoren u toploj vodi. Ne upotrebljavajte abrazivna ili agresivna sredstva za čišćenje.

Rukom temeljno operite, isperite i osušite sve površine.

Ne upotrebljavajte paste za poliranje, koncentrovane deterdžente, izbeljivače ili sredstva za čišćenje koja sadrže naftu pri čišćenju plastičnih i gumenih delova.

Nikada ne upotrebljavajte papirne ubruse, tečnost za pranje prozora, abrazivna sredstva za čišćenje ili zapaljive tečnosti pri čišćenju plastičnih delova, jer mogu izgrebati ili oštetiti materijal.

Očistite krpom potopljenom u pomenuti rastvor, a zatim osušite mekom krpom.

## PERIODI DUŽEG NEKORIŠĆENJA

Ukoliko se frižider ne upotrebljava tokom dužeg vremenskog perioda, pristupite sledećim koracima:

- Isključite frižider iz struje tako što ćete utikač izvući iz utičnice.
- Očistite i osušite unutrašnjost uređaja na način predstavljen u odeljku koji se bavi čišćenjem frižidera.
- Vrata ostavite otvorena kako biste sprečili stvaranje neprijatnih mirisa tokom perioda nekorišćenja frižidera.

## OTKLANJANJE PROBLEMA

U slučaju kvara, mnoge uobičajene probleme možete lako otkloniti.

Vaš frižider ne radi, proverite da li je:

- Kabl za napajanje isključen iz struje.
- Dugme termostata podešeno na **ISKLJUČENO (OFF)**.

Lampica ne radi, proverite da li je:

- Kabl za napajanje isključen iz struje.
- Osigurač ili sklopka iskočila.
- Sijalica izgubila kontakt sa grlom.
- Sijalica pregorela.

Hrana se ledi unutar pregrade frižidera, proverite da li je:

- Dugme termostata podešeno tako da uređaj preterano hladi.
- Hrana u frižideru pozicionirana tako da dodiruje deo kojim cirkuliše rashladno sredstvo na zadnjem zidu frižidera.

Hrana unutar pregrade frižidera nije hladna, proverite sledeće:

- Da li su ventilacioni otvori unutar pregrade blokirani. Na ovaj način se sprečava cirkulisanje hladnog vazduha.
- Da li se vrata previše često otvaraju ili se ne zatvaraju pravilno.
- Da li je u frižider ili u pregradu frižidera nedavno ostavljena velika količina hrane.
- Da li je dugme termostata postavljeno na preterano male vrednosti.



Led koji se otopio je procureo po unutrašnjosti pregrade ili na pod, proverite da li je:

- Otvor slivnika blokiran.
- Posuda za isparavanje na svom mestu.

Čini se da frižider pravi neobičnu buku, proverite da li je:

- Frižider iznivelisan.
- Telo frižidera postavljeno tako da dodiruje zid.
- Posuda za skupljanje vode pravilno postavljena.

Dolazi do formiranja vlage u unutrašnjosti uređaja, proverite sledeće:

- Da li su ventilacioni otvori unutar frižidera blokirani.
- Da li se vrata često otvaraju.
- Da li je vlažnost u prostoriji povišena.
- Da li je hrana nepravilno spakovana.
- Da li su kontrolna podešavanja neodgovarajuća za okolne uslove.

Vrata se ne zatvaraju u potpunosti, proverite sledeće:

- Da li su police nepravilno postavljene
- Da li su zaptivke zaprljane.
- Da li je frižider iznivelisan.

1. **UPOZORENJE** - Povedite računa da ventilacioni otvori ne budu blokirani unutar ugradnog dela ili ugradne konstrukcije za uređaj.
2. **UPOZORENJE** - Ne upotrebljavajte mehanička sredstva ili druge postupke za ubrzavanje procesa otapanja, ukoliko nisu preporučeni od strane proizvođača.
3. **UPOZORENJE** - Ne oštećujte instalacije za rashladno sredstvo.
4. **UPOZORENJE** - Ne upotrebljavajte električne uređaje unutar pregrada za čuvanje hrane ovog uređaja, osim ukoliko su u pitanju tipovi preporučeni od strane proizvođača.
5. Uređaj je potrebno isključiti iz struje nakon upotrebe, a pre njegovog korisničkog održavanja.
6. Ovaj uređaj ne treba da upotrebljavaju osobe (uključujući decu) sa umanjnim fizičko-senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ukoliko su pod nadzorom ili ako ih je za korišćenje uređaja obučila osoba odgovorna za njihovu bezbednost.
7. Decu je potrebno nadgledati kako biste bili sigurni da se ne igraju uređajem.
8. Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, potrebno je da njegovu zamenu obavni proizvođač, njegov ovlašćeni serviser ili lica sa sličnim kvalifikacijama kako bi se izbegao nastanak opasnosti.
9. Frižider odložite u skladu sa lokalnim propisima jer se za njegov rad upotrebljavaju zapaljivi eksplozivni gas i rashladno sredstvo.
10. Poštujte lokalne propise prilikom odlaganja uređaja, jer se za njegov rad upotrebljavaju zapaljivo rashladno sredstvo i eksplozivni gas. Pre nego što odložite uređaj, skinite vrata kako biste sprečili zatvaranje dece unutar uređaja.




#### Pravilno odlaganje ovog proizvoda


Ova oznaka ukazuje da u EU ovaj proizvod ne treba odlagati zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Kako biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi nastalu nekontrolisanim odlaganjem otpada, odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Molimo Vas da svoj polovni uređaj vratite putem sistema za vraćanje i prikupljanje otpada ili da kontaktirate prodavnicu u kojoj ste proizvod kupili. Ovim putem se proizvod može reciklirati na način bezbedan po životnu sredinu.

## Smernice za postavljanje vrata frižidera prilikom promene strane na kojoj se nalaze


1. Pomoću krstastog odvijača, skinite šrafove iza pričvršćene gornje površine i skinite poklopac sa frižidera.




2. Pomoću krstastog odvijača, uklonite šrafove kojima je pričvršćena gornja šarka.



3. Premestite gornju šarku i graničnik za vrata, kao i nosač vrata na drugu stranu.  
A. Ponovo postavite gornju šarku.




- B. Ponovo postavite nosač vrata i graničnik.




4. Pomoću krstastog odvijača, skinite šrafove kojima je pričvršćena donja šarka i premestite šarku na drugu stranu, a zatim je pričvrstite šrafovima.


**Napomena:** ugao nagnjanja frižidera je manje od 45°.



5. Premestite nivelator na drugu stranu i podesite ga tako da budete sigurni da je vitrina iznivelisana.



6. Postavite vrata u odgovarajuću poziciju, pričvrstite gornju šarku i poklopac na vrhu frižidera.



- Uverite se da je uređaj isključen iz struje i ispražnjen.
- Dve nožice za nivelisanje podesite na najvišu poziciju.
- Preporučujemo vam da pronađete nekoga ko bi vam u ovome pomogao.

**NAPOMENA:**

Da biste skinuli vrata, uređaj morate nakrenuti unazad.

Uređaj bi trebalo da oslonite na neki čvrst predmet, npr. stolicu, delom koji se nalazi odmah ispod gornje površine.

Ne poležite uređaj na pod jer se tako može oštetiti sistem za rashlađivanje.

# List sa informacijama o proizvodu

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2016

**Naziv ili zaštitni znak dobavljača:** Tesla

**Adresa dobavljača:** Bulevar Zorana Đinđića 125i, Belgrade, Serbia

**Identifikaciona oznaka modela:** RS1100MB/G / RS1100M1/G

**Tip uređaja za rashlađivanje:**

Uređaj sa niskim nivoom buke:	Ne	Tip dizajna:	Samostojeći
Uređaj za čuvanje vina:	Ne	Ostali uređaji za rashlađivanje:	Da

**Opšti parametri proizvoda:**

Parametar		Vrednost	Parametar	Vrednost
Ukupne dimenzije (u milimetrima)	Visina	845	Ukupna zapremina (dm <sup>3</sup> ili l)	113
	Širina	553		
	Dubina	574		
Indeks energetske efikasnosti – EEI		124	Klasa energetske efikasnosti	F
Emisija buke u vazduhu (dB(A) re 1 pW)		39	Klasa emisije buke u vazduhu	C
Godišnja potrošnja energije (kWh/a)		175	Klimatska klasa:	umerena, subtropska,
Minimalna ambijentalna temperatura (°C), koja je odgovarajuća za ovaj uređaj za rashlađivanje		16	Maksimalna ambijentalna temperatura (°C), koja je odgovarajuća za ovaj uređaj za rashlađivanje	38
Podešavanja za zimu		Ne		

**Parametri odeljaka:**

Tip odeljka	Parametri i vrednosti odeljka
-------------	-------------------------------

		Zapremina odeljka (dm <sup>3</sup> ili l)	Preporučeno podešavanje temperature za optimizovano čuvanje hrane (°C) Ova podešavanja ne smeju biti u suprotnosti sa uslovima čuvanja definisanim u Aneksu IV, tabela 3	Kapacitet zamrzavanja (kg/24h)	Tip otapanja (automatsko otapanje=A, manuelno otapanje=M)
Ostava	Ne	-	-	-	-
Ostava za vino	Ne	-	-	-	-
Podrum	Ne	-	-	-	-
Sveža hrana	Da	97	4	-	M
Rashlađivanje	Ne	-	-	-	-

0 zvezdica ili pravljenje leda	Ne	-	-	-	-
1 zvezdica	Ne	-	-	-	-
2 zvezdice	Ne	-	-	-	-
3 zvezdice	Ne	-	-	-	-
4 zvezdice	Da	16	-18	2	M
Odeljak sa 2 zvezdice	Ne	-	-	-	-
Odeljak sa varijabilnom temperaturom	-	-	-	-	-
<b>Za odeljke sa 4 zvezdice</b>					
Prostor za brzo zamrzavanje			Ne		
<b>Parametri izvora osvetljenja:</b>					

Tip izvora osvetljenja	-
Klasa energetske efikasnosti	-
<b>Minimalno trajanje garancije koju daje proizvođač: 24 meseca</b>	
<b>Dodatne informacije:</b>	
Link ka veb-sajtu proizvođača gde se mogu pronaći informacije iz tačke 4(a) Aneksa Uredbe Komisije (EU) 2019/2019: tesla.info	



## BÄSTA KUND:

Tack för att du köpte detta kylskåp. Ta dig tid att läsa igenom de här enkla instruktionerna för att se till att du får ut det mesta av ditt nya kylskåp.

Se till att förpackningsmaterialet tas om hand i enlighet med gällande miljökrav.

När du gör dig av med kylskåpsapparater ska du kontakta din lokala avfallshantering för att få råd om hur du ska göra dig av med dem på ett säkert sätt.


Den här apparaten får endast användas för det ändamål som den är avsedd för.

### VARNING:

Den här apparaten är inte avsedd att användas utan tillsyn av små barn eller personer med nedsatt rörlighet. Små barn måste övervakas för att förhindra att de leker med apparaten.

## ALLMÄNT

Denna typ av kylskåp används ofta på hotell, kontor, studentbostäder och i hushåll. Den lämpar sig främst för förvaring av livsmedel, t.ex. frukt och drycker. Fördelarna är bland annat liten storlek, låg vikt, låg elförbrukning och enkel användning.



### Viktigaste delarna:

- |              |                  |
|--------------|------------------|
| 1. Termostat | 4. Grönsakslåda  |
| 2. Glashylla | 5. Utjämningsfot |
| 3. Dörrhylla |                  |

# UPPACKNING AV FÖRPACKNINGEN

**VARNING: Två eller fler personer måste vara inblandade i flyttningen av kylskåpet. Annars kan det leda till ryggskador eller andra skador.**

- Ta bort tejp och alla etiketter från kylskåpet före användning (utom namnplåten).
- Ta bort eventuella rester av tejp eller lim genom att gnugga området kraftigt med tummen.
- Tejp- eller limrester kan också lätt avlägsnas genom att gnugga en liten mängd flytande diskmedel över limmet med fingrarna. Torka av med varmt vatten och torka.
- Använd inte vassa föremål, alkohol, brännbara vätskor eller slipmedel för att ta bort tejp eller lim. Dessa produkter kan skada kylskåpets yta.
- När du flyttar kylskåpet får du inte luta det mer än 45° från det upprättstående läget.

## RENGÖRING FÖRE BRUK:

När du har tagit bort allt förpackningsmaterial, särskilt skummet mellan kondensatorn och skåpet, rengör kylskåpets insida innan du använder det.

## KRAV PÅ UTRYMME

**VARNING: Håll brännbara material och ångor, t.ex. bensin, borta från kylskåpet. Underlåtenhet att göra detta kan leda till dödsfall, explosion, brand eller brännskador.**

- För att säkerställa en god ventilation av kylskåpet ska du ha 200 mm utrymme på varje sida mellan väggarna, 200 mm utrymme mellan kylskåpets baksida och väggen och 300 mm utrymme mellan bänkskivan och taket.
- Om du installerar kylskåpet intill en fast vägg ska du lämna tillräckligt med utrymme på gångjärmsidan för att dörren ska kunna svänga upp.
- Installera aldrig kylskåpet i närheten av en värmekälla eller i direkt solljus.

## ELKRAV

**VARNING: KOPPLA INTE BORT JORDNINGEN.  
ANVÄND INTE ADAPTRAR.  
ANVÄND INTE FÖRLÄNGNINGSKABLAR.**

Om du inte följer dessa anvisningar kan det leda till dödsfall, brand eller elektriska stötar. Innan kylskåpet flyttas till sin slutliga plats är det viktigt att se till att elanslutningarna är i gott skick.

### Rekommenderad jordningsmetod

Ett 220~240 V / 50 HZ AC 10 ampere säkrat och korrekt jordat uttag krävs. Det rekommenderas att en separat strömkrets används som endast betjänar denna apparat. Använd ett uttag som inte kan stängas av med en strömbrytare. Använd inte en förlängningssladd.

**OBS:** Koppla ur kylskåpet från strömförsörjningen innan du gör någon typ av installation. När du är klar ansluter du kylskåpet till strömkällan och ställer tillbaka reglaget till önskad inställning.

# JUSTERING

Om kylskåpet inte rätas ut under installationen kan det hända att dörren inte stängs eller tätar ordentligt, vilket kan orsaka problem med kylning, frost eller fukt. Det är mycket viktigt att kylskåpet är vågrätt för att det ska fungera korrekt. För att rätta ut kylskåpet kan du antingen vrida utjämningsfoten medurs för att höja sidan av kylskåpet eller moturs för att sänka sidan.

**NOTE:** Om någon trycker på kylskåpets ovansida kommer utjämningsfotens vikt att minska. Det gör det lättare att justera utjämningsfoten.

# ANVÄNDNING

För att få ut det mesta av ditt kylskåp är det viktigt att du använder det på rätt sätt.

## Temperaturreglering

Kontrollerna för kylskåp och frys finns på den övre hyllan i kylskåpet. **När du installerar kylskåpet för första gången ska du ställa termostatreglaget i läge 3.** Låt kylskåpet svalna helt innan du lägger in mat. Det är bäst att vänta 24 timmar innan du lägger till mat. Termostatknoppen reglerar temperaturen. Ju högre den numeriska inställningen är, desto längre kommer kompressorn att köras för att hålla temperaturen kall. När termostatknoppen är i läget **OFF** är kylskåpet inte igång.

## Förvaring av färska livsmedel

Förvara maten i kylskåp i lufttäta kärl. Detta förhindrar att matens lukt och smak sprids i hela kylskåpet.

Frukt	Tvätta dem, låt dem torka och förvara dem i plastpåsar i kylskåpet eller i grönsakslådan.
Grönsaker	Ta bort förpackningen, skär eller riv bort skadade eller trasiga delar, tvätta i kallt vatten och låt rinna av. Lägg dem i en plastpåse eller plastbehållare och förvara dem i grönsakslådan.
Fisk	Använd färsk fisk på inköpsdagen.
Kött	Förvara de flesta köttsorter i originalförpackningen, så länge den är lufttät och fuktbeständig. Packa om vid behov.
Rester	Täck resterna med plastfolie eller aluminiumfolie. Täta plastlådor kan också användas.

## Förvaring av frysta livsmedel

Frysfacket är avsett för förvaring av frysta livsmedel och för att frysa in mat hemma.

En framgångsrik frysning är beroende av rätt förpackning. När du stänger och förseglar förpackningen får du inte släppa in eller ut luft eller fukt. Om detta sker kan matens lukt och smak överföras till hela kylskåpet och den frysta maten kan också torka ut.

**Observera:** Lägg aldrig mat eller dryck på flaska i frysfacket. För bästa prestanda bör du lämna tillräckligt med utrymme i frys- och kylskåpsfacken så att luften kan cirkulera runt förpackningarna. Lämna också tillräckligt med utrymme på framsidan så att dörren kan stängas ordentligt.

## Avfrostning

Kylskåp	Avfrostningen styrs automatiskt av termostaten. Den smälta frosten rinner ner i droppbrickan och avdunstar.
Frysack	Avfrostning av frysfacket sker manuellt.

- Vrid termostatknappen till OFF-läget och låt frysdörren stå öppen.
- Ta bort all mat, isbrickan och hyllan eller flytta dem till kylskåpet.
- Rengör och torka bort smält frost med en trasa.
- Efter avfrostningen vider du termostatknappen till det ursprungliga läget.

**Obs:** Använd inte vassa föremål för att ta bort frost eller för att separera frysta livsmedel för att undvika att frysfackets vägg skadas.

### Rengöring av kylskåpet

Innan du börjar rengöra kylskåpet ska du koppla ur strömmen.

Använd en ren tvättsvamp eller trasa, ett mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Använd inte slipmedel eller starka rengöringsmedel. Tvätta, skölj och torka alla ytor noggrant för hand.

Använd inte rengöringsvax, starka rengöringsmedel, blekmedel eller rengöringsmedel som innehåller olja på plast- eller gummidelar.

Använd aldrig pappershanddukar, fönsterrengöringsmedel, slipmedel eller brännbara vätskor på plastdelar eftersom de kan repa eller skada materialet.

Rengör med en trasa som är indränkt i tvättmedelslösning och torka sedan med en mjuk trasa.

## LÅNGA ANVÄNDNINGSUPPEHÅLL

Om kylskåpet inte används under en längre tid ska du göra följande: Koppla ur kylskåpet från elnätet genom att dra ut kontakten ur uttaget.

Rengör och torka kylskåpets insida enligt anvisningarna i avsnittet "Rengöring av kylskåpet".

Låt dörren stå öppen för att undvika obehaglig lukt.

## FELSÖKNING

När ett problem uppstår kan du ofta enkelt lösa det själv:

Anordningen fungerar inte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stickkontakten är urkopplad ur uttaget.</li> <li>• Termostatreglaget är inställt på OFF.</li> </ul>
Lampan tänds inte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stickkontakten är urkopplad ur uttaget.</li> <li>• Termostatknappen är inställd på OFF.</li> <li>• Lampan är bortkopplad från sin kontakt.</li> <li>• Lampan är trasig.</li> </ul>
Livsmedel i kylskåpet fryser	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Termostatknappen är inställd för kallt.</li> <li>• Maten har placerats mot kylskåpets bakre vägg.</li> </ul>
Maten i kylskåpet är inte kall	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventilationshålen är blockerade. Detta förhindrar att kall luft cirkulerar.</li> <li>• Dörren öppnas för ofta eller stängs inte ordentligt.</li> <li>• En stor mängd mat har just lagts in i kyl- eller frysfacket.</li> <li>• Termostaten är inställd för lågt.</li> </ul>
Smältvatten läcker från höljet till apparatens insida eller på golvet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mynningen är blockerad.</li> <li>• Förångaren är inte på sin plats.</li> </ul>
Apparaten för onormalt ljud	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kylskåpet är inte utjämnat.</li> <li>• Kylskåpets skrov rör vid väggen.</li> <li>• Droppbrickan är inte korrekt placerad.</li> </ul>

Fukt samlas inuti apparaten

- Kylskåpets ventiler är blockerade.
- Dörren öppnas ofta.
- Rummet är fuktigt.
- Maten är inte förpackad på rätt sätt.
- Termostaten är inte korrekt inställd för förhållandena.

Dörrarna stängs inte ordentligt

- Hyllorna är inte på plats.
- Tätningarna är smutsiga.
- Kylskåpet har inte rätats ut.

1. **WARNING:** Håll ventilationsöppningar i apparatens hölje eller konstruktion fria.
2. **WARNING:** Använd inte mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda avfrostningen på annat sätt än de som rekommenderas av tillverkaren.
3. **WARNING:** Skada inte köldmediekretsen.
4. **WARNING:** Använd inte elektriska apparater i apparatens matförvaringsfack om de inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.
5. Apparaten måste kopplas ur efter användning och innan användaren utför service.
6. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar tillräcklig erfarenhet eller kunskap, om de inte har fått tillsyn eller instruktioner av en person som ansvarar för deras säkerhet.
7. Barn måste övervakas så att de inte leker med apparaten.
8. Om matningskabeln är skadad ska den bytas ut av tillverkaren, dennes serviceagent eller en person med motsvarande kvalifikationer för att undvika risker.
9. Kassera kylskåpet i enlighet med lokala bestämmelser eftersom det innehåller brandfarlig isolering och köldmedium.
10. Följ de lokala bestämmelserna för bortskaffande av apparaten med avseende på dess brandfarliga köldmedium och isolering. Innan du gör dig av med apparaten ska du lossa dörrarna för att undvika att barn blir instängda.


### Korrekt kassering




Denna symbol anger att produkten inte får slängas bland hushållsavfall i hela EU. För att undvika potentiella skador på miljön eller människors hälsa till följd av okontrollerad avfallshantering ska du återvinna på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. Du kan återlämna din begagnade utrustning genom att använda retur- och insamlingssystem eller genom att kontakta den återförsäljare som du köpte produkten från. De kan ta emot produkten för miljösäker återvinning.

## Skiftande av dörren


1. Använd en Phillips-skruvmejsel för att ta bort skruvarna på baksidan av locket och ta bort locket från kylskåpet.




2. Använd en Phillips-skruvmejsel för att ta bort övre gångjärnets skruvar.



3. Flytta det övre gångjärnet, dörrbegränsningsblocket och dörrlagerhysan till den andra sidan.  
A. Flytta det övre gångjärnet.




- B. Flytta dörrlagerhysan och begränsningsblocket.




4. Ta bort skruvarna som håller det nedre gångjärnet på plats med hjälp av en Phillips-skrummejsel och sätt tillbaka gångjärnet på andra sidan och fäst det sedan med skruvarna.

**Anmärkning:** Kylskåpets lutningsvinkel måste vara mindre än 45°.




5. Flytta utjämningsfötterna till andra sidan och justera så att apparaten hålls jämn.





6. Placera dörren i rätt läge, fäst det övre gångjärnet och sedan locket.



- Kontrollera att apparaten har tömts och kopplats ur.
- Ställ in de två utjämningsfötterna i sitt högsta läge.
- Vi rekommenderar att någon hjälper dig.

**OBS:**

För att ta bort dörren måste apparaten lutas bakåt.  
Apparaten ska stödjas mot något stabilt, strax under locket.

Placera inte apparaten horisontellt eftersom det kan skada kylsystemet.

# Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2016 vad gäller energimärkning av kyl-/frysprodukter

**Leverantörens namn eller varumärke:** Tesla

**Leverantörens adress:** Tesla Electronics, Litjiska 47, 1000 Ljubljana, SI

**Modellbeteckning:** RS1100MB/G / RS1100M1/G

**Typ av kyl-/frysprodukt:**

Tyst kyl-/frysprodukt:	Nej	Konstruktionstyp:	fristående
------------------------	-----	-------------------	------------

Vinkylskåp:	Nej	Annan kyl-/frysprodukt:	Ja
-------------	-----	-------------------------	----

**Allmänna produktparametrar:**

Parameter	Värde	Parameter	Värde
Totalmått (mm)	Höjd	Totalvolym (dm <sup>3</sup> eller liter)	113
	Bredd		
	Djup		
EEL	124	Energieffektivitetsklass	F
Utsläpp av luftburet akustiskt buller (dB(A) re1 pW)	39	Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C
Årlig energianvändning (kWh/år)	175	Klimatklass:	tempererad, subtropisk
Lägsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad	16	Högsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad	38
Vinterinställning	Nej		

**Fackens parametrar:**

		Fackens parametrar och värden			
Typ av fack	Fackets volym (dm <sup>3</sup> eller liter)	Rekommenderad temperaturinställning för optimal förvaring av matvaror (°C) Dessa inställningar får inte strida mot de förvaringsförhållanden som fastställs i tabell 3 i bilaga IV.	Infrysningskapacitet (kg/24 h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)	
Skafferi	Nej	-	-	-	
Vinförvaring	Nej	-	-	-	

Sval	Nej	-	-	-	-
Färskvaror	Ja	97,0	4	-	M
Nedkylning	Nej	-	-	-	-
Nollstjärnigt/isfack	Nej	-	-	-	-
Enstjärnigt	Nej	-	-	-	-
Tvåstjärnigt	Nej	-	-	-	-
Trestjärnigt	Nej	-	-	-	-
Fyrstjärnigt	Ja	16,0	-18	2,0	M
Tvåstjärnig sektion	Nej	-	-	-	-
Flextemperaturfack	-	-	-	-	-
<b>För fyrstjärniga fack</b>					
Snabbinfrysningfunktion			Nej		
<b>Parametrar för ljuskälla:</b>					
Typ av ljuskälla			-		
Energieffektivitetsklass			-		
<b>Kortaste giltighetsperiod för tillverkarens garanti: 24 månader</b>					
<b>Ytterligare information:</b>					
Länk till tillverkarens webbplats, där informationen i punkt 4 a i bilagan till kommissionens förordning (EU) 2019/2019 finns: tesla.info					

TESLA

tesla.info

